AxxonSoft

Paquete de software

"Axxon Smart"

Manual del usuario

Versión 1.1.4

Moscú 2011



Contenido

CONTEN	VIDO	2
1 INT	RODUCCIÓN	10
1.1 Infor	mación general	10
1.2 Dest	inación del documento	10
1.3 Dest	inación del paquete de software "Axxon Smart"	11
2 DES	CRIPCIÓN DEL PAQUETE DE SOFTWARE	12
	cipios generales de la estructura de los sistemas de seguridad basados en el paqu "Axxon Smart"	
2.2 Subs	istemas básicos del paquete de software "Axxon Smart" y sus funciones	12
2.2.1	Subsistema de video	
2.2.2	Subsistema de audio	14
2.2.3	Subsistema analítico	15
2.2.4	Subsistema PTZ	16
2.2.5	Subsistema de registro de acontecimientos	16
2.2.6	Subsistema de advertencia	17
2.2.7	Subsistema de relés	17
2.2.8	Subsistema de búsqueda forense en el archivo	17
2.2.9	Funciones del sistema de seguridad distribuido	18
2.3 Cara	cterísticas del paquete de software "Axxon Smart"	19
2.4 Requ	uisitos para la realización del paquete de software "Axxon Smart"	
2.4.1	Limitaciones del paquete de software "Axxon Smart"	20
2.4.2	Sistemas operativos soportados	
2.4.3	Exigencias para la cantidad y cualificación del personal	22
2.5 Inter	faz del paquete de software "Axxon Smart"	23
3 INS	TALACIÓN DEL PAQUETE DE SOFTWARE "AXXON SMART"	24
3.1 Mon	taje e instalación de equipos	24
3.1.1	Tipos de equipos utilizados	24
3.1.2	Conexión de equipos IP	24
3.1.3	Ajuste de dispositivos IP en el entorno del sistema operativo Windows	25
3.1.4	Particularidades de la configuración del equipo	25
2 ·	1/1 Dispositivos IP Avis	25

	3.1.4.2	Placas Stretch	25
	3.1.4.3	Dispositivos IP que soportan parcialmente el protocolo ONVIF	26
	3.1.4.4	Dispositivos IP Sony	26
3.2	Instalació	n y desinstalación del paquete de software "Axxon Smart"	27
3	.2.1 Ti _l	oos de instalación	27
3	.2.2 In:	stalación	28
3	.2.3 Re	cuperación	32
3	.2.4 De	esinstalación	34
4	SISTEM	A DE LICENCIAS DEL SOFTWARE	37
•	JIJ I LIVI	TO DE DICEIGNO DEL SOI I WINCE	
4.1	Tipos de l	icencias	37
	•		
4.2	Informaci	ón general sobre la activación de licencias inicial	37
4	.2.1 Lic	cencia "Smart Start"	38
4	.2.2 Lic	cencia "Axxon Smart"	38
4.3	Informaci	ón general sobre la activación de actualizaciones	38
4.4	Inicio de l	a herramienta de activación del producto	38
	El		40
4.5	Eleccion	del método de activación en el modo de demostración	40
16	Licencia "	Smart Start"	40
		tivación de la licencia inicial	
4	.0.1 AC	Métodos de activación de la licencia inicial	
	4.6.1.1	Activación automática	
	_		
	4.6.1.3	, 8	
4		tivación de actualización	
		Casos de activación de actualización	
	4.6.2.2	Activación de una actualización adquirida	
	4.6.2.3	Formación de la solicitud de activación de actualización	49
		A C III	
		Axxon Smart"	
4		tivación de la licencia inicial	
	4.7.1.1	Casos de activación de la licencia inicial	
	4.7.1.2	Activación de la licencia inicial adquirida	
	4.7.1.3	Formación de la solicitud de activación de licencia adquirida	
4		tivación de actualización	
	4.7.2.1	Casos de activación de actualización	
	4.7.2.2	'	
	4.7.2.3	Formación de la solicitud de activación de actualización	65
4.0	A a a! = = -		60
4.8	Acciones	avanzadas en la herramienta de activación del producto	69
4.9	Paso a ot	ro tipo de licencia	71
4.10) Generaci	ón de clave, a través de la interfaz web del servidor de licencias	71

4.10.1	Ger	neración de la clave de activación de licencia gratuita	71
4.10.2	Ger	neraciónn de la clave de activación de licencia pagada	72
5 INIC	10 Y	CIERRE DEL PROGRAMA SOFTWARE "AXXON SMART"	74
5.1 Inicio)		74
5 <i>2</i> Cierr	e del i	orograma	76
	•		
5.3 Conn	nutaci	ón rápida de usuarios	76
5.4 Cone	xión r	ápida a otro servidor	77
6 CON	FIGU	RACIÓN DEL PAQUETE DE SOFTWARE "AXXON SMART"	78
6.1 Infor	mació	n general sobre la configuración de los objetos de sistema	78
6.1.1	Reg	lamento de configuración de objetos del sistema	78
6.1.2	List	a de servidores del dominio	79
6.1.3	Bús	queda de Servidores no distribuidos y de equipos	79
6.1.4	Cre	ación manual de objetos de equipo	81
6.2 Confi	igurac	ión de dominios "Axxon Smart"	81
6.2.1	Оре	eraciones con dominios	82
6.2	2.1.1	Creación de un nuevo dominio	82
6.2	2.1.2	Adición del Servidor a un dominio existente	83
6.2	2.1.3	Eliminar un Servidor del dominio	84
6.2.2	Cas	os de configuración de dominios	85
6.2	2.2.1	Adición del Servidor a un dominio existente Ошибка! Закладка не о	пределена.
6.3 Confi	igurac	ión pre-programada del equipo	87
6.4 Confi	igurac	ión de los objetos del sistema del equipo	90
6.4.1	_	eto "Servidor"	
6.4.2	•	eto "Videocámara"	
6.4.3	•	eto "Servidor IP"	
6.4.4	•	eto "Micrófono"	
6.4.5	Obj	eto "Telemetría"	96
6.4.6	Obj	eto "Sensor"	98
6.4.7	Obj	eto "Relé"	99
6.4.8	Obj	eto "Altavoz"	101
6.4	1.8.1	Creación del objeto	102
6.4	1.8.2	Configuración del objeto	102
6.4	1.8.3	Verificación de la advertencia sonora	103
6.4.9	Obj	eto "Mensaje e-mail"	103
6.4	l.9.1	Creación del objeto	104
6.4	1.9.2	Configuración del objeto	104
6.4	1.9.3	Verificación de advertencia E-mail	105
6.4.10	Ωhi	eto "Mensaie SMS"	106

6.4	4.10.1	Creación del objeto	106
6.4	4.10.2	Configuración del objeto	106
C C Conf	ia	án de detectores	107
6.5.1	_	ón de detectores s de detectores	
6.5.2	•	ectores de análisis de situación	
	5.2.1	Tipos de detectores de análisis de situación	
	5.2.1		
		Reglamento de configuración de detectores de análisis de situación	
	5.2.3 5.2.4	Activación del análisis de situación	
		Asignación de parámetros generales	
	5.2.5	Asignación de zonas y máscaras comunes de detección	
	5.2.6	Creación de objeto detector	
	5.2.7	Asignación de objeto visual	
	6.5.2.7 6.5.2.7		
	0.0		
6.5.3	5.2.8	Particularidades de la configuración del detector de estancia prolongada ectores de video	
		Tipos de detectores de video	
	5.3.1 5.3.2	Reglas para la configuración de detectores de video	
	5.3.3	Activación de la detección de video	
	5.3.4	Asignación de parámetros generales	
	5.3.5	Particularidades de la configuración del detector de movimiento	
6.5.4		ector de audio	
	5.4.1	Tipos de detectores de audio	
	5.4.2	Reglas para la configuración de detectores de audio	
	5.4.3	Asignación de parámetros generales	
	5.4.4	Particularidades de la Configuración de detectores de señales de audio y de	
		ncia	120
6.5.5		ectores integrados	
6.5	5.5.1	Reglas para la configuración de detectores integrados Sony Ipela	
	5.5.2	Creación del objeto del detector Sony Ipela	
	5.5.3	Configuración del detector Sony Ipela	
6.5.6	Sen	sores	
6.5.7		probación del accionamiento del detector	
6.5.8		· figuración de reglas automáticas	
6.5	5.8.1	Información general	
6.5	5.8.2	Tipos de reglas automáticas	125
6.5	5.8.3	Modos de ejecución de reglas automáticas	125
6.5	5.8.4	Condiciones para la asignación de reglas automáticas	125
6.5	5.8.5	Grabación en archivo e iniciación de alarma	126
6.5	5.8.6	Conmutación del relé	127
6.5	5.8.7	Paso a configuración preset de la cámara motorizada	128
6.5	5.8.8	Advertencia sonora	128
6.5	5.8.9	Advertencia e-mail	128
6.5	5.8.10	Advertencia SMS	129
6.6 Conf	iguraci	ón de archivos	130

6.6.1	Información general	130
6.6.2	Reglas para la configuración de archivos	130
6.6.3	Creación de archivo con parámetros requeridos	130
6.6.4	Configuración de la grabación de flujo de video desde la videocámara a archivos	134
6.6.5	Eliminación de archivos	136
6.7 Config	guración de búsqueda forense en el archivo	136
6.7.1	Variantes de configuración de grabación de flujo de video en el archivo	137
6.7.2	Activación de registro de metadatos del flujo de video	138
6.7.3	Configuración de los derechos de usuario para la búsqueda forense en el archivo	139
6.8 Config	guración de la interfaz de usuario	139
6.8.1	Conmutación entre los tipos de disposición	139
6.8.2	Configuración de parámetros del modo de tiempo en lista	140
6.8.3	Ocultar ayudas	141
6.8.4	Configuración: Ocultar paneles automáticamente	142
6.8.5	Configuración del uso de animación	143
6.8.6	Configuración de la presentación de estadísticas del flujo de video	144
6.8.7	Configuración de la presentación de mensajes de error	145
6.8.8	Configuración de la escala de tiempo	146
6.8.	8.1 Configuración del estilo "Día/noche"	146
6.8.	para la configuración de archivos	
6.9 Config	guración del historial de sistema	149
6.10 Config	guración de exportación	150
6.11 Config	guración del modo de alarma	150
6.12 Creaci	ón v Configuración de obietos de sistema "Cargo" v "Usuario"	151
6.12.2		
7 TRAI	RAIO CON EL PAOUETE DE SOETWARE "AXXON SMART"	155
7.1 Princi 7.1.1		
7.1.		
7.1.		
7.1.	·	
7.1.	·	
7.1.	_	
7.1.2		
7.1.		
7.1.	·	
7.1.	·	
7.1.	·	
7.1.	2.5 LISTAGO de pantallas	159

7.1.3	Panel	de navegación por archivo	160
7.1.3	3.1 E	structura y funciones del panel de navegación por archivo	160
7.1.3	3.2 F	iltro de eventos de alarma	161
7.1.3	3.3 E	scala de tiempo	161
7.1.3	3.4 P	anel de selección de posición	165
7.	1.3.4.1	Posicionamiento del indicador de la escala temporal en una determinada po 165	osición
7.	1.3.4.2	Desplazamiento y dimensionamiento de la escala temporal	166
7.1.3	3.5 L	ista de eventos de alarma	167
7.1.3	3.6 P	anel de reproducción	168
7.1.4	Panel	de control de cámaras motorizadas	169
7.1.4	4.1 L	ista de Presets	170
7.1.4	1.2 P	anel de introducción de número	172
7.2 Configu	uraciór	n de interfaces en un ordenador multipantalla	173
	-	ia	
7.3.1		s de videovigilancia	
7.3.2		ones accesibles en todos los modos de videovigilancia	
7.3.2		imensionamiento de la ventana de videovigilancia	
7.3.2		mpliación digital de la imagen de video	
7.3.2		rocesamiento de la imagen de video	
	3.2.3.1		
	3.2.3.2	7	
	3.2.3.3	•	
7.3.2		so de la función "Imagen congelada"	
		vigilancia en modo de tiempo real	
7.3.3		aso al modo de tiempo real	
7.3.3		unciones de videovigilancia accesibles en el modo de tiempo real	
		elección de videocámara	182
	3.3.3.1		
	U	lancia	
		Selección de videocámara utilizando la cinta de vista previa de ventanas de	
	·	lancia	
7.3.3		ctivación de la cámara en el modo vigilancia y su desactivación	
7.3.3		eguimiento de objetos	
7.3.3		ontrol de la cámara motorizada	
	3.3.6.1	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3.3.6.2	•	
	3.3.6.3		
	3.3.6.4	•	
	3.3.6.5	1 , 0 , 1	
		vigilancia en el modo de archivo	
7.3.4		ideovigilancia en el modo de archivo	
7.3.4		unciones de videovigilancia accesibles en el modo de archivo	
7.3.4		elección de videocámara	
7.3.4	1.4 E	lección de archivo	190

	7.3.4.5 N	Navegación por el archivo	190
	7.3.4.5.1	Navegación con ayuda de la escala de tiempo	191
	7.3.4.5.2	Navegación con ayuda del panel de elección de posición en el archivo	191
	7.3.4.5.3	Navegación con ayuda de la lista de eventos de alarma	192
	7.3.4.5.4	Navegación con ayuda del panel de reproducción	192
	7.3.4.5.5	"Combinación de teclas" para la navegación por el archivo	193
7.3.5	5 Video	vigilancia en el modo de alarma	193
	7.3.5.1 F	unciones de videovigilancia accesibles en el modo de alarma	193
	7.3.5.2 I	niciación de alarma	194
	7.3.5.2.1	Iniciación manual	194
	7.3.5.2.2	2 Iniciación automática	195
	7.3.5.3 F	Recepción de eventos de alarma para su procesamiento	195
	7.3.5.4 F	Paso al modo de archivo	196
	7.3.5.5 T	rabajo con la ventana de procesamiento de alarmas	197
	7.3.5.5.1	Elementos de la interfaz de la ventana de procesamiento de alarmas	197
	7.3.5.5.2	2 Selección de videocámara	198
	7.3.5.5.3	Reproducción de eventos de alarma	198
	7.3.5.5.4	Valoración de un evento de alarma	201
	7.3.5.6 L	imitaciones en el trabajo con situaciones de alarma en el caso de procesamien	nto
	multiusuar	io	201
7.3.6	6 Video	vigilancia en el modo de búsqueda forense en el archive	203
	7.3.6.1 F	Paso al modo de búsqueda forense en el archivo	203
	7.3.6.2 F	unciones de videovigilancia en el modo de búsqueda forense en el archivo	204
	7.3.6.3 E	tapas de la búsqueda en el archivo	204
	7.3.6.4 E	lección del criterio de búsqueda	205
	7.3.6.5 F	Redacción de elementos visuales	205
	7.3.6.5.1	L Línea	206
	7.3.6.5.2	2 Área	206
	7.3.6.5.3	B Dos áreas	207
	7.3.6.6	Configuración de criterios	208
	7.3.6.6.1	Movimiento dentro del área	208
	7.3.6.6.2	2 Cruce de la línea virtual por la trayectoria del objeto	212
	7.3.6.6.3	, ,	
	7.3.6.6.4	Estancia simultanea de gran cantidad de objetos en el área	214
	7.3.6.6.5	Desplazamiento de un área a otra	215
		Asignación del periodo de tiempo	
	7.3.6.8 I	nicio y visualización de los resultados de la búsqueda	216
74.0	عاما مسلسم	مالد	242
		udio	
7.4.1		nación general	
7.4.2		ol de video en modo de tiempo real	
7.4.3	o contr	ol de audio en el modo de archivo y de alarma	219
7.5 Ex	(portación (de fotogramas y grabaciones de video	220
7.5.1	•	tación de fotogramas	
7.5.2	'	tación de grabaciones de video	
		-	

7.6 Cd	ontrol de	eventos	222	
7.6.2	l Con	ntrol en el modo de tiempo real	222	
7.6.2	2 Hist	torial de sistema	222	
	7.6.2.1	Asignación de filtros de búsqueda de eventos	222	
	7.6.2.2	Procedimiento de búsqueda de eventos	223	
	7.6.2.3	Actualización de resultados de búsqueda de eventos	224	
	7.6.2.4	Presentación de los resultados de búsqueda de eventos	224	
	7.6.2.5	Exportación de resultados de búsqueda de eventos	225	
8 D	ESCRIP	CIÓN DE APLICACIONES	227	
8.1 In	strument	to de recolección de información del sistema	227	
8.1.3	l Des	tinación del instrumento Support.exe	227	
8.1.1 Destinación del instrumento Support.exe				
8.1.3 Descripción de la interfaz del instrumento Support.exe				
8.1.4	4 Serv	vicio "Procesos"	228	
8.1.5	5 Rec	colección de información sobre la configuración de Servidores co	n ayuda del instrumento	
Supp	ort.exe		229	
		para la gestión de historiales		
8.2.2	_	io y cierre de la aplicación		
8.2.2	2 Con	nfiguración del archivo de historiales	232	
8.2.3	3 Con	nfiguración de los niveles de registro	233	
9 A	NEXO		235	
Anexo	1. Glosa	ario	235	

1 Introducción

1.1 Información general

Ninguna de las partes del presente manual podrá ser reproducida o transmitida por canales de comunicación de ninguna manera sin la previa autorización escrita de la compañía AXXONSOFT.

La marca comercial Axxon Smart pertenece a la compañía AXXONSOFT. El resto de marcas comerciales mencionadas en este documento son de propiedad de sus titulares.

El presente documento contiene información actualizada al momento de su publicación. El presente documento puede ser modificado por la compañía AXXONSOFT sin previo aviso a terceras personas.

1.2 Destinación del documento

Documento "Paquete de software "AXXON SMART"". El Manual del usuario contiene información necesaria para la estructuración, introducción y la consiguiente explotación de sistemas de seguridad basada en el paquete de software "Axxon Smart".

La estructura del documento permite al usuario ponerse al corriente de la información sobre el paquete de software y elegir, partiendo de su grado de preparación, la sección de su interés para su más detallado estudio. Los capítulos del manual pueden contener contenido informativo o de consulta, y poseen una propia estructura interna.

Los capítulos "Introducción" y "Descripción del paquete de software" están destinados para que el usuario obtenga información general sobre las características técnicas y las posibilidades funcionales del paquete de software "Axxon Smart", y a también sobre las etapas clave de la formación de sistemas de seguridad basadas en este paquete.

En el capítulo "Instalación del paquete de software "Axxon Smart" del presente Manual se exponen las recomendaciones necesarias para que el usuario – administrador pueda instalar el software y configurar correctamente el equipo. En el capítulo "Sistema de licencias del software" se podrán encontrar instrucciones para el registro de la licencia para el uso legal del paquete de software "Axxon Smart".

La descripción del inicio de trabajo y del cierre del paquete de software se describe en el capítulo "Inicio y cierre del programa software "Axxon Smart"".

Seguidamente, en el capítulo "Configuración del paquete de software "Axxon Smart", se exponen paso a paso las instrucciones para el ajuste de los parámetros personalizados de los usuarios y la activación de las funciones requeridas: Información útil tanto para el administrador del sistema como para el operador con derechos de administración de la configuración del sistema.

Las recomendaciones para la configuración de la interfaz de usuario, para el trabajo en los diferentes regímenes de videovigilancia, para la aplicación de las posibilidades funcionales del paquete de software "Axxon Smart", se exponen en el capítulo "Trabajo con el paquete de software "Axxon Smart".

El capítulo "Descripción de aplicaciones" contiene la descripción de los programas y aplicaciones adicionales, utilizados durante el trabajo con el paquete de software.

En los anexos se encontrará un glosario que encierra la terminología básica referente a este producto.

1.3 Destinación del paquete de software "Axxon Smart"

El paquete de software "Axxon Smart" es un producto de nivel inicial en la línea Axxon elaborado por la compañía AXXONSOFT. Los sistemas de seguridad formados en base a éste se encuentran comprendidos en el diapasón que va desde sistemas de seguridad domésticos (apartamento, casa de campo) hasta los sistemas profesionales de seguridad para la pequeña y mediana empresa (hoteles, centros de servicio técnico automovilístico, tiendas, aparcamientos, etc.).

La vigilancia por video y el control sonoro de los objetos vigilados, la videoanalítica y acción operativa en situaciones sospechosas sin la participación del operador, el almacenamiento y la exportación de datos son unas de las tantas funciones del paquete de software "Axxon Smart".

El paquete de software "Axxon Smart" permite resolver un amplio espectro de tareas, gracias a que trabaja tanto con equipo digital como con cámaras análogas (a través de la tarjeta Stretch), y además, presenta la oportunidad de crear sistemas mixtos de seguridad, que combinan ambos tipos de equipos (Dib. 1.3—1).



Dib. 1.3—1 Sistema mixto de seguridad basado en el Paquete de software "Axxon Smart"

El paquete de software "Axxon Smart" soporta el trabajo con pantallas táctiles.

2 Descripción del paquete de software

2.1 Principios generales de la estructura de los sistemas de seguridad basados en el paquete de software "Axxon Smart"

La elaboración de un sistema de seguridad basado en el paquete de software "Axxon Smart" contiene las siguientes etapas recomendadas para su ejecución:

- 1. elección de la configuración del sistema de seguridad (con la participación de profesionales);
- 2. organización de una red local separada que no forme parte de la red de uso común;
- 3. cálculo de la capacidad de paso necesario y suficiente en cada uno de los sectores de la red local organizada;
- 4. elección y ajuste de la plataforma hardware y software para la realización de la configuración elegida para el sistema de seguridad (elección y ajuste de ordenadores personales para la realización de Servidores y Clientes en conformidad con las exigencias (véase la sección "Exigencias para la realización del paquete de software "Axxon Smart");
- 5. elección y conexión de equipos fiables de óptimas características para un sistema de seguridad en concreto (con la participación de profesionales);
- 6. preparación del personal para el trabajo con los programas del paquete de software "Axxon Smart" en conformidad con las exigencias (véase la sección Observación. En el momento de la redacción de la documentación, las tarjetas Strech son compatibles con todos los SO Windows, lo mismo que con el paquete de software "Axxon Smart", excepto las versiones de 64 bits.
- 7. Exigencias para la cantidad y cualificación del personal).

2.2 Subsistemas básicos del paquete de software "Axxon Smart" y sus funciones

Para la determinación de la configuración requerida del sistema de seguridad es necesario tomar conocimiento de las posibilidades funcionales del Paquete De Software "Axxon Smart" Dichas posibilidades son garantizadas con el trabajo de los siguientes subsistemas:

- 1. subsistema de video;
- 2. subsistema de audio;
- 3. subsistema analítico;
- 4. subsistema PTZ
- 5. subsistema de registro de acontecimientos;
- 6. subsistema de advertencia;
- 7. subsistema de sensores / relés.

La interacción de los mencionados subsistemas puede ser logrado tanto en un sistema con un único servidor como en uno de multiservidores (sistema distribuido).

En la presente sección se presenta información concerniente a las principales funciones, ofrecidas por los subsistemas de Paquete de software "Axxon Smart".

2.2.1 Subsistema de video

El Subsistema de audio es un conjunto de medios que aseguran la recepción de señales de sonido, su posterior elaboración y almacenamiento en un portador.

Los datos de video ingresan desde los dispositivos IP, conectados a través del medio transmisión de datos TCP/IP o desde videocámaras análogas conectadas a través de un tarjeta Stretch.

Los datos de video son elaborados el paquete de software "Axxon Smart" tanto automáticamente por el subsistema analítico, como en forma manual por el operador. Los resultados de la elaboración de los datos de video, dependiendo de la tarea que se tenga, se transmiten para su utilización a otros subsistemas del paquete de software: al subsistema de registro de acontecimientos, al subsistema de advertencia y a otros.

Los siguientes objetos sistémicos garantizan las funciones del subsistema de video:

- 1. videocámara;
- 2. Servidor IP

Las funciones del subsistema de video se realizan a través de las siguientes interfaces de usuario:

- 1. monitor de videovigilancia;
- 2. ventana de videovigilancia;
- 3. elementos de control que están accesibles al usuario durante el trabajo con el submenú "Disposición".

Gracias al trabajo del subsistema de video del paquete de software "Axxon Smart", son accesibles al usuario las siguientes posibilidades funcionales:

- la visión de imágenes de video de normal definición que ingresa desde la videocámara, con la posibilidad de audición simultanea del sonido que ingresa desde el micrófono ubicado según las exigencias de la videocámara.
- 2. Presentación de información de servicio en la ventana de videovigilancia:
 - 2.1. hora actual;
 - 2.2. Número de identificación y nombre de la videocámara;
 - 2.3. nivel de sonido de la señal sonora;
 - 2.4. Indicador de grabación de imágenes de video desde la videocámara;
 - 2.5. Parámetros del flujo de video (en caso de configuraciones correspondientes véase la sección Configuración de la presentación de estadísticas del flujo de video).
- 3. Procesamiento de la imagen de video:
 - 3.1. ampliación digital;
 - 3.2. variación de contraste;
 - 3.3. desentrelazado;
 - 3.4. enfocado.
- 4. Cambios en la disposición, incluyendo el cambio de las dimensiones de las ventanas de videovigilancia.
- 5. Presentación de imagen de video ampliada de la videocámara elegida (ventana de videovigilancia).
- 6. Presentación de imagen congelada por comando del operador sin que la grabación de video se detenga.
- 7. Indicador a color del estado de la ventana de videovigilancia (de la videocámara) mostrándose los estados: "Alarma", "Sin alarma", "Imagen congelada", etc.
- 8. Grabación de imágenes de video en los siguientes modos:
 - modo prolongado (constante) de grabación de video;

- grabación de video al accionarse el detector o por comando del operador con la posibilidad de realizar pre-grabación.
- 9. Almacenamiento de la grabación de video en el archivo (el flujo de video y de sonido se graban en un solo fichero).
- 10. Almacenamiento y exportación de cuadros de video y de grabaciones de video.
- 11. Reproducción de una imagen de video grabada en el archivo desde una o varias videocámaras (en el último caso la reproducción será sincronizada) con la audición simultanea del sonido grabado junto con el material de video.

Observación. EN caso de reproducción sincronizada de video desde varias videocámaras, el sonido se reproducirá sólo desde el micrófono de la videocámara activa

- 12. Trabajo con los eventos de alarma registrados por una o varias videocámaras:
 - 12.1 Navegación por las grabaciones de eventos de alarma del archivo;
 - 12.2 Visualización de información breve sobre el evento de alarma y del registro del evento en el archivo;
 - 12.3 Filtración de eventos de alarma.
- 13. Revisión de la información de video que ingresa de todos los Servidores que conforman el sistema, en todos los Clientes utilizando el protocolo de comunicación TCP/IP.

2.2.2 **Subsistema de audio**

El Subsistema de audio es un conjunto de medios que aseguran la recepción de señales de sonido, su posterior elaboración y almacenamiento en un portador.

Los datos de audio ingresan desde los micrófonos que bien están determinados por las videocámaras correspondientemente (solo para las videocámaras conectadas a servidores IP), o bien, están conectadas físicamente a las videocámaras (micrófonos integrados y externos).

Observación. El indicador de conformidad / de conexión física del micrófono a la videocámara es su carácter de subordinación frente al objeto videocámara.

Los datos de audio ingresen a través de los micrófonos ubicados debidamente respecto a las videocámaras (en este caso el objeto micrófono es un elemento sucursal respecto al objeto videocámara), y son elaborados tanto automáticamente por el subsistema analítico, como manualmente, por el operador. Los resultados de la elaboración de los datos de audio, dependiendo de la tarea que se tenga, se transmiten para su utilización a otros subsistemas del paquete de software: al subsistema de registro de acontecimientos, al subsistema de advertencia y a otros.

Las funciones del subsistema de audio son garantizadas por el objeto sistémico "Micrófono" El acceso a dichas funciones se realiza a través del menú contextual de la ventana de videovigilancia.

Gracias al trabajo del subsistema de audio del paquete de software "Axxon Smart", son accesibles al usuario las siguientes posibilidades funcionales:

- Audición del sonido que ingresa desde el micrófono, ubicado debidamente respecto a la videocámara, con la posibilidad de visión simultanea de la imagen de video que ingresa desde la videocámara.
- 2. Almacenamiento de la grabación de audio en el archivo (el flujo de video y de sonido se graban en un solo fichero).
- 3. Reproducción sincronizada de las grabaciones de audio y video de un acontecimiento.
- 4. Audición de la información de audio que ingresa de todos los Servidores que conforman el sistema, en todos los Clientes utilizando el protocolo de comunicación TCP/IP.

2.2.3 **Subsistema analítico**

El subsistema analítico es un conjunto de medios que garantizan el análisis automático de las grabaciones de audio y video que ingresan.

Observación. Al operador se le proporciona también la posibilidad de analizar manualmente las grabaciones de audio y video.

Los resultados del análisis de datos se transmiten, dependiendo del tipo de tarea que se tenga, a otros subsistemas del paquete de software para su utilización: al subsistema de registro de acontecimientos, al subsistema de advertencia, al subsistema de relés, y a otros.

Las funciones del subsistema analítico son garantizadas por la utilización integral de detectores de los siguientes tipos:

- 1. detectores de análisis de situaciones;
- 2. detectores de video básicos;
- 3. detectores de audio básicos;
- 4. detectores incorporados de la videocámara (elaboración del flujo de video);
- 5. detectores incorporados (elaboración de las señales del sensor tipo "Contacto seco" de la videocámara).

Los resultados de la elaboración de los datos de video se muestran en la pantalla de videovigilancia.

Gracias al trabajo del subsistema analítico del paquete de software "Axxon Smart", son accesibles al usuario las siguientes posibilidades funcionales:

- 1. creación de zonas y/o máscaras de detección.
- 2. Detección de inicio y/o de interrupción de movimiento del objeto en una región dada del campo de visión de la videocámara.
- 3. Detección del cruce de una línea dada en el campo de visión de la videocámara.
- 4. Detección de aparición y/o desaparición de un objeto en una región dada del campo de visión de la videocámara.
- 5. Detección de objetos abandonados en una región dada del campo de visión de la videocámara.
- 6. Detección de permanencia prolongada de un objeto en una región dada del campo de visión de la videocámara.
- 7. Detección del cambio de posición espacial de la videocámara.
- 8. Detección de la degradación de calidad de la imagen.
- 9. Detección de la ausencia / presencia de la señal de audio desde el micrófono.
- 10. Detección de ruido.
- 11. Funciones de los detectores integrados de las videocámaras, integrados en el Paquete de software "Axxon Smart".

- 12. Procesamiento de señales (apertura /cierre) de los sensores externos del tipo "Contacto en seco" de las videocámaras con la posibilidad de configuración para el cumplimiento de determinadas acciones al recibirlas (véase el siguiente parágrafo).
- 13. Asignación de reglas ejecutables automáticamente al accionarse el detector (individuales para cada detector).
- 14. Utilización simultanea de detectores de diferentes tipos.

2.2.4 Subsistema PTZ

El Subsistema PTZ es un conjunto de medios que garantizan el control PTZ del dispositivo de giro y del objetivo de la videocámara.

Dentro del paquete de software "Axxon Smart" las funciones del subsistema PTZ las realiza el objeto sistémico "Telemetría". El acceso a estas funciones se realiza con la ayuda del panel de control del dispositivo de giro.

Observación. Existe también la posibilidad de controlar el dispositivo de giro con la ayuda de un manipulador USB (que el sistema detectará automáticamente al conectarse el manipulador al ordenador donde esté instalado el paquete de software "Axxon Smart")

Gracias al trabajo del subsistema PTZ del paquete de software "Axxon Smart", son accesibles al usuario las siguientes funciones:

- 1. Asignación y posterior utilización de posiciones predeterminadas de la videocámara.
- 2. Variación automática de la posición de la videocámara por un trayecto registrado en la lista de ajustes predeterminados.
- 3. Control del objetivo de la videocámara: modificación de los parámetros del diafragma, enfoque y zoom óptico.
- 4. modificación manual del ángulo vertical y horizontal de giro de la videocámara con ayuda de un manipulador virtual.

2.2.5 **Subsistema de registro de acontecimientos**

El Subsistema de registro de acontecimientos es un conjunto de medios que aseguran la recepción de información sobre los acontecimientos sistémicos, su posterior elaboración y almacenamiento en un portador.

En el paquete de software "Axxon Smart" las funciones de registro de acontecimientos los garantiza y realiza el libro de control sistémico (interno), que por defecto está activado, y también la aplicación de control de libros de control externo, que es opcional.

Gracias al trabajo del subsistema de registro de acontecimientos del paquete de software "Axxon Smart", son accesibles al usuario las siguientes posibilidades funcionales:

- 1. Presentación en tiempo real de la información sobre los errores.
- 2. Almacenamiento de información sobre los acontecimientos sistémicos en la base local de datos del Servidor.
- 3. Presentación de la información sobre los acontecimientos sistémicos almacenados en el libro de control sistémico.
- 4. Búsqueda de información sobre los acontecimientos sistémicos ocurridos en un determinado periodo de tiempo.
- 5. Filtración por tipo de acontecimiento durante la búsqueda en el libro de control sistémico.

- 6. Filtración por frase clave incluida en la descripción del acontecimiento durante la búsqueda en el libro de control sistémico.
- 7. Exportación de datos sobre los acontecimientos sistémicos en el formato requerido.
- 8. Registro de datos de los acontecimientos requeridos en libros de control externos y su posterior archivado y almacenamiento en un portador externo.

2.2.6 Subsistema de advertencia

El Subsistema de advertencia es un conjunto de medios que garantizan que el usuario sea advertido sobre los acontecimientos que tuvieran lugar en el sistema.

Dentro del paquete de software "Axxon Smart" las funciones del subsistema de advertencia las realizan los siguientes objetos sistémicos:

- 1. Altavoz;
- 2. Mensaje SMS;
- 3. Mensaje por e-mail

Las interfaces del usuario no se activan durante el trabajo del subsistema de advertencia.

Gracias al trabajo del subsistema de advertencia del paquete de software "Axxon Smart", son accesibles al usuario las siguientes funciones:

- 1. Advertencia sonora.
- 2. Advertencia por SMS.
- 3. Advertencia por correo electrónico.

2.2.7 Subsistema de relés

El subsistema de relés es un conjunto de medios que garantizan el accionamiento del dispositivo de ejecución conectado a la salida del relé integrado de la videocámara o del servidor IP al accionarse el detector (incluyendo también el sensor integrado de trabajo de la videocámara o del servidor IP)

Dentro del paquete de software "Axxon Smart", las funciones del subsistema de relés las realizan el objeto sistémico Relé.

Las interfaces del usuario no se activan durante el trabajo del subsistema de relés.

Gracias al trabajo del subsistema de relés del paquete de software "Axxon Smart", el usuario puede ajustar el accionamiento del relé integrado de la videocámara o del servidor IP al accionarse el detector.

2.2.8 Subsistema de búsqueda forense en el archivo

El subsistema de búsqueda forense en el archivo es un conjunto de medios que aseguran la búsqueda de grabaciones de video utilizando los metadatos de la imagen de video. Los metadatos de la imagen de video incluyen información sobre la trayectoria de movimiento de los objetos en el campo de visión de la videocámara, su color, etc. (en conformidad con los algoritmos realizados en la videocámara).

En el paquete de software "Axxon Smart" las funciones del subsistema de búsqueda forense en el archivo la proporciona la base de datos de la trayectoria de objetos (se crea al instalar el paquete de software). El acceso a dichas funciones se hace a través del monitor de videovigilancia. El acceso a dichas funciones se realiza a través del menú contextual de la ventana de videovigilancia.

Gracias al trabajo del subsistema de búsqueda forense en el archivo del paquete de software "Axxon Smart", son accesibles al usuario las siguientes funciones:


- 1. Elección de videocámaras, cuyos metadatos de la imagen de video deberán ser grabados en la base de datos de la trayectoria de objetos.
- 2. Búsqueda simultanea por uno de los criterios vinculados con el campo de visión de la videocámara:
 - 2.1. Movimiento dentro del área;
 - 2.2. Cruce de línea virtual;
 - 2.3. Estancia prolongada del objeto en el área
 - 2.4. Estancia simultanea de gran cantidad de objetos en el área;
 - 2.5. desplazamiento de un área a otra.
- 3. Búsqueda teniendo en cuenta los siguientes parámetros (opcional):
 - 3.1. Dimensiones mínimas del objeto;
 - 3.2. dimensiones máximas del objeto;
 - 3.3. color del objeto;
 - 3.4. velocidad mínima del objeto;
 - 3.5. velocidad máxima del objeto;
 - 3.6. dirección de movimiento del objeto;
 - 3.7. cantidad máxima de objetos en el área;
 - 3.8. duración de la estancia del objeto en el área.

2.2.9 Funciones del sistema de seguridad distribuido

La organización del sistema distribuido se realiza dentro del marco del dominio Axxon Smart.

El dominio es un grupo de ordenadores asignados convencionalmente en los que se tiene instalada la configuración servidor del paquete de software "Axxon Smart". La interconexión de servidores dentro de un grupo permite en lo posterior ajustar las interacciones entre ellos, organizando de esta manera un sistema repartido.

La interacción podrá ser realizada solamente entre los servidores que pertenezcan a un mismo dominio (Dib. 2.2—1).



Dib. 2.2—1 La interacción entre los servidores en el dominio

El sistema repartido de seguridad basado en el paquete de software "Axxon Smart", presenta al usuario las siguientes posibilidades funcionales:

- 1. revisión y elaboración manual de datos de video y audio desde varios servidores en un Cliente.
- 2. Gestión de videocámaras conectadas a diferentes servidores desde un Cliente.
- 3. Configuración de todos los Servidores del sistema repartido en un Cliente.
- 4. Ejecución de reglas automática al accionarse los detectores (advertencia sonora, accionamiento de relé, advertencia por SMS y Email entre otras) dentro de los límites del sistema repartido.

La configuración de los dominios se describe detalladamente en la sección *Configuración de dominios* "Axxon Smart".

2.3 Características del paquete de software "Axxon Smart"

Los sistemas de seguridad creados en base al paquete de software "Axxon Smart" poseen las siguientes características técnicas (Tab. 2.3—1).

Tab. 2.3—1 Características del paquete de software "Axxon Smart"

Característica	Valor
Cantidad de Servidores en el sistema	hasta 4
Cantidad de Clientes que soportan conexión simultánea al Servidor	ilimitada
Cantidad de Servidores que transmiten simultáneamente imagines de video al Cliente	hasta 4
Cantidad de canales de entrada de video para la elaboración de la señal de video en el modo "video en vivo" en un Servidor	hasta 64
Cantidad de señales simultáneamente elaboradas que ingresas desde los micrófonos	hasta 64
Cantidad de canales de salida de audio (en altavoces, auriculares y otros)	se determina por la banda de sonido utilizada para la reproducción de audio
Cantidad de dispositivos de giro utilizados	hasta 64
Cantidad de imágenes de video presentadas simultáneamente en la pantalla del cliente	hasta 25
Soporte de videocámaras análogas	sí (por medio de tarjeta Stretch)
Soporte de equipo IP	Cámaras IP y Servidores de video IP. Esta lista se incrementa constantemente, el soporte de nuevos equipos se añade al sistema mediante la actualización del paquete de software "Axxon Driver Pack"
Cantidad de archivos en el sistema	ilimitada
Algoritmos de compresión de video	MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet
Descompresión de video en el equipo	H.264, en tarjetas de video NVIDIA con soporte CUDA
Definiciones accesibles de la imagen de video	definición, soportada por videocámaras

Característica	Valor
Soporte de analítica incorporada de videocámaras	sí
Soporte de pantallas táctiles	sí

2.4 Requisitos para la realización del paquete de software "Axxon Smart"

2.4.1 Limitaciones del paquete de software "Axxon Smart"

Al trabajar con el paquete de software "Axxon Smart" es necesario tener en cuenta una serie de limitaciones que el fabricante pone en el sistema con el fin de garantizar su capacidad de trabajo (Tab. 2.4—1).

Tab. 2.4—1 Limitaciones del paquete de software "Axxon Smart"

Nō	Limitación	Sistema mono-servidor	Sistema multiservidor
1	El paquete de software "Axxon Smart" deberá ser instalado con los derechos de administrador del sistema operativo Windows	+	+
2	Al escribir el nombre del ordenador se utilizarán solo letras latinas y/o dígitos	+	+
3	Para la correcta instalación del paquete de software "Axxon Smart", el nombre la carpeta que contiene el fichero instalador no deberá contener espacios en el inicio.	+	+
4	Después de instalar paquete de software "Axxon Smart", se prohíbe cambiar el nombre del ordenador	+	+
5	Sincronización obligatoria de la hora entre todos los ordenadores del sistema (se configura por el usuario)	+	+
6	Si se utiliza el antivirus NOD32 se recomienda desactivar el servicio Web Access Protection, o añadir las direcciones IP de las cámaras IP a la lista de excepciones para la revisión con el programa antivirus	+	+
7	Antes de instalar el paquete de software "Axxon Smart" es necesario cerciorarse de que en el ordenador se utiliza la última versión del controlador para la tarjeta de video	+	+
8	El acceso remoto al ordenador se realizará mediante el NetBiosName	+	+
9	Al configurar el cortafuegos se prohíbe limitar la actividad de red por puertos, puesto que el paquete de software "Axxon Smart" utiliza todo el diapasón de puertos TCP	+	+
10	El inicio del Cliente en un ordenador remoto mediante la aplicación estándar del sistema operativo Windows "Conexión a escritorio remoto"	+	+

Nō	Limitación	Sistema mono-servidor	Sistema multiservidor
	es imposible		
11	Si se utiliza ESET NOD32 Antivirus 4, el modo "Real- time file system protection» deberá estar desactivado al iniciar el paquete de software "Axxon Smart" teniendo activada la identificación del Cliente. En caso contrario, el inicio del programa podría ser bastante prolongado	+	+
12	En versión actual, todos los usuarios del paquete de software "Axxon Smart" deberán actuar como Administradores, (véase la sección Creación y Configuración de objetos de sistema "Cargo" y "Usuario")	+	+

2.4.2 **Sistemas operativos soportados**

El paquete de software *Axxon Smart* es soportado en las versiones licenciadas de 32 y 64 bits del sistema operativo Microsoft Windows (Tab. 2.4—2).

Tab. 2.4—2 Sistemas operativos soportados

Versión de Windows	Edición soportada	Observación	
Windows XP SP2 (x64)	Windows XP Professional	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto	
Windows XP SP3 (x86)	Windows XP Home Edition	Existen algunas limitaciones puestas por las redacciones del SO (1 procesador físico, 5 conexiones por SMB) - véase http://www.microsoft.com	
	Windows XP Professional	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto	
	Windows XP Tablet PC Edition	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto	
	Windows XP Media Center Edition	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto	
Windows Server 2003 R2 SP2 (x86,	Standard Edition	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto	
x64)	Enterprise Edition	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto	
	Datacenter Edition	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto	
	Web Edition (x86)	Existen algunas limitaciones impuestas por las redacciones del SO (2 Gb de memoria operativa, 2 procesadores físicos) - véase http://www.microsoft.com	
Windows Vista SP2 (x86, x64)	Home Basic	Existen algunas limitaciones puestas por las redacciones del SO (1 procesador físico, 5 conexiones por SMB) - véase http://www.microsoft.com	
	Home Premium	Existen algunas limitaciones puestas por las redacciones del SO (1 procesador físico) - véase. http://www.microsoft.com	
	Business	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto	
	Enterprise	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del producto	
	Ultimate	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones realizadas del	

Versión de Windows	Edición soportada	Observación		
		producto		
Windows Server	Enterprise	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	Es soportada la	
2008 SP2 (x86, x64)		realizadas del producto	forma de	
	Datacenter	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	instalación Full	
		realizadas del producto	Installation.	
	Standard	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	No es soportada	
		realizadas del producto	la forma de	
	Web	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	instalación	
		realizadas del producto	Server Core	
	HPC	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	Installation	
		realizadas del producto		
Windows Server	Enterprise	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	Es soportada la	
2008 R2 SP1		realizadas del producto	forma de	
(x64)	Datacenter	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	instalación Full	
		realizadas del producto	Installation.	
	Standard	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	No es soportada	
		realizadas del producto	la forma de	
	Web	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	instalación	
		realizadas del producto	Server Core	
	HPC	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones	Installation	
		realizadas del producto		
Windows 7 SP1	Starter	Existen algunas limitaciones impuestas por las	Las placas Stretch	
(x86, x64)	(x86)	redacciones del SO (2 Gb de memoria operativa, 1	son soportadas	
		procesador físico, 1 monitor) - véase	solo en la versión	
		http://www.microsoft.com	de 32 bits	
	Home Basic	Existen algunas limitaciones puestas por las		
		redacciones del SO (1 procesador físico) - véase		
		http://www.microsoft.com		
	Home Premium	Existen algunas limitaciones puestas por las		
		redacciones del SO (1 procesador físico) - véase		
		http://www.microsoft.com		
	Professional	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones		
		realizadas del producto		
	Enterprise	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones		
		realizadas del producto		
	Ultimate	Versión del SO que permite utilizar todas las funciones		
		realizadas del producto		

Observación. En el momento de la redacción de la documentación, las tarjetas Strech son compatibles con todos los SO Windows, lo mismo que con el paquete de software "Axxon Smart", excepto las versiones de 64 bits.

2.4.3 Exigencias para la cantidad y cualificación del personal

Para la explotación del paquete de software "Axxon Smart" se tienen determinados los siguientes roles:

- 1. administrador del sistema de seguridad;
- 2. operador del sistema de seguridad;

En ciertos casos una sola persona puede cumplir las funciones de administrador y operador.

Las obligaciones principales del administrador son:

1. la modernización, configuración y observación por el correcto trabajo del conjunto de medios técnicos del sistema de seguridad;

- 2. instalación, modernización, configuración y observación por el correcto trabajo del software sistémico y básico;
- 3. instalación, configuración y observación por el trabajo de las aplicaciones y programas software;
- 4. gestión de los usuarios registrados del sistema (esta obligación podrá realizarla el usuario, asignado con las facultades de administrador del sistema).

El administrador deberá poseer un alto grado de cualificación y amplia experiencia en la ejecución de trabajos de instalación, configuración, y administración de programas y medios técnicos utilizados en el paquete de software.

La estructura del paquete de software proporciona la posibilidad de gestionar todo el funcional posible tanto a un solo administrador, como también permite distribuir la responsabilidad de administración entre algunos usuarios.

Las obligaciones principales del operador son:

- 1. trabajo con la interfaz gráfica del paquete de software;
- 2. optimización del trabajo del ordenador personal para logra la solución de las tareas impuestas utilizando el potencial funcional del paquete de software;
- 3. creación de roles usuarios del sistema (si el usuario está debidamente autorizado).

El operador del sistema deberá tener experiencia de trabajo con el ordenador personal basado en el sistema operativo Microsoft Windows, en un nivel de usuario cualificado y deberá sin dificultad alguna realizar operaciones básicas.

2.5 Interfaz del paquete de software "Axxon Smart"

La interfaz del paquete de software "Axxon Smart" consta de tres submenús desplazables:

- 1. Disposiciones ;
- 2. Alertas
- 3. Configuraciones

El submenú se abre al presionar el icono correspondiente, cerrando el submenú desplegable anterior. Uno de los submenús se encuentra siempre desplegado.

El acceso a uno u otro submenú se configura individualmente para cada rol en el sistema (véase la sección "Creación y Configuración de objetos de sistema "Cargo" y "Usuario".

Si los correspondientes ajustes están desactivados (véase la sección. *Configuración: Ocultar paneles automáticamente*), en caso de no haber actividad en el sistema, tiene lugar la compresión y luego el ocultamiento completo del panel de conmutación entre los submenús del panel de control (véase la sección "Configuración: Ocultar paneles automáticamente").

3 Instalación del paquete de software "Axxon Smart"

3.1 Montaje e instalación de equipos

3.1.1 **Tipos de equipos utilizados**

El dispositivo IP es la fuente principal de señales de video (información de video) para el paquete de software "Axxon Smart".

Observación. Las cámaras análogas se conectan al paquete de software "Axxon Smart" a través de las tarjetas Stretch, que son reconocidas en éste como dispositivos IP.


Los siguientes tipos de dispositivos se consideran dispositivos IP de videovigilancia y control de audio:

- 1. videocámaras IP.
- 2. Servidores de video IP de diferentes tipos.

Los servidores de video IP están destinados para el uso de videocámaras análogas conectadas directamente a éstos, para la digitalización de señales de video análogas y para su transmisión a los usuarios mediante el protocolo de telecomunicaciones TCP/IP. Cuando se trabaja con videocámaras análogas conectadas a los servidores de video IP, los usuarios tienen acceso a las mismas funciones de presentación y transmisión de imágenes de video, propias para las videocámaras IP.

3.1.2 Conexión de equipos IP

Para trabajar con dispositivos IP es necesario conectar el Servidor "Axxon Smart" a la red local en la que están conectados los dispositivos IP requeridos (Dib. 3.1—1).



Dib. 3.1—1 Esquema de conexión de equipos IP

En base a la señal de video que ingresa de los dispositivos IP se realiza la valoración del objeto a vigilar y la reacción del sistema ante los acontecimientos detectados en éste. El contenido y la calidad de la información de video recibida dependen del montaje del dispositivo IP y de su configuración. Existe una serie de reglas que es necesario seguir para obtener una señal de video de buena calidad. Entre otras cosas, es necesario utilizar equipos periféricos de alta calidad (hubs / routers), o sea, no es aconsejable utilizar dispositivos del nivel Home/Office, que no están destinados para ser utilizados en similares sistemas de seguridad.

Observación. Los dispositivos IP conectados a tipo de equipo Home/Office entregarán un flujo de video con un retardo no permisible (de 1,5 a 3 segundos por cuadro).

Información más detallada sobre la organización de la red local y la conexión a ésta de equipos IP se presenta en los correspondientes documentos de consulta.

3.1.3 Ajuste de dispositivos IP en el entorno del sistema operativo Windows

La configuración de dispositivos IP en el entorno del sistema operativo Windows se realiza con la ayuda del siguiente programa software:

- 1. Software incluido en el kit de entrega del dispositivo IP. Este programa software está destinado para resolver las siguientes tareas:
 - 1.1. Búsqueda de dispositivos de red, conectados a la red local.
 - 1.2. Asignación preliminar de direcciones IP (sin tener en cuenta el enrutamiento).

¡Ojo! Sin la asignación preliminar de las direcciones IP de los dispositivos es imposible el acceso a su Web-interfaz.

- 2. La Web-interfaz del dispositivo IP. Esta interfaz software está destinada para resolver las siguientes tareas:
 - 2.1. Configuración de dispositivos IP considerando el enrutamiento.
 - 2.2. Configuración de los modos de trabajo de los dispositivos IP juntamente con las señales de video y audio.
 - 2.3. Presentación de la imagen de video que viene de los dispositivos IP en el modo de navegador web estándar.

La configuración de los dispositivos IP en el entorno del sistema operativo Windows se describe en la documentación oficial de consulta para los dispositivos correspondientes.

3.1.4 Particularidades de la configuración del equipo

3.1.4.1 **Dispositivos IP Axis**

Para los dispositivos IP Axis, en los quees soportada y está activada la función *Bonjour*, se recomienda categoricamente no modificar el valor por defecto del parámetro Friendly name. En caso de haberse dado al dispositivo IP Axis un valor aleatorio para Friendly name, la búsqueda de equipos conectados en el paquete de software "Axxon Smart", presentará resultados incorrectos para dicho dispositivo IP.

Observación 1. El parámetro Friendly name se ajustará a través de la interfaz web del dispositivo IP: Setup -> System options -> Network -> Bonjour.

Observación 2. El parámetro Friendly name tiene por defecto el siguiente valor: AXIS <model name> - <mac address>, 2дe <model name> — modelo del dispositivo IP Axis, <mac address> — su dirección MAC (por ejemplo, AXIS 214 - 00408C7D2610).

3.1.4.2 Placas Stretch

A las placas Stretch VRC6004, VRC6008, VRC6416 pueden estra conectados al mismo tiempo, solo las videocámaras que soporten un mismo estándar de televisión: PAL o NTSC. La asignación del estándar de televisión utilizado en las videocámaras conectadas mediante la placa Stretch, se realiza automáticamente durante el inicio. La modificación del parámetro Estandart de TV es inválida.

Observación. El parámetro Estandar de TV se encuentra en el grupo Configuración del flujo de video en las propiedades del objeto Videocámara, secundario en relación al objeto placa Stretch.

3.1.4.3 Dispositivos IP que soportan parcialmente el protocolo ONVIF

Para la conexión de los dispositivos IP que soportan solo una parte del funcional ONVIF, para el paquete de software "Axxon Smart" se deberá usar el controlador ONVIF (Dib. 3.1—2, 1) con el modo de compatibilidad habilitado .

Observación. Entre este tipos de videocámaras están los modelos Hikvision, las versiones iniciales del firmware Sonyhttps://support.itv.ru/jira/browse/IPINT-6086, Samsung y otras. https://support.itv.ru/jira/browse/IPINT-5627, https://support.itv.ru/jira/browse/IPINT-5883

El modo de compatibilidad permite obtener imágenes de video desde las videocámaras, sin embargo, algunas de sus posibilidades funcionales en el paquete de software "Axxon Smart" no serán accesibles.

Activar el modo de compatibilidad de videocámara (Dib. 3.1—2, 2), conectado por el protocolo ONVIF (Dib. 3.1—2, 1), se recomienda solo en caso de que la configuración de su conexión esté correcta pero no hay imagen de video .




Dib. 3.1—2 Modo de compatibilidad ONVIF

3.1.4.4 **Dispositivos IP Sony**

Algunos modelos Sony soportan la codificación de la señal de video simultáneamente en dos formatos. Para usar esta posibilidad será necesario realizar las siguientes acciones (Dib. 3.1—3):

- 1. Asigne el valor **Sí** para las configuraciones **Elección de flujo de video y Codificado simultaneo**.
- 2. De la lista **Prioridad de codificación** Elegir el formato prioritario para la doble codificación.



Dib. 3.1—3 Configuración de doble codificación en las videocámaras Sony

3.2 Instalación y desinstalación del paquete de software "Axxon Smart"

3.2.1 **Tipos de instalación**

Existen dos tipos de instalación del paquete de software "Axxon Smart" en los ordenadores personales:

- 1. "Servidor y Cliente" tipo de instalación destinado a la solución de las siguientes tareas:
 - 1.1. conexión física al ordenador personal y configuración del software de los dispositivos de captura de video y audio (videocámaras, micrófonos), dispositivos de generación de acontecimientos (sensores, relés y otros), discos duros para la organización de archivos de datos;
 - 1.2. configuración de la arquitectura del sistema de seguridad (creación de los objetos sistémicos necesarios y determinación de los vínculos entre ellos);
 - 1.3. instalación de las interfaces de usuario del paquete de software, que permite a cualquier usuario conectarse a cualquier servidor dentro de un mismo sistema de seguridad y realizar la administración/gestión/observación de los objetos vigilados en la medida de las facultades establecidas por el administrador.
- 2. "Cliente" tipo de instalación destinado a la instalación de las interfaces de usuario del paquete de software, que permite a cualquier usuario conectarse a cualquier servidor dentro de un mismo sistema de seguridad y realizar la administración/gestión/observación de los objetos vigilados en la medida de las facultades establecidas por el administrador.

La dependencia entre las propiedades básicas del ordenador en el sistema de seguridad y el tipo de instalación del paquete de software "Axxon Smart", se muestra aquí abajo (Tab. 3.2—1).

Tab. 3.2—1 Peculiaridades del paquete de software "Axxon Smart"

Propiedad\ tipo de instalación	Cliente	Servidor y Cliente
Necesidad de estar constantemente conectado a otro	+	-
ordenador		

Conexión local de dispositivos	-	+
Presencia de interfaz local de usuario	+	+

3.2.2 **Instalación**


Para instalar el paquete de software "Axxon Smart" en cualquiera de los modos de instalación es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Coloque el disco con el paquete de software "Axxon Smart" en el dispositivo CD-ROM. En el cuadro interactivo se mostrará el contenido del disco (Dib. 3.2—1).



Dib. 3.2—1 Contenido del disco de instalación

- 2. Inicie el fichero ejecutable Setup.exe (véase Dib. 3.2—1).
- 3. Elija el idioma para el software de entre la lista en el cuadro interactivo y presione el botón "OK" (Dib. 3.2—2).



Dib. 3.2—2 Elección del idioma del programa de instalación

Como resultado se iniciará el proceso de preparación del instalador para continuar el trabajo (Dib.3.2—3).



Dib.3.2—3 Preparación del programa de instalación


Si en el sistema operativo no se encuentra instalado el programa .NET Framework 3.5 SP1, se ofrecerá instalarlo. Para esto, será necesario aceptar el convenio de licencia de .NET Framework 3.5 SP1, después de lo cual deberá seguir las instrucciones interactivas.

4. Presione el botón "Seguir" en la ventana de bienvenida del programa de instalación (Dib.3.2—4).



Dib.3.2—4 Bienvenida del programa de instalación

5. Acepte las condiciones del convenio de licencia, habilitando con el marcador la posición "Yo acepto las condiciones del Convenio de licencia", para continuar la instalación del software en su ordenador y presione el botón "Seguir" (Dib.3.2—5).



Dib.3.2—5 Ventana interactiva con el convenio de licencia

6. Elija el tipo de instalación del software "Axxon Smart" en la ventana interactiva (Dib.3.2—6), ubicando el marcador en la posición necesaria, y seguidamente presione el botón "Seguir".




Dib.3.2—6 Elección del tipo de instalación

7. Indique la carpeta para la instalación del software "Axxon Smart" en su ordenador y presione el botón "Seguir" (Dib.3.2—7).

Observación 1. Por defecto paquete de software "Axxon Smart" será instalado en la carpeta C:\Program Files\Axxon Smart\ (Dib.3.2—7) .La base de datos del historial y la Base de datos de la trayectoria de objetos se ubicarán en la carpeta C:\Program Files\Axxon Smart\Metadata (en las subcarpetas pg_tablespace y vmda_db respectivamente).

Observación 2. Si fuera necesario añadir iconos en la barra de inicio rápido o en el escritorio, será necesario habilitar los correspondientes marcadores (Dib.3.2—7).




Dib.3.2—7 Elección del lugar de instalación del programa

8. Ingrese el nombre del dominio para crear un nuevo grupo de ordenadores en base a este ordenador, Si se supone que el ordenador se añadirá al dominio posteriormente, colocar el interruptor en la posición **No incñuir al dominio**. luego presionar el botón "Seguir" (Dib.3.2—8).

Observación 1. Al reinstalar *el paquete de software "Axxon Smart"*, se brinda la posibilidad de usar el dominio previo.

Observación 2. La configuración de dominios se describe detalladamente en la sección Configuración de dominios "Axxon Smart".



Dib.3.2—8 Ingreso del nombre del dominio

Como resultado se iniciará el proceso de búsqueda e instalación del servidor de la base de datos PostgreSQL 8.3.6.


Si en el ordenador hay ya instalada una versión anterior de PostgreSQL, en segundo plano se ejecutará su actualización hasta la versión 8.3.6. Se creará automáticamente una nueva base de datos del historial con el nombre - ngp, nombre de usuario- ngp, y contraseña - ngp.

Seguidamente aparecerá una ventana interactiva con los parámetros de la instalación del programa software "Axxon Smart" en conformidad con el tipo de instalación elegido (por ejemplo, Dib.3.2—9).




Dib.3.2—9 Confirmación de las configuraciones preestablecidas

9. Compruebe los parámetros elegidos de instalación y presione el botón "Instalar" para iniciar el proceso de instalación del programa software "Axxon Smart" (Dib.3.2—10).



Dib.3.2—10 Proceso de instalación del paquete de software "Axxon Smart"

Un aviso sobre la culminación de la instalación del software "Axxon Smart" aparecerá en una nueva ventana interactiva (Dib.3.2—11).



Dib.3.2—11 Aviso de culminación del programa de instalación

10. Presione el botón "Culminar" para confirmar la culminación del programa de instalación. Con esto la instalación del paquete de software "Axxon Smart" concluirá.

3.2.3 **Recuperación**


Se requerirá el modo de recuperación para la reinstalación de todos los componentes del paquete de software "Axxon Smart".

Para iniciar el régimen de recuperación deberá iniciar una vez más el proceso de instalación del paquete de software "Axxon Smart" desde el disco de instalación sin eliminar la versión anterior del programa.

Observación. Para el correcto trabajo del proceso de recuperación del paquete de software "Axxon Smart" es necesario cerrar todas las aplicaciones en el ordenador que estén vinculadas con el programa.


Para la recuperación del paquete de software "Axxon Smart" se deberán realizar las siguientes acciones:

1. Coloque el disco con el paquete de software "Axxon Smart" en el dispositivo CD-ROM. En el cuadro interactivo se mostrará el contenido del disco (Dib.3.2—12).




Dib.3.2—12 Contenido del CD de instalación

- 2. Inicie el fichero ejecutable Setup.exe (véase Dib.3.2—12).
- 3. Presioneel botón "Seguir" en la ventana de bienvenida del programa de instalación (Dib.3.2—13).




Dib.3.2—13 Ventana interactiva de bienvenida

Aparecerá la ventana interactiva para la elección del tipo de operación (Dib.3.2—14).



Dib.3.2—14 Ventana interactiva para la elección del tipo de reinstalación

4. Elija el tipo de "Recuperación" y presione el botón "Seguir" (véase Dib.3.2—14). Aparecerá la ventana interactiva que mostrará el proceso de recuperación del programa software "Axxon Smart" (Dib.3.2—15).



Dib.3.2—15 Ventana interactiva que representa el proceso de copiado de ficheros

Aparecerá la ventana interactiva de culminación del proceso de recuperación dónde deberá presionar el botón "Culminar". Con esto, el proceso de recuperación del paquete de software "Axxon Smart" culminará.

3.2.4 **Desinstalación**

EL programa de instalación de "Axxon Smart" funciona también en el régimen de desinstalación. Este régimen se utilizará cuando sea necesario eliminar todos los componentes de la aplicación software "Axxon Smart" de su ordenador.


Observación. Antes de iniciar el proceso de desinstalación del paquete de software "Axxon Smart" es necesario cerrar todas las aplicaciones en el ordenador que estén vinculadas con el programa.

Se puede iniciar el proceso de desinstalación del programa software "Axxon Smart" aplicando uno de los siguientes métodos:

- 1. desde el menú "Inicio";
- 2. con ayuda de la aplicación "Instalación y desinstalación de programas" del panel de control del sistema operativo Windows;
- 3. utilizando el CD de instalación (iniciando el fichero ejecutable setup.exe).


Como resultado de esta operación aparecerá la ventana de bienvenida del programa de instalación (Dib.3.2—16). Para eliminar el paquete de software "Axxon Smart" será necesario acatarse al siguiente algoritmo:

1. Presione el botón "Seguir" en la ventana de bienvenida del programa de instalación (Dib.3.2—16).



Dib.3.2—16 Ventana interactiva de bienvenida


Aparecerá la ventana interactiva para la elección del tipo de operación (Dib.3.2—17).



Dib.3.2—17 Ventana interactiva para la elección del tipo de reinstalación

- 2. Elija el tipo de "Desinstalación" (véase Dib.3.2—17).
- 3. Para guardar las configuraciones del paquete de software "Axxon Smart" en la base de datos, habilite el marcador "Guardar configuración" (véase Dib.3.2—17). Esta opción podrá ser útil al actualizar el producto.
- 4. Presione el botón "Seguir" (véase Dib.3.2—17).

Aparecerá la ventana interactiva que mostrará el proceso de desinstalación del programa software "Axxon Smart" (Dib.3.2—18).



Dib.3.2—18 Ventana interactiva que representa el proceso de desinstalación

Aparecerá la ventana interactiva de culminación del proceso de desinstalación en el que deberá presionar el botón "Culminar". Con esto, el proceso de desinstalación del paquete de software "Axon Smart" culminará.

4 Sistema de licencias del software

4.1 Tipos de licencias

Para el funcionamiento completo del sistema de seguridad es necesario activar el paquete de software «Axxon Smart». La activación del software consiste en la distribución por el sistema de la clave de activación, que podrá ser generada individualmente a través de internet utilizando el código del producto, o bien recibirlo del representante de *AxxonSoft*, haciéndole llegar el fichero de la solicitud para la activación.

Los datos sobre los tipos de licencia del paquete de software "Axxon Smart" se presentan aquí abajo (Tab. 4.1—1).

Tab. 4.1—1 Tipos de licencia del paquete de software "Axxon Smart"

Tipos de licencia	Cantidad de Servidores en el sistema	Cantidad de videocámaras para 1 Servidor
"Smart Start"	1 (fijo)	16 (fijo)
"Axxon Smart"	hasta 4 (se determina por cada licencia en	hasta 64 (se determina por cada licencia en
	concreto)	concreto)

La licencia "Smart Start" es gratuita si se utilizan archivos cuyo volumen total sea menor de 1 terabyte. Para incrementar el volumen de los archivos del sistema se deberá adquirir una actualización (licencia adicional) (Tab. 4.1—2).

En el caso de la licencia "Axxon Smart" la actualización se adquiere para incrementar la cantidad de Servidores y videocámaras en el sistema (Tab. 4.1—2). Dicha política de licencia no aplica ninguna limitación al volumen total de los archivos.

Tab. 4.1—2 Actualización del paquete de software "Axxon Smart"

Tipos de licencia	Componentes del sistema adquiridos adicionalmente	
"Smart Start"	Terabytes de archivos	
"Axxon Smart"	Servidores y/o videocámaras	

La información sobre el tipo de licencia utilizada se presenta en las propiedades del Servidor en el campo "Tipo de producto": "Smart Start" o "Axxon Smart".

Inmediatamente después de la instalación del producto o después de su distribución en el sistema de la clave de demostración (véase la sección "Paso a otro tipo de licencia") el paquete de software será iniciado en el modo de demostración. La vigencia del modo de demostración es de 30 días, contados desde el momento de la primera instalación del sistema. El periodo de trabajo del sistema es de 08:00 a 18:00. No se impone ningún otro tipo de limitaciones al software, incluyendo los de carácter funcional, durante el trabajo en el modo de demostración.

AL concluir el periodo de vigencia del modo de demostración, el producto dejará de trabajar. El software podrá ser desinstalado o activado para seguir utilizándolo.

4.2 Información general sobre la activación de licencias inicial

La licencia inicial es la licencia que se activa desde el modo de demostración. Posteriormente el sistema podrá ser actualizado, adquiriendo la respectiva actualización para los Servidores y/o las videocámaras

en el caso de la licencia "Axxon Smart", o para terabytes de archivos en el caso de la licencia "Smart Start".

4.2.1 Licencia "Smart Start"

La licencia inicial "Smart Start" es gratuita y permite utilizar un sistema completamente funcional, formado por un Servidor, 16 videocámaras y 1 terabyte de archivos (véase la sección "Tipos de licencias").

Para activar la licencia inicial "Smart Start" será necesario enviar una solicitud de clave de activación (más detalles véase la sección"Licencia "Smart Start").

4.2.2 Licencia "Axxon Smart"

La licencia inicial "Axxon Start" es pagada y permite utilizar un sistema completamente funcional, formado por hasta 4 Servidores, 256 videocámaras y un archivo de volumen ilimitado (véase la sección "Tipos de licencias").

Existen dos de activación de la licencia inicial "Axxon Smart":

- ingresando el código del producto en un campo especial de la herramienta de activación del software (para los usuarios que ya hayan adquirido el sistema, véase la sección "Activación de la licencia inicial");
- 2. realizando una solicitud de activación que será posteriormente procesado por un representante de la compañía AxxonSoft (para los usuarios que desean adquirir el sistema, véase la sección "Formación de la solicitud de activación de licencia adquirida"). Después de realizar el pago se le hará llegar al usuario el código del producto (en lo sucesivo se deberá utilizar el método 1), o bien la clave de activación, recibida en base al código del producto por el representante de AxxonSoft. La elección de una de las posibilidades indicadas depende de su comodidad.

4.3 Información general sobre la activación de actualizaciones

La actualización es la licencia que se activa durante la compra de componentes adicionales, cuando ya se tiene distribuido en el sistema la clave de activación ("Axxon Smart" o "Smart Start"). La actualización es pagada para ambos tipos de licencia. Las actualizaciones se adquieren para los Servidores y/o las videocámaras en el caso de la licencia "Axxon Smart", o para terabytes de archivos en el caso de la licencia "Smart Start".

Existen dos métodos de activación tanto para la licencia "Axxon Smart", como para "Smart Start":

- 1. mediante el ingreso de un nuevo código del producto en un campo especial de la herramienta de activación del producto (para los usuarios que ya hayan adquirido la actualización);
- 2. mediante una solicitud de activación de la actualización que será posteriormente procesado por un representante de la compañía AxxonSoft (para los usuarios que deseen adquirir la actualización). Después de realizar el pago se le hará llegar al usuario un nuevo código del producto (en lo sucesivo se deberá utilizar el método 1), o bien la clave de activación, recibida en base al nuevo código del producto por el representante de AxxonSoft. La elección de una de las posibilidades indicadas depende de su comodidad.

4.4 Inicio de la herramienta de activación del producto

La activación de licencias en el paquete de software "Axxon Smart" se realiza mediante la herramienta de activación del producto.

La herramienta de activación del producto se inicia desde el menú "Inicio" del sistema operativo Windows: "Inicio" -> "Todos los programas" -> "Axxon Smart" -> "Herramientas" -> "Activación del producto".

Observación. El fichero ejecutable del instrumento de activación del producto LicenseTool.exe, se encuentra en la carpeta <Directorio de instalación del paquete de software Axxon Smart>\Axxon Smart\bin\.

Luego se deberá elegir el nombre de uno de los Servidores para el que se difundirá la clave de activación (la clave se difundirá a todos los Servidores de este dominio activados en el momento de la activación) y conectarse al sistema utilizando el nombre y contraseña del administrador del Paquete de software *Axxon Smart* para continuar con el proceso de activación (Dib. 4.4—1).



Dib. 4.4—1 Conexión al Servidor

Como resultado de esta operación aparecerá la ventana interactiva de elección del modo de activación (véase la sección "Elección del método de activación en el modo de demostración ").



Dib. 4.4—2 Ayudas en la herramienta de activación del producto

Desde aquí y en adelante, en el proceso de activación del producto se recomienda utilizar las ayudas presentadas en las ventanas interactivas de la herramienta (véase Dib. 4.4—2). La presente sección repite considerablemente el contenido de las ayudas.

4.5 Elección del método de activación en el modo de demostración

En la ventana interactiva de elección del modo de activación se deberá colocar el conmutador en una de las posiciones (Dib. 4.5—1):

- Activación gratuita Smart Start. Paso a la activación gratuita del sistema "Smart Start» completamente funcional, compuesto de 1 Servidor, 16 videocámaras y archivos con un volumen total de 1 terabyte (véase la sección "Licencia "Smart Start""). Posteriormente se permitirá la actualización repetida de la configuración existente mediante la adquisición de licencias adicionales para el volumen de archivos.
- 2. Activación Axxon Smart. Paso a la posterior ejecución de acciones necesarias para el envío de solicitud y obtención de la clave de activación "Axxon Smart", y también para la difusión de la clave de activación en el sistema (véase la sección "Licencia "Axxon Smart"). Posteriormente se permitirá la actualización repetida de la configuración existente mediante la adquisición de licencias adicionales para Servidores y/o videocámaras.
- 3. Opciones avanzadas (para usuarios experimentados). Paso rápido a los modos principales de activación y también paso a las acciones adicionales para la activación del sistema (véase la sección "Acciones avanzadas en la herramienta de activación del producto").



Dib. 4.5—1 Elección del método de activación

4.6 Licencia "Smart Start"

4.6.1 Activación de la licencia inicial

4.6.1.1 *Métodos de activación de la licencia inicial*

La activación de la licencia inicial (gratuita) "Smart Start" se realiza mediante uno de los siguientes métodos:

- 1. envío de solicitud y descarga de la clave de activación automáticamente;
- 2. envío de solicitud y carga manual de la clave de activación en el sistema.

4.6.1.2 Activación automática i Ojo! Se requiere conexión a Internet.


Para activar la licencia inicial "Smart Start" automáticamente, se deberán realizar las siguientes acciones:

1. En la ventana de elección del método de activación colocar el marcador en la posición "Activación gratuita Smart Start". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.6—1).



Dib. 4.6—1 Elección del programa de activación de la licencia inicial "Smart Start"

2. Aparecerá la ventana interactiva "Clave de activación" (Dib. 4.6—2). En dicha ventana se deberá colocar el marcador en la posición "Solicitar clave de activación". Presione el botón "Siguiente".



Dib. 4.6—2 Paso al envío de solicitud de clave de activación

3. Como resultado de la ejecución de esta operación se presentará la ventana interactiva "Solicitud de activación" en la que será necesario elegir el modo de envío de la demanda "Automáticamente (vía Internet)" (Dib. 4.6—3). Presione el botón "Siguiente".



Dib. 4.6—3 Elección de envío automático de solicitud de activación

4. Será enviada la solicitud de activación vía internet. En caso de una exitosa activación en el servidor de licencias (https://sale.axxonsoft.com), tendrá lugar la carga Automática y la difusión de la clave de activación en el sistema.

La activación automática de la licencia inicial "Smart Start" ha concluido.

4.6.1.3 Envío de solicitud y carga manual de la clave de activación en el sistema.

Observación. Posibilidad de usarlo cómodamente en caso de no haber conexión a internet.


Para enviar la solicitud y cargar manualmente la clave de activación de la licencia inicial "Smart Start" en el sistema, será necesario realizar la siguiente serie de acciones:

 En la ventana de elección del método de activación colocar el marcador en la posición "Activación gratuita Smart Start". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.6—4).



Dib. 4.6—4 Elección del programa de activación de la licencia inicial "Smart Start"

2. Aparecerá la ventana interactiva "Clave de activación" (Dib. 4.6—5). En dicha ventana se deberá colocar el marcador en la posición "Solicitar clave de activación". Presione el botón "Siguiente".




Dib. 4.6—5 Paso al envío de solicitud de clave de activación

3. Se presentará la ventana interactiva "Solicitud de activación" en la que será necesario elegir el modo de envío de la demanda "Guardar la demanda en un fichero y enviarlo por sí mismo" (Dib. 4.6—6).




Dib. 4.6—6 Elección del envío de solicitud de activación por sí mismo

- 4. Presione el botón "Examinar" (véase Dib. 4.6—6). En la ventana interactiva que aparezca, indique la ruta y el nombre del fichero en el que se quiera guardar la solicitud de activación. Presione el botón "Siguiente".
- 5. Si se logra guardar exitosamente el fichero con la solicitud de activación se mostrará la correspondiente ventana con el mensaje (Dib. 4.6—7). Culmine el trabajo de la herramienta presionando el botón "Finalizar" (Dib. 4.6—7).



Dib. 4.6—7 Guardado exitoso de la solicitud de activación

- 6. Envíe el fichero con la solicitud de activación mediante uno de los siguientes métodos:
 - 6.1. Por sí mismo, a través de la interfaz web del servidor de licencias https://sale.axxonsoft.com/. En caso de culminar exitosamente la activación, será entregada un enlace para la descarga de la clave de activación.
 - 6.2. A través de un representante de AxxonSoft. El representante realizará la activación del producto en el servidor de licencias y entregará al usuario la clave de activación.
- 7. Para el ingreso de la clave de activación descargada o recibida del representante de AxxonSoft, inicie la herramienta de activación del producto una vez más (véase la sección "Inicio de la herramienta de activación del producto").
- 8. Repetir el paso 1 de las instrucciones.
- 9. Aparecerá la ventana interactiva "Clave de activación" (Dib. 4.6—8 Ingreso de la clave de activación). En dicha ventana se deberá descargar del fichero la clave de activación "Smart Start" recibida, para su difusión en el sistema. para esto se deberá colocar el marcador en la posición "Ingresar clave de activación", presionar el botón "Examinar" para la búsqueda del fichero necesario.



Dib. 4.6—8 Ingreso de la clave de activación

10. Después de elegir el fichero con la clave de activación deberá presionar el botón "Siguiente". Seguidamente, la herramienta realizará la activación de la licencia inicial "Smart Start". En caso de una exitosa activación de la licencia, aparecerá la correspondiente ventana con un mensaje. En caso contrario se presentará información sobre los problemas surgidos durante la activación.

El envío de solicitud y carga en el sistema de la clave de activación de la licencia inicial "Smart Start" ha concluido.

4.6.2 Activación de actualización

4.6.2.1 Casos de activación de actualización

Existe la posibilidad de adquirir licencias adicionales (actualización) "Smart Start" para el volumen total de los archivos del sistema.

Se pueden remarcar los siguientes casos de activación de la actualización "Smart Start":

- 1. el usuario adquirió la actualización y recibió el código del producto;
- 2. el usuario desea adquirir la actualización y debe formalizar la solicitud de activación de la actualización.

4.6.2.2 Activación de una actualización adquirida

Para la activación de una actualización adquirida será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la ventana de elección del método de activación colocar el marcador en la posición "Actualización Smart Start". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.6—9).



Dib. 4.6—9 Elección de la actualización "Smart Start"

 Aparecerá la ventana interactiva "Clave de activación" (Dib. 4.6—10). En dicha ventana se deberá colocar el marcador en la posición "Solicitar clave de activación". Presione el botón "Siguiente".



Dib. 4.6—10 Paso al envío de solicitud de clave de activación

- 3. Se presentará la ventana interactiva "Configuración del sistema" en la que será necesario indicar el modo de obtención de la configuración del sistema actualizado (Dib. 4.6—11):
 - 3.1. Utilizar la configuración actual.
 Inicio de la recolección de información sobre la configuración actual (volumen total de archivos del sistema).
 - 3.2. Asignar la configuración necesaria.Paso al ingreso del volumen total máximo de archivos en el sistema actualizado.



Dib. 4.6—11 Obtención de configuración del sistema


- 4. Presione el botón "Siguiente".
- 5. En caso de elegir el modo "Indicar la configuración necesaria" se mostrará la ventana "Ajustes de configuración" en el que se deberá ingresar el volumen total máximo en terabytes de archivos requerido en el sistema actualizado (Dib. 4.6—12).

 Se deberá ingresar el volumen indicado en la actualización adquirida o en un valor menor a éste.



Dib. 4.6—12 Ajsutes de la configuración requerida "Smart Start"

6. Presione el botón "Siguiente". Después de elegir el método de obtención de configuración "Utilizar la configuración actual" o después de ajustar la configuración requerida se presentará la ventana interactiva "Código del producto" en la que se deberá ingresar el código de la actualización adquirida (Dib. 4.6—13).



Dib. 4.6—13 Ingreso del código de la actualización adquirida

- 7. Presione el botón "Siguiente". Como resultado de la ejecución de esta operación se presentará la ventana interactiva "Solicitud de activación" en la que será necesario elegir el modo requerido de envío de la demanda (Dib. 4.6—14):
 - 7.1. Envío automático de solicitud de activación vía internet.
 - 7.2. Guardado en el disco y envío del fichero con la solicitud de activación por sí mismo.

Observación. Se recomienda utilizar el segundo método en caso de no haber conexión a internet.



Dib. 4.6—14 Elección del modo de envío de solicitud de activación

- 8. Presione el botón "Siguiente". Dependiendo de tipo de método de envío de solicitud de activación, tendrá lugar una de las siguientes acciones:
 - 8.1. Será enviada la solicitud de activación vía internet. En caso de una exitosa activación en el servidor de licencias, tendrá lugar la descarga Automática y la difusión de la nueva clave de activación en el sistema.
 - 8.2. La solicitud será guardada en un fichero para su posterior envío.
- 9. En caso de envío de la solicitud por sí mismo, se deberá realizar de una de las siguientes maneras:
 - 9.1. Por sí mismo, a través de la interfaz web del servidor de licencias https://sale.axxonsoft.com. En caso de culminar exitosamente la activación, será entregado un enlace para la descarga de la clave de activación.
 - 9.2. A través de un representante de AxxonSoft. El representante realizará la activación de la actualización en el servidor de licencias y entregará al usuario la clave de activación.

Para ingresar la clave de activación descargada o recibida del representante de AxxonSoft, inicie la herramienta de activación una vez más, en la ventana de elección del modo de activación elija el punto "Actualización Smart", luego cargue la clave de activación del fichero (Dib. 4.6—15).



Dib. 4.6—15 Ingreso de la clave de activación

La activación de la actualización adquirida "Smart Start" ha concluido.

4.6.2.3 Formación de la solicitud de activación de actualización

Para la formación de la solicitud de activación de actualización "Smart Start", será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la ventana de elección del método de activación colocar el marcador en la posición "Actualización Smart Start". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.6—16).




Dib. 4.6—16 Elección de la actualización "Smart Start"

 Aparecerá la ventana interactiva "Clave de activación" (Dib. 4.6—17). En dicha ventana se deberá colocar el marcador en la posición "Solicitar clave de activación". Presione el botón "Siguiente".



Dib. 4.6—17 Paso al envío de solicitud de clave de activación

- 3. Como resultado de esta operación aparecerá la ventana interactiva "Configuración del sistema". En ésta, indique el método de obtención de la configuración del sistema actualizado, para cuyo trabajo es necesario adquirir la actualización (Dib. 4.6—18):
 - 3.1. Utilizar la configuración actual.
 Inicio de la recolección de información sobre la configuración actual (volumen total de archivos del sistema).
 - 3.2. Asignar la configuración necesaria.Paso al ingreso del volumen total máximo de archivos en el sistema actualizado.




Dib. 4.6—18 Obtención de configuración del sistema

- 4. Presione el botón "Siguiente".
- 5. En caso de elegir el modo "Indicar la configuración necesaria" se mostrará la ventana "Ajustes de configuración" en el que se deberá ingresar el volumen total máximo de archivos requerido en el sistema en terabytes actualizado (Dib. 4.6—19). Presione el botón "Siguiente".



Dib. 4.6—19 Ajustes de la configuración requerida "Smart Start"

6. Después de elegir el método de obtención de configuración "Utilizar la configuración actual" o después de ajustar la configuración actualizada, se presentará la ventana interactiva "Código del producto". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.6—20).



Dib. 4.6—20 Siguiente paso

7. Como resultado de la ejecución de esta operación se presentará la ventana interactiva "Solicitud de activación" en la que será necesario elegir el modo de envío de la demanda "Guardar la demanda en un fichero y enviarlo por sí mismo" (Dib. 4.6—21). Asignar la ruta requerida y el nombre del fichero de la demanda, utilizando el botón "Examinar"



Dib. 4.6—21 Elección del modo de envío de solicitud de activación

8. Presione el botón "Siguiente". La solicitud será guardada en un fichero para su posterior envío.

La formación de la solicitud de activación de actualización "Smart Start" ha concluido.

El fichero formado de la solicitud deberá enviarse al representante de AxxonSoft, quién en base a la misma, generará el código del producto y otorgará la factura para el pago. Después de confirmarse el pago, se le enviará al usuario o bien el código del producto o bien la clave de activación.

Para la creación de la clave de activación en base al código del producto, deberá seguir las instrucciones de la sección "Activación de una actualización adquirida".

Para difundir la clave de activación recibida del representante de AxxonSoft, inicie la herramienta de activación una vez más, en la ventana de elección del modo de activación elija el punto "Actualización Axxon Smart", luego cargue la clave de activación del fichero (Dib. 4.6—22).



Dib. 4.6—22 Ingreso de la clave de activación

4.7 Licencia "Axxon Smart"

4.7.1 Activación de la licencia inicial

4.7.1.1 Casos de activación de la licencia inicial

Existen los siguientes casos de activación de la licencia inicial "Axxon Smart":

- 1. el usuario adquirió la licencia y recibió el código del producto;
- 2. el usuario desea adquirir la licencia y debe formalizar la solicitud de activación.

4.7.1.2 Activación de la licencia inicial adquirida

Para la activación de la licencia inicial adquirida "Axxon Smart" se deberán realizar las siguientes acciones:

1. En la ventana de elección del método de activación colocar el marcador en la posición "Activación Axxon Smart". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.7—1).



Dib. 4.7—1 Elección del programa de activación de licencia inicial "Axxon Smart"

2. Aparecerá la ventana interactiva "Clave de activación" (Dib. 4.7—2). En dicha ventana se deberá colocar el marcador en la posición "Solicitar clave de activación". Presione el botón "Siguiente".



Dib. 4.7—2 Paso al envío de solicitud de clave de activación

- 3. Como resultado de la ejecución de esta operación se presentará la ventana interactiva "Configuración del sistema" en la que será necesario indicar el modo de obtención de la configuración del sistema (Dib. 4.7—3):
 - 3.1. Utilizar la configuración corriente (para los usuarios que ya hayan configurado el sistema en el modo de demostración).
 - Inicio de la recolección de información sobre la configuración corriente (Iniciados en los Servidores y videocámaras).
 - 3.2. Asignar la configuración necesaria (para los usuarios que ya hayan diseñado pero no ajustado la configuración, o la hayan ajustado parcialmente).
 - Paso al ingreso del número necesario de Servidores (son accesibles sólo los servidores indicados del dominio) y de videocámaras para la activación.




Dib. 4.7—3 Obtención de configuración del sistema

4. Presione el botón "Siguiente".

5. En caso de elegir el modo "Indicar la configuración necesaria" se mostrará la ventana "Ajustes de configuración" en el que se deberá ingresar la cantidad requerida de Servidores y videocámaras para la activación (Dib. 4.7—4). Presione el botón "Siguiente".

La cantidad necesaria de equipo no deberá superar la cantidad permitida para la activación (indicada en la licencia adquirida).



Dib. 4.7—4 Ajustes de la configuración


6. Después de elegir el método de obtención de configuración "Utilizar la configuración actual" o después de ajustar la configuración requerida, se presentará la ventana interactiva "Código del producto". Ingresar código del producto adquirido (Dib. 4.7—5).



Dib. 4.7—5 Ingreso del código del producto

- 7. Presione el botón "Siguiente". Como resultado de esta operación aparecerá la ventana interactiva "Solicitud de activación". Elegir el método necesario de envío de solicitud (Dib. 4.7—6):
 - 7.1. Envío automático de solicitud de activación vía internet.
 - 7.2. Guardado en el disco y envío del fichero con la solicitud de activación por sí mismo.

Observación. Se recomienda utilizar el segundo método en caso de no haber conexión a internet.




Dib. 4.7—6 Elección del modo de envío de solicitud de activación

- 8. Presione el botón "Siguiente". Dependiendo de tipo de método de envío de solicitud de activación, tendrá lugar una de las siguientes acciones:
 - 8.1. Será enviada la solicitud de activación vía internet. En caso de una exitosa activación en el servidor de licencias, tendrá lugar la carga automática y la difusión de la clave de activación en el sistema.
 - 8.2. La solicitud será guardada en un fichero para su posterior envío.
- 9. En caso de envío de la solicitud por sí mismo, se deberá realizar de una de las siguientes maneras:
 - 9.1. Por sí mismo, a través de la interfaz web del servidor de licencias https://sale.axxonsoft.com.

 En caso de culminar exitosamente la activación, será entregado un enlace para la descarga de la clave de activación.
 - 9.2. A través de un representante de AxxonSoft. El representante realizará la activación del producto en e servidor de licencias y entregará al usuario la clave de activación.

Para ingresar la clave de activación descargada o recibida del representante de AxxonSoft, inicie la herramienta de activación una vez más, en la ventana de elección del modo de activación elija el punto "Activación Axxon Smart", luego cargue la clave de activación del fichero (Dib. 4.7—7).




Dib. 4.7—7 Ingreso de la clave de activación

La activación de la licencia inicial adquirida "Axxon Smart" ha concluido.

4.7.1.3 Formación de la solicitud de activación de licencia adquirida

Para la formación de la solicitud de activación de la licencia "Axxon Smart", será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la ventana de elección del método de activación colocar el marcador en la posición "Activación Axxon Smart". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.7—8).



Dib. 4.7—8 Elección del programa de activación de licencias "Axxon Smart"

2. Aparecerá la ventana interactiva "Clave de activación" (Dib. 4.7—9). En dicha ventana se deberá colocar el marcador en la posición "Solicitar clave de activación". Presione el botón "Siguiente".



Dib. 4.7—9 Paso al envío de solicitud de clave de activación


- Como resultado de esta operación aparecerá la ventana interactiva "Configuración del sistema".
 Indique el método de obtención de la configuración del sistema que es necesario adquirir (Dib. 4.7—10):
 - 3.1. Utilizar la configuración corriente (para los usuarios que ya hayan configurado el sistema en el modo de demostración).
 - Inicio de la recolección de información sobre la configuración corriente (sobre Servidores Iniciados y sobre todas las videocámaras).
 - 3.2. Asignar la configuración necesaria (para los usuarios que ya hayan diseñado pero no ajustado la configuración, o la hayan ajustado parcialmente).
 - Paso al ingreso del número necesario de Servidores (son accesibles sólo los servidores indicados) y de videocámaras para la adquisición.



Dib. 4.7—10 Obtención de configuración del sistema

4. Presione el botón "Siguiente".

5. En caso de elegir el modo "Indicar la configuración necesaria" se mostrará la ventana "Ajustes de configuración" en el que se deberá ingresar la cantidad requerida de Servidores y videocámaras para la adquisición. Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.7—11).



Dib. 4.7—11 Ajustes de la configuración adquirida

6. Después de elegir el método de obtención de configuración "Utilizar la configuración actual" o después de ajustar la configuración requerida, se presentará la ventana interactiva "Código del producto". Elija el punto "Crear la solicitud de activación. Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.7—12).



Dib. 4.7—12 Creación de solicitud de activación

7. Se presentará la ventana interactiva "Solicitud de activación" en la que será necesario elegir el modo de envío de la demanda "Guardar la demanda en un fichero y enviarlo por sí mismo" (Dib. 4.7—13). Asignar la ruta requerida y el nombre del fichero de la demanda, utilizando el botón "Examinar"



Dib. 4.7—13 Elección del modo de envío de solicitud de activación

8. Presione el botón "Siguiente". La solicitud será guardada en un fichero para su posterior envío.

La formación de la solicitud de activación la licencia inicial "Axxon Start" ha concluido.

El fichero formado de la solicitud deberá enviarse al representante de AxxonSoft, quién en base a la misma, generará el código del producto y otorgará la factura para el pago. Después de confirmarse el pago, se le enviará al usuario o bien el código del producto o bien la clave de activación.

Para el ingreso del código del producto recibido del representante de AxxonSoft, deberá seguir las instrucciones de la sección "Activación de la licencia inicial adquirida".

Para ingresar la clave de activación recibida del representante de AxxonSoft, inicie la herramienta de activación una vez más, en la ventana de elección del modo de activación elija el punto "Activación Axxon Smart", luego cargue la clave de activación del fichero (Dib. 4.7—14).



Dib. 4.7—14 Ingreso de la clave de activación

4.7.2 Activación de actualización

4.7.2.1 Casos de activación de actualización

Existe la posibilidad de adquirir la actualización "Axxon Smart" para Servidores y/o videocámaras.

Se pueden remarcar los siguientes casos de activación de la actualización "Axxon Smart":

- 1. el usuario adquirió la actualización y recibió un nuevo código del producto;
- 2. el usuario desea adquirir la actualización y debe formalizar la solicitud de activación.

4.7.2.2 Activación de una actualización adquirida

Para la activación de una actualización adquirida será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la ventana de elección del método de activación colocar el marcador en la posición "Actualización Axxon Smart". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.7—15).



Dib. 4.7—15 Elección del programa de activación de la actualización "Axxon Smart"


 Aparecerá la ventana interactiva "Clave de activación" (Dib. 4.7—16). En dicha ventana se deberá colocar el marcador en la posición "Solicitar clave de activación". Presione el botón "Siguiente".



Dib. 4.7—16 Paso al envío de solicitud de clave de activación

- 3. Como resultado de la ejecución de esta operación se presentará la ventana interactiva "Configuración del sistema" en la que será necesario indicar el modo de obtención de la configuración del sistema actualizado (Dib. 4.7—17):
 - 3.1. Utilizar la configuración actual.
 Inicio de la recolección de información sobre la configuración corriente (sobre Servidores Iniciados y sobre todas las videocámaras creadas).
 - 3.2. Asignar la configuración necesaria.


Paso al ingreso de la cantidad necesaria de Servidores (son accesibles sólo los Servidores iniciados) y de videocámaras en el sistema actualizado.



Dib. 4.7—17 Obtención de configuración del sistema


- 4. Presione el botón "Siguiente".
- 5. En caso de elegir el modo "Indicar la configuración necesaria" se mostrará la ventana "Ajustes de configuración". En ésta, deberá usted ingresar la cantidad requerida de Servidores y videocámaras en el sistema actualizado (Dib. 4.7—18).

Se deberá asignar la cantidad de canales de video, indicado en la actualización adquirida, o en un valor menor a éste.



Dib. 4.7—18 Ajustes de la configuración

6. Presione el botón "Siguiente". Después de elegir el método de obtención de configuración "Utilizar la configuración actual" o después de ajustar la configuración requerida, se presentará la ventana interactiva "Código del producto". Ingrese en ésta el código del producto adquirido (Dib. 4.7—19). En este caso, la actualización adquirida será utilizada conjuntamente con la configuración actual.



Dib. 4.7—19 Ingreso el nuevo código del producto

- 7. Presione el botón "Siguiente". Como resultado de la ejecución de esta operación se presentará la ventana interactiva "Solicitud de activación" en la que será necesario elegir el modo requerido de envío de la demanda (Dib. 4.7—20):
 - 7.1. Envío automático de solicitud de activación vía internet.
 - 7.2. Guardado en el disco y envío del fichero con la solicitud de activación por sí mismo.



Dib. 4.7—20 Elección del modo de envío de solicitud de activación

- 8. Presione el botón "Siguiente". Dependiendo de tipo de método de envío de solicitud de activación, tendrá lugar una de las siguientes acciones:
 - 8.1. Será enviada la solicitud de activación vía internet. En caso de una exitosa activación en el servidor de licencias, tendrá lugar la carga automática y la difusión de la nueva clave de activación en el sistema.
 - 8.2. La solicitud será guardada en un fichero para su posterior envío.
- 9. En caso de envío de la solicitud por sí mismo, se deberá realizar de una de las siguientes maneras:
 - 9.1. Por sí mismo, a través de la interfaz web del servidor de licencias https://sale.axxonsoft.com.
 En caso de culminar exitosamente la activación, será entregada un enlace para la carga de la clave de activación.
 - 9.2. A través de un representante de AxxonSoft. El representante realizará la activación de la actualización en el servidor de licencias y entregará al usuario la clave de activación.

Para ingresar la clave de activación descargada o recibida del representante de AxxonSoft, inicie la herramienta de activación una vez más, en la ventana de elección del modo de activación elija el punto "Activación Axxon Smart", luego cargue la clave de activación del fichero (Dib. 4.7—21).



Dib. 4.7—21 Ingreso de la clave de activación

La activación de la actualización adquirida ha concluido.

4.7.2.3 Formación de la solicitud de activación de actualización

Para la formación de la solicitud de activación de la actualización "Axxon Smart", será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la ventana de elección del método de activación colocar el marcador en la posición "Actualización Axxon Smart". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.7—22).



Dib. 4.7—22 Elección del programa de activación de la actualización "Axxon Smart"

 Aparecerá la ventana interactiva "Clave de activación" (Dib. 4.7—23). En dicha ventana se deberá colocar el marcador en la posición "Solicitar clave de activación". Presione el botón "Siguiente".



Dib. 4.7—23 Paso al envío de solicitud de clave de activación


- 3. Como resultado de esta operación aparecerá la ventana interactiva "Configuración del sistema". En ésta, indique el método de obtención de la configuración del sistema actualizado, para cuyo trabajo es necesario adquirir la actualización (Dib. 4.7—24):
 - 3.1. Utilizar la configuración actual.
 Inicio de la recolección de información sobre la configuración corriente (sobre Servidores Iniciados y sobre todas las videocámaras creadas).
 - 3.2. Asignar la configuración necesaria.

Paso al ingreso de la cantidad necesaria de Servidores (son accesibles sólo los Servidores iniciados) y de videocámaras en el sistema actualizado.



Dib. 4.7—24 Obtención de la configuración del sistema

- 4. Presione el botón "Siguiente".
- 5. En caso de elegir el modo "Indicar la configuración necesaria" se mostrará la ventana "Ajustes de configuración" en el que se deberá ingresar la cantidad requerida de Servidores y videocámaras en el sistema actualizado (Dib. 4.7—25). Presione el botón "Siguiente".




Dib. 4.7—25 Ajustes de la configuración adquirida

6. Después de elegir el método de obtención de configuración "Utilizar la configuración actual" o después de ajustar la configuración actualizada, se presentará la ventana interactiva "Código del producto". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.7—26).



Dib. 4.7—26 Siguiente paso

7. Como resultado de la ejecución de esta operación se presentará la ventana interactiva "Solicitud de activación" en la que será necesario elegir el modo de envío de la demanda "Guardar la demanda en un fichero y enviarlo por sí mismo" (Dib. 4.7—27). Asignar la ruta requerida y el nombre del fichero de la demanda, utilizando el botón "Examinar"



Dib. 4.7—27 Elección del modo de envío de solicitud de activación

8. Presione el botón "Siguiente". La solicitud será guardada en un fichero para su posterior envío.

La formación de la solicitud de activación de actualización "Axxon Smart" ha concluido.

El fichero formado de la solicitud deberá enviarse al representante de AxxonSoft, quién en base a la misma, generará el código del producto y otorgará la factura para el pago. Después de confirmarse el pago, se le enviará al usuario o bien el código del producto o bien la clave de activación.

Para el ingreso del código del producto recibido del representante de AxxonSoft, deberá seguir las instrucciones de la sección "Activación de una actualización adquirida".

Para ingresar la clave de activación recibida del representante de AxxonSoft, inicie la herramienta de activación una vez más, en la ventana de elección del modo de activación elija el punto "Actualización Axxon Smart", luego cargue la clave de activación del fichero (Dib. 4.7—28).



Dib. 4.7—28 Ingreso de la clave de activación

4.8 Acciones avanzadas en la herramienta de activación del producto

Para un rápido acceso a las posibilidades básicas de activación o para el paso a acciones avanzadas para la activación de los sistemas, será necesario colocar el marcador en la posición "Opciones avanzadas". Presione el botón "Siguiente" (Dib. 4.8—1).



Dib. 4.8—1 Elección de opciones avanzadas

Como resultado de esta operación aparecerá la ventana interactiva "Opciones avanzadas" (Dib. 4.8—2).



Dib. 4.8—2 Ventana "Opciones avanzadas"


En dicha ventana son accesibles las siguientes funciones (véase Dib. 4.8—2):

- 1. La carga de la clave de activación desde el fichero recibido al iniciar por primera vez la herramienta de activación del producto, para su difusión en el sistema (dentro de los límites del sistema).
- 2. Eliminación de la clave de activación del sistema. Después de esto el sistema pasará al modo de demostración.

- 3. Guardado de la clave de activación en un fichero. Esta opción puede ser útil al reinstalar el sistema o si fuera necesario difundir la clave de activación manualmente. Se recomienda ejecutar esta operación en casos de falla de equipos en el sistema.
- 4. Modificación del nombre de dominio durante la instalación del sistema.

Para cargar la clave de activación desde un fichero se deberá colocar el marcador en la posición "Cargar clave de activación desde un fichero", seguidamente presionar el botón "Siguiente" (véase. Dib. 4.8—2). Como resultado de la ejecución de estas operaciones se presentará una ventana interactiva con cuya ayuda se deberá elegir el fichero necesario; para la difusión de la clave de activación en el sistema, se deberá presionar el botón "Abrir".

Para eliminar la clave de activación de un fichero se deberá colocar el marcador en la posición "Eliminar la clave de activación del sistema" desde un fichero", seguidamente presionar el botón "Siguiente" (véase. Dib. 4.8—2)Como resultado de la ejecución de esta operación se presentará la ventana interactiva "Eliminación de clave de licencia" en la que será necesario confirmar la operación presionando el botón "Sí" (Dib. 4.8—3).




Dib. 4.8-3 Eliminación de la clave de licencia

Para guardar la clave de activación en un fichero se deberá colocar el marcador en la posición "Guardar clave de activación en un fichero", seguidamente presionar el botón "Siguiente" (véase. Dib. 4.8—2). Como resultado de la ejecución de estas operaciones se presentará una ventana interactiva con cuya ayuda se deberá asignar la ruta y nombre del fichero necesarios; para guardar la clave de activación en este fichero se deberá presionar el botón "Guardar".


Para modificar el nombre del dominio asignado durante la instalación del sistema, se deberá colocar el marcador en la posición "Modificar nombre del dominio del sistema",, seguidamente presionar el botón "Siguiente" (véase. Dib. 4.8—2). Como resultado de esta operación aparecerá la ventana interactiva "Cambio de nombre del dominio del sistema". En el campo "Indique el nuevo nombre del dominio para el sistema" se deberá indicar el nombre requerido y luego presionar el botón "Siguiente" (Dib. 4.8—4).

¡Ojo! No se permitirá el uso de la función de renombramiento de dominio para reunir varios dominios en uno solo. Antes del renombramiento usted deberá cerciorarse de que el nuevo nombre no concuerda con el nombre de otro dominio localizado en la misma red local.



Dib. 4.8—4 Cambio de nombre del dominio del sistema

Si se logra realizar exitosamente cualquiera de las acciones adicionales indicadas, se mostrará la correspondiente ventana con el mensaje (por ejemplo Dib. 4.8—5). En caso contrario se presentará información sobre los errores surgidos.



Dib. 4.8—5 Resultado de la ejecución de la operación

Será necesario presionar el botón "Finalizar" para culminar el trabajo de la herramienta de activación del producto (véase Dib. 4.8—5).

4.9 Paso a otro tipo de licencia

Para pasar de la licencia "Smart Start" a la licencia "Axxon Smart" o viceversa, será necesario difundir de antemano la clave de demostración en el sistema. Para esto será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Iniciar la herramienta de activación del producto.
- 2. Elija el punto "Opciones avanzadas" -> "cargar la clave de activación desde un fichero" y en la ventana que aparezca asignar la clave de demostración demo-license.key, ubicado en la carpeta "<Carpeta de instalación del Paquete de software "Axxon Smart" \AxxonSmart\Tickets".
- 3. Después de concluir con la difusión de la clave de demostración en el sistema, será necesario reiniciar la herramienta para la activación de la licencia requerida del Paquete de software "Axxon Smart".

El paso de la licencia "Smart Start" a la licencia "Axxon Smart" ha concluido.

4.10 Generación de clave, a través de la interfaz web del servidor de licencias

Para gernerar una clave de activación a través de la interfaz del servidor de licencias, será necesario el fichero de solicitud para la activación de la licencia requerida del paquete de software "Axxon Smart". La creación de dicho fichero se realiza con ayuda del instrumento de activación del producto y de acuerdo a sus instrucciones interactivas.

4.10.1 Generación de la clave de activación de licencia gratuita

Existe la posibilidad de generar por cuenta propia la clave de activación de la licencia primaria *Smart Start* a través de la interfaz web del servidor de licencias.

Para realizar esta posibilidas será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En el navegador, pasar a la dirección https://sale.itv.ru (Dib. 4.10—1).



Dib. 4.10—1 Generación de la clave de activación de licencia gratuita

- 2. Pasar al enlace Generar clave de demostración (véase el Dib. 4.10—1).
- 3. En la forma que aparezca en la página indique la ruta hacia el fichero de solicitud para la activación de la licencia primaria "Smart Start". Cargar este fichero al servidore de licencias, presionando el botón "Upload" (Dib. 4.10—2).



Generate key

Dib. 4.10—2 Elección del fichero de solicitud

- 4. Presione el botón "Generar".
- 5. Descargar la clave de activación de la licencia inicial "Smart Start" (Dib. 4.10—3).

Generate key

Key generated successfully

Download

Dib. 4.10—3 Enlace para la descarga de la clave de activación

La generación de la clave de la licencia inicial "Smart Start" ha concluido.

4.10.2 Generaciónn de la clave de activación de licencia pagada

Existe la posibilidad de general por cuenta propia la clave de activación de las siguientes licencias pagadas:

- 1. Licencia inicial "Axxon Smart";
- 2. Actualización "Smart Start";
- 3. Actualización "Axxon Smart".

Para realizar esta posibilidas será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En el navegador, pasar a la dirección https://sale.itv.ru (Dib. 4.10—4).



Dib. 4.10-4 Generación de la clave de activación de licencia pagada

2. Pase al enlace Generar (véase el Dib. 4.10—4).

3. En la forma que aparezca en la página indique la ruta hacia el fichero de solicitud para la activación de la licencia pagada requerida. Cargar este fichero al servidore de licencias, presionando el botón "Upload" (Dib. 4.10—5).

¡Ojo! El archivo de solicitud deberá contener el código del producto, recibido al adquirir dicha licencia.

Generate key

Request key: Upload request file Dib. 4.10—5 Elección del fichero de solicitud 4. Presione el botón "Generar". 5. Descargar la clave de activación de la licencia pagada (Dib. 4.10—6). Generate key • Key generated successfully

Dib. 4.10—6 Enlace para la descarga de la clave de activación

La generación de la clave de activación de licencia pagada ha culminado.

5 Inicio y cierre del programa software "Axxon Smart"

5.1 Inicio

El inicio manual del paquete de software "Axxon Smart" se realiza con ayuda del menú "Inicio", previsto para el inicio de aplicaciones de usuario en el sistema operativo Windows. Para iniciar el trabajo con el paquete de software es necesario realizar los siguientes pasos:

Elija el menú "Inicio" ⇒ "Programas" ⇒ "Axxon" ⇒ "Axxon Smart".
 Como resultado se iniciará el paquete de software "Axxon Smart" y aparecerá una ventana de autorización (Dib.5.1—1).

Observación. El fichero ejecutable de Axxon Smart AxxonSmart.exe está ubicado en la carpeta <Directorio de instalación del paquete de software Axxon Smart\\Axxon Smart\bin\.



Dib.5.1—1 Introducción del nombre de usuario y contraseña para el inicio del paquete de software "Axon Smart"


2. Ingrese el nombre de usuario, contraseña y presione el botón "Conectar" (véase Dib.5.1—1, 1-3)

Observación 1. Si el acceso al programa se realiza por un usuario remoto, en el campo "Ordenador" se deberá indicar el nombre NetBIOS o dirección IP del ordenador con el que se realiza la conexión.

Observación 2. El primer ingreso al sistema lo realiza el usuario root, que posee los derechos de administrador. En los campos "Nombre de usuario" y "Contraseña" se deberá ingresar root. En adelante, el administrador deberá configurar el sistema en el modo multiusuario (información más detallada véase en la sección "

Creación y Configuración de objetos de sistema "Cargo" y "Usuario").

Como resultado de una exitosa autorización exitosa en la pantalla del monitor físico se mostrará el monitor de videovigilancia (Dib.5.1—2).



Dib.5.1—2 Representación del monitor de videovigilancia después de iniciarse el paquete de software "Axxon Smart"

Observación. Si el paquete de software "Axxon Smart" se inicia en el modo de demostración, después de ingresar los parámetros de autorización se presentará el correspondiente aviso (Dib.5.1—3). Para continuar con el inicio del paquete de software "Axxon Smart", usted deberá presionar el botón "OK".



Dib.5.1—3 Aviso sobre el modo de demostración del paquete de software "Axxon Smart"

Si el Servidor al que se realiza la conexión no pertenece a ningún dominio, después de presionar en la ventana de autorización el botón **Conectar** (véase. Dib.5.1—1) se presentará el aviso (Dib.5.1—4).



Dib.5.1—4 Aviso – el Servidor no pertenece a ningún dominio

Para conectarse al Servidor, será necesario o bien crear un nuevo dominio sobre su base, o bien añadir el Servidor a un dominio ya existente.

En el primer caso, se deberá presionar el botón **Aceptar** en el aviso (véase. Dib.5.1—4) y pasar a la ejecución de la instrucción en la sección *Creación de un nuevo dominio*. Para poder realizar la segunda posibilidad se deberá presionar el botón (véase. Dib.5.1—4) y pasar a la ejecución de la instrucción en la sección *Adición del Servidor a un dominio existente*.

5.2 Cierre del programa

Antes de cerrar el programa "Axxon Smart" se deberán descargar las interfaces de usuario. Para esto será necesario realizar una de las siguientes acciones:

1. Presione el botón" ", ubicado en el ángulo superior derecho de la ventana interactiva del paquete de software.

Observación. Si el Cliente se ha iniciado en toda la pantalla (por defecto activado), el botón "\(\times\)" no será mostrado. Para descargar las interfaces de usuario en este caso, se deberán realizar las acciones 2 y 3.

- 2. Presione el botón " sair ", ubicado en el submenú "Configuración".
- 3. Elija el punto "Salir" del menú interactivo del icono "Axxon Smart" « 1, ubicado en la bandeja de sistema de Windows cuando la ventana interactiva del programa esté minimizada.

Como resultado de una de las acciones arriba indicadas, aparecerá la ventana de autorización (Dib.5.2—1). Para culminar el trabajo con el paquete de software "Axxon Smart" (Descarga total del cliente), deberá presionar el botón "Cerrar".



Dib.5.2—1 Culminación del trabajo con el paquete de software "Axxon Smart"

5.3 Conmutación rápida de usuarios

Existe la posibilidad de conmutar a los usuarios del paquete de software "Axxon Smart" sin necesidad de descargar Cliente por completo el Cliente.

Para esto será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Descargar las interfaces de usuario del paquete de software "Axxon Smart" (véase la sección «Cierre del programa»).



Dib.5.3—1 Conmutación rápida de usuarios

 En la ventana de autorización que aparezca, ingrese el nombre de usuario con el que quiera ingresar en el sistema, su contraseña y presione el botón "Conectar" (Dib.5.3—1).
 La conmutación rápida de usuarios ha sido realizada.

5.4 Conexión rápida a otro servidor

Existe la posibilidad de conectarse a otro servidor sin necesidad de descargar por completo el Cliente.

Para esto será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Descargar las interfaces de usuario del paquete de software "Axxon Smart" (véase la sección «Cierre del programa»).
- 2. De la lista "Ordenador" en la ventana de autorización que aparezca elegir el Servidor al que desee conectar el Cliente.
- 3. Ingrese el nombre de usuario con el que quiera ingresar en el sistema, su contraseña y presione el botón "Conectar".

La conexión rápida a otro Servidor ha concluido.

6 Configuración del paquete de software "Axxon Smart"

6.1 Información general sobre la configuración de los objetos de sistema

6.1.1 Reglamento de configuración de objetos del sistema

Los objetos del sistema son la base para la configuración del paquete de software "Axxon Smart" y pueden ser ajustados en la pestaña "Equipo" del submenú "Configuración" (Dib.6.1—1).



Dib.6.1—1 Pestaña "Equipo"


La identificación en el software de un equipo conectado físicamente al Servidor, la gestión del trabajo de este equipo, la creación de usuarios con diferentes derechos, la formación de reglamentos y reglas automáticas, son solo una pequeña parte de lo que puede realizar el usuario con los medios de creación y configuración de objetos del sistema.

El reglamento de trabajo con los objetos del sistema se diferencia muy poco dependiendo de su tipo, pero en general, es necesario seguir el siguiente algoritmo:

- 1. creación de objeto;
- 2. configuración de sus parámetros;
- 3. guardar cambios;
- 4. redacción de los valores de los parámetros;
- 5. guardar cambios;
- 6. eliminar objeto.

Unos parámetros de los objetos del sistema poseen un diapasón determinado de valores, en este caso es necesario elegir el más conveniente de la lista. Otros parámetros sirven para la representación de información, y hay otra categoría de parámetros que es necesario asignar manualmente de acuerdo a las recomendaciones en la descripción del parámetro (por lo general, esta descripción se presenta en un campo especial en el momento de la elección del parámetro con el cursor).

Observación. Por lo general, esta descripción se presenta en un campo especial debajo de la tabla de propiedades del objeto cuando el parámetro está resaltado). (Dib. 6.1-2).




Dib. 6.1—2 Región para la presentación de la descripción de los parámetros

Como se ve en el algoritmo, cualquier cambio en la configuración será necesario guardar utilizando el botón "Aplicar". Antes de presionar este el botón los cambios pueden ser anulados mediante el botón "Cancelar", en caso contrario, los cambios serán aplicados sin que se realice el reinicio del paquete de software.

6.1.2 Lista de servidores del dominio

Los servidores que forma parte del mismo dominio al que se realizó la conexión, se mostrarán en la lista de equipos (Dib. 6.1—3).




Dib. 6.1—3 Presentación de Servidores en la lista de equipo

Todos los Servidores del dominio pueden ser configurados desde cualquier Cliente, siempre que se cuente con los permisos de acceso necesarios (véase la sección Creación y Configuración de objetos de sistema "Cargo" y "Usuario").

6.1.3 **Búsqueda de Servidores no distribuidos y de equipos**

Observación. Por cuanto para la búsqueda de equipos se usan paquetes de amplia radiodifusión, en los resultados de la búsqueda pueden no aparecer Servidores y dispositivos que se encuentren en otra subred.

Los Servidores no distribuidos hallados se presentarán en una lista en el grupo del mismo nombre (Dib. 6.1—4).La forma de añadirlos al dominio se explica en la sección *Adición del Servidor a un dominio* existente.



Dib. 6.1—4 Grupo Servidores no distribuidos

Los dispositivos detectados se mostrarán incicándose sus direcciones IP en la lista de Equipos no distribuidos (Dib. 6.1—5). Para poder ver información más detallada sobre el dispositivo (fabricante, modelo, firmware y otros), será necesario resaltar la correspondiente línea de la lsita.

Dependiendo del estado de los dispositivos encontrados, los respectivos pictogramas de las videocámaras se presentarán coloreados en diferentes colores (Tab. 6.1—1).



Dib. 6.1—5 Dispositivos no distribuidos

Tab. 6.1—1 Indicación cromática de los pictogramas de las videocámaras

Color del pictograma	Descripción
Negro 🔳	El fabricante, el modelo y el firmware han sido determinados unívocamente, y podrá ser
Ü	añadido a la lista de equipos del Servidor tal como está.
Amarillo 💾	Al añadir el dispositivo en la lista de equipos del Servidor, se deberá verificar el fabricante, el
	modelo y la versión del firmware utilizado.
Rojo 📕	El fabricante, el modelo y el firmware no han sido determinados. La videocámara podrá ser
-	añadida a la lista de equipos del Servidor solo manualmente utilizando el instrumento 🗐).

El equipo no distribuido requerido, marcado con los pictogramas y , será necesario vincularlo con el Servidor, después de lo cual se aparecerá en la Isita de equipos del Servidor y será accesible para su posterior ajuste. Los dispositivos marcados con el pictograma , podrán ser vinculados con el Servidor con ayuda del instrumento , eligiendo previamente este Servidor en el árbol de objeros (Dib. 6.1—6).



Dib. 6.1—6 Adición manual de dispositivos

¡Ojo! No se garantiza el funcionamiento de los dispositivos marcados con el pictograma [10], junto con el paquete de software "Axxon Smart".

Al excluirse del dominio, el Servidor pasa automáticamente a la lista **Servidores no distribuidos**, si el Cliente actual fue conectado a otro Servidor de este dominio. Si el Cliente actual fue conectado a un Servidor excluido, se realizará la descarga de las interfaces de usuario.

Al eliminar un dispositivo de la lista de equipos del Servidor, pasará automáticamente a la lista de **Equipo no distribuido**.

Los Servidores y equipos pasan a la lista **Servidores no distribuidos y Equipo no distribuido,** sin verificación de su presencia en la red. Para actualizar estas listas, será Necesario iniciar la búsqueda de equipos (mediante el botón ...).

6.1.4 Creación manual de objetos de equipo

La creación de objetos en el paquete de software "Axxon Smart" se realiza dependiendo del tipo de objeto, utilizando los instrumentos " ubicados en el árbol de objetos, o bien, utilizando el enlace " Crear...". Seguidamente se realiza la configuración y guardado de los cambios.

Observación. En caso de no guardarse la configuración de cierto objeto, en la pestaña aparecerá el símbolo " \checkmark ", que indica literalmente que los cambios en la arquitectura de la pestaña no fueron guardados. En este caso, al salir del programa se realizará la pregunta (Dib.6.1-7), será necesario confirmar la culminación del trabajo o bien, guardar los cambios.



Dib.6.1—7 Requerimiento al salir del software cuando los cambios no han sido guardados

6.2 Configuración de dominios "Axxon Smart"

La organización de un sistema distribuido en base al paquete de software "Axxon Smart" se realiza en el marco del dominio – un grupo seleccionado convencional de Servidores *Axxon Smart*.

Al configurar los dominios se utilizan las siguientes operaciones en las combinaciones necesarias:

- 1. Creación del nuevo dominio
- 2. Adición del Servidor al dominio existente;
- 3. Exclusión del Servidor del dominio existente.

Par la configuración de los detectores es necesario contar con los respectivos derechos. (véase la secció *Creación y Configuración de objetos de sistema "Cargo" y "Usuario"*).

En esta sección se dan inicialmente instrucciones paso a paso para cada operación que se realice para la configuración de dominios, luego se describen los casos característicos de su uso.


6.2.1 **Operaciones con dominios**

6.2.1.1 *Creación de un nuevo dominio*

La creación de un nuevo dominio se realiza de dos maneras:

- 1. AL instalar el paquete de software "Axxon Smart" con tipo de configuración Servidor y Cliente (véase el paso 8. De las instrucciones en la sección *Instalación*).
- 2. Al intentar conectarse a un Servidor que no pertenece a ningún dominio.

En este segundo caso se mostrará el aviso (Dib.6.2—1), en el que se deberá presionar **Aceptar** (véase también la sección *Inicio*).



Dib.6.2—1 Aviso- El Servidor seleccionado no pertenece a ningún dominio.

Aparecerá la ventana Nombrar el nuevo dominio (Dib.6.2—2). En el campo **Nombre del nuevo dominio** se deberá ingresar el nombre del dominio para la creación de un nuevo grupo de ordenadores en base al Servidor y presionar el botón **Aplicar**.



Dib.6.2—2 Asignar nombre al nuevo dominio

¡Atención!Es imposible usar los pasos arriba mencionados para añadir un Servidor a un dominio ya existente.Antes de dar nombre al nuevo dominio usted deberá cerciorarse de que no concuerda con el nombre de otro dominio localizado en la misma red local.

Con esto la creación de un nuevo dominio en base al Servidor ha concluido. Luego se iniciará el paquete de software "Axxon Smart" con los parámetros de autorización ingresados (véase la sección *Inicio*).

6.2.1.2 Adición del Servidor a un dominio existente


La adición de un Servidor a un dominio existente realiza desde cualquier Servidor dentro de este dominio.

¡Atención!Se podrán añadir al dominio solamente Servidores no distribuidos, o sea, aquellos servidores que no pertenecen a ningún dominio.

Se diferencia dos casos de adición de Servidor al dominio, dependiendo de si el Servidor está o no presente en los resultados de la búsqueda (en el grupo **Servidores no distribuidos**).

Si el Servidor se encuentra en los resultados de la búsqueda, para añadirlo a un dominio, es muy cómodo utilizar el siguiente algoritmo:

1. Resaltar el Servidor en el grupo **Servidores no distribuidos** (Dib.6.2—3, 1).



Dib.6.2—3 Adición a un dominio de un Servidor del grupo de Servidores no distribuidos

2. Presione el botón " (véase Dib.6.2—3, 2).


Con esto la adición a un dominio de un Servidor del grupo de **Servidores no distribuidos** habrá concluido.

Debido a que la búsqueda de búsqueda de Servidores no distribuidos se realiza mediante paquetes de amplia radiodifusión, entre los resultados de la búsqueda pueden estar ausentes Servidores de otra subred (por ejemplo, los que están tras los enrutadores que bloquean los paquetes de amplia radiodifusión).

En este caso, será útil la posibilidad de adición manual del Servidor al dominio, que en general puede ser aplicada para todos los Servidores no distribuidos, incluso para los presentes en el grupo **Servidores no distribuidos.**

La posibilidad de adición manual del Servidor al dominio se realiza de la siguiente manera:

1. Elegir el punto **Añadir el Servidor al dominio** (Dib.6.2—4) en el menú contextual del grupo **Servidores no distribuidos** (haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre del grupo).



 Como resultado de esta operación aparecerá la ventana Ingresar el nombre del Servidor (Dib.6.2—5).




Dib.6.2—5 Ingresar el nombre del servidor

- 3. En el campo **Nombre del Servidor** ingresar el nombre NetBIOS del Servidor que se requiera añadir al dominio (véase Dib.6.2—5).
- 4. Presione el botón "Aplicar" (véase Dib.6.2-5).

Con esto la adición manual del Servidor ha concluido.

Después de añadir al dominio con cualquiera de los métodos explicados, el Servidor se mostrará en el árbol de objetos (Dib.6.2—6).



Dib.6.2—6 Presentación del Servidor añadido en el árbol de objetos

6.2.1.3 Eliminar un Servidor del dominio

La eliminación de un Servidor del dominio se realiza desde cualquier Servidor de ese dominio.

Para eliminar el Servidor del dominio, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elegir el punto Eliminar del dominio (Dib.6.2—7)en el menú contextual **Servidores** (haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre del Servidor).



Dib.6.2—7 Punto Eliminación del dominio

2. En la ventana que aparezca confirmar la eliminación del Servidor en el dominio presionando el botón **Sí** (Dib.6.2—8).



Dib.6.2—8 Confirmación de eliminación de Servidor en el dominio

Con esto la eliminación del Servidor en el dominio ha concluido. Si el Cliente actual fue conectado a un Servidor eliminado, se realizará la descarga de las interfaces de usuario y se le propondrá al usuario repetir el procedimiento de autorización en el paquete de software Axxon Smart (véase la sección *Inicio*).


6.2.2 Casos de configuración de dominios

Todos los posibles casos de configuración de dominios, en una u otra medida son combinaciones de dos casos característicos.

En el primer caso característico la selección de Servidores del futuro dominio se realiza antes de la instalación del paquete de software "Axxon Smart". A este caso le corresponde la siguiente secuencia de acciones:


1. Elección del Servidor en cuya base se deberá crear el nuevo dominio. La instalación paquete de software "Axxon Smart" con el tipo de configuración Servidor y Cliente (Dib.6.2—9, véase además el paso 8 de las instrucciones en la sección *Instalación*).

Observación. En calidad de Servidor de origen se puede elegir cualquier Servidor del futuro dominio.



Dib.6.2—9 Asignación de nombre al nuevo dominio

2. Instalación del paquete de software "Axxon Smart" con el tipo de configuración Servidor y Cliente en el resto de Servidores del futuro dominio, sin añadirlos al dominio (Dib.6.2—10, véase además el paso 8 de las instrucciones en la sección *Instalación*).



Dib.6.2—10 Instalación de Servidor sin incluirlo en el dominio

- 3. Conexión al Servidor de origen.
- 4. Adición de los demás servidores al dominio del Servidor de origen, de acuerdo a las instrucciones de la sección *Con esto la creación de un nuevo dominio en base al Servidor ha concluido. Luego se* iniciará el paquete de software "Axxon Smart" con los parámetros de autorización ingresados (véase la sección *Inicio*).

6.2.2.1 Adición del Servidor a un dominio existente


La adición de un Servidor a un dominio existente realiza desde cualquier Servidor dentro de este dominio.

¡Atención!Se podrán añadir al dominio solamente Servidores no distribuidos, o sea, aquellos servidores que no pertenecen a ningún dominio.

Se diferencia dos casos de adición de Servidor al dominio, dependiendo de si el Servidor está o no presente en los resultados de la búsqueda (en el grupo **Servidores no distribuidos**).

Si el Servidor se encuentra en los resultados de la búsqueda, para añadirlo a un dominio, es muy cómodo utilizar el siguiente algoritmo:

3. Resaltar el Servidor en el grupo Servidores no distribuidos (Dib.6.2—3, 1).



Dib.6.2—3 Adición a un dominio de un Servidor del grupo de Servidores no distribuidos

4. Presione el botón " (véase Dib.6.2—3, 2).

En el segundo caso característico, se requiere añadir al nuevo dominio Servidores que forman parte de otro dominio. A este caso le corresponde la siguiente secuencia de acciones:

- 1. Eliminación del dominio de todos los Servidores que se requiera añadir al nuevo dominio, de acuerdo a las instrucciones de la sección *Eliminar un Servidor del dominio*).
- 2. Asignación del nombre del nuevo dominio de acuerdo a las instrucciones de la sección *Creación* de un nuevo dominio, al intentar conectarse a uno de los Servidores excluidos en el paso 1.
- 3. Adición de los demás servidores al dominio del Servidor de origen, de acuerdo a las instrucciones de la sección *Adición del Servidor a un dominio existente*.

6.3 Configuración pre-programada del equipo


Al iniciar por primera vez el paquete de software "Axxon Smart", existe la posibilidad de realizar las siguientes operaciones preparatorias:

- 1. elegir los equipos IP para registrarlos en calidad de objetos;
- 2. configurar el archivo por defecto para los dispositivos IP elegidos.

Observación. El archivo por defecto es el archivo en el que se realiza la grabación al accionarse la alarma por el operador.


Para realizar esta función, será necesario presionar el botón "Sí" de la ventana interactiva "Aplicación para configuración de equipo IP" (Dib.6.3—1, 1).

Observación. Para iniciar el paquete de software "Axxon Smart", al omitir la etapa preparatoria, se deberá presionar el botón "No" (Dib.6.3—1, 2).



Dib.6.3—1 Inicio de la aplicación de configuración de equipos IP

Como resultado de la operación se iniciará la aplicación de configuración de equipo IP (Dib.6.3—2).



Dib.6.3—2 Elección de equipos IP

El inicio de esta aplicación va acompañado de la búsqueda automática de los dispositivos IP conectados. Los dispositivos detectados se presentarán en la lista "Elija un dispositivo para su activación".

Observación. Los dispositivos IP para los que no se tiene determinado el proveedor, modelo y/o firmware, se mostrarán en la lista "Es necesaria la configuración adicional" (Dib.6.3—3).




Dib.6.3—3 Dispositivos IP que exigen configuración adicional

Se deberá habilitar las marcas en la lista "Elija los dispositivos para la activación" para los dispositivos que requieren ser registrados como objetos del paquete de software "Axxon Smart", después de lo cual se deberá presionar el botón "Aplicar" (véase Dib.6.3—3).

En caso de ser necesario iniciar la búsqueda de dispositivos IP por segunda vez, se deberá presionar el botón "Búsqueda" (véase Dib.6.3—3).

Después de presionar el botón "Aplicar", se le propondrá al usuario configurar el archivo por defecto para las videocámaras elegidas en la primera etapa (dispositivos IP) (Dib.6.3—4).



Dib.6.3—4 Configuración de archivos por defecto

Para iniciar el paquete de software "Axxon Smart", al omitir la etapa de configuración del archivo por defecto para las videocámaras elegidas se deberá presionar el botón "Cancelar" (véase Dib.6.3—4).

Para configurar el archivo, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Habilitar el marcador "Utilizar para el archivo" para los discos que se deberán utilizar para el almacenamiento del archivo por defecto (véase Dib.6.3—4, 1).
- 2. para cada uno de los discos elegidos correr el deslizador (véase Dib.6.3—4, 2) a la posición correspondiente al volumen de espacio destinado al archivo en el disco. El volumen de espacio también se puede asignar en el campo (véase Dib.6.3—4, 2) en porcentaje respecto a la capacidad del disco.

Observación 1. El campo y el deslizador están ligados dinámicamente: al correr el deslizador se representará en el campo el espacio de disco destinado al archivo y al revés.

Observación 2. El diagrama de debajo del deslizador sirve para la visión gráfica del espacio de disco usado: Se representa con color azul los ficheros ya existentes en el disco, con el color amarillo se representa el volumen del disco destinado a la creación del archivo.

Observación 3. Para asignar el disco lógico completo para el archivo, será necesario primero eliminar manualmente el sistema de ficheros en el disco. Para esto será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Iniciar el instrumento Gestión de discos del Sistema operativo Windows;
- 2. Eliminar el disco lógico requerido;
- 3. Crear un nuevo disco en el área virgen obtenida;
- 4. Asignar una letra al disco, pero sin formatearlo.

¡Ojo! No se puede asignar la totalidad de un disco de sistema para el archivo.

3. Presione el botón "Aplicar" (véase. Dib.6.3—4, 3).

Configuración del archivo por defecto ha concluido.

6.4 Configuración de los objetos del sistema del equipo

6.4.1 **Objeto "Servidor"**

El "Servidor" es un objeto sistémico en el cual se basan otros objetos del sistema, tales como "Videocámara", "Servidor IP" El nombre del Servidor corresponde al nombre del ordenador en la red, en el que se instala el software "Axxon Smart" El campo de configuración del objeto "Servidor" está destinado para la presentación de las características del paquete de software (tales como el tipo de licencia, versión del controlador, etc.) y no es redactarle.

6.4.2 **Objeto "Videocámara"**

La creación y configuración del objeto "Videocámara" se realiza en la pestaña "Equipo". El árbol de objetos de la videocámara se forma automáticamente en conformidad con sus funciones, integradas en el paquete de software "Axxon Smart" (presencia de entradas de alarma, salidas de relés, cámaras motorizadas y otros).

Los objetos detectados en la red de videocámaras primero se presentarán en la lista de Equipo no distribuido. Después de traspasar los datos de dichos objetos a la lista de equipos del Servidor, sus configuraciones se harán accesibles para redactarlas.

En el grupo Características del objeto se presentan los siguientes parámetros de la videocámara (Dib. 6.4—1):


- 1. Dirección MAC;
- 2. Dirección IP (se determina automáticamente, podrá ser modificada en caso de necesidad).
- 3. Fabricante, modelo, firmware;
- 4. Información sobre el controlador;
- 5. El puerto a través del cual se realiza el intercambio de datos entre las videocámaras y el paquete de software *Axxon Smart* (por defecto se tiene asignado el valor 80, que puede ser modificado en caso de necesidad).

2. Características del objeto		
Dirección	192.168.0.50	
Dirección MAC		
Fabricante	Axis	
Firmware	4.30	
Modelo	210A	
Numero del canal de video	0	
Puerto	80	
Versión del driver	3.0.0	

Dib. 6.4—1 Características de la videocámara

Par la configuración del objeto "Videocámara" es necesario:


1. Seleccionar dicho objeto de la lista de equipos del Servidor (Dib.6.4—2, 1)



Dib.6.4—2 Configuración del objeto "Videocámara"

En el campo de la derecha se presenta el campo de configuraciones del objeto seleccionado (véase Dib.6.4—2, 2).

2. Elegir "Sí" de la lista en el campo "Conectar" para poder conectar la videocámara (Dib.6.4—3).



Dib.6.4—3 Conexión de la de la videocámara

3. Asignar un nombre a la videocámara en el campo "Nombre" que será el representado en el árbol de objetos y en la ventana de videovigilancia (Dib.6.4—4).

El identificador del objeto de la videocámara se asigna automáticamente durante su creación, pero es accesible para su redacción en el campo del mismo nombre (Dib.6.4—4). El identificador es también el número de orden de la videocámara: En la ventana de la interfaz Monitor y en el árbol de equipos del Servidor, las videocámaras se ubican en orden ascendente por su identificador.



Dib.6.4—4 Campo "Nombre"

4. Ingresar, si fuera necesario, el número del puerto de red a través del cual se produce el intercambio de datos entre la videocámara y el software (Dib.6.4—5). Por defecto se tiene asignado el valor 80.

Observación. El número inicial del puerto se asigna desde la interfaz web de la videocámara.



Dib.6.4—5 Campo del número del puerto de red

5. Si el nombre de usuario y/o la contraseña para la conexión a la videocámara se diferencian de los valores de fábrica, en el grupo de parámetros "Autentificación" en el campo "Utilizar por defecto", se deberá elegir "No" y determinar los parámetros de conexión (Dib.6.4—6).

Observación. El nombre de usuario y la contraseña podrán ser modificados en la interfaz web de dicha videocámara.



Dib.6.4—6 Grupo de parámetros "Autentificación"


Si se elige este método de autentificación el paquete de software se conectará a la videocámara utilizando la combinación indicada de nombre de usuario y contraseña.

6. En este caso, si la videocámara soporta la transmisión simultánea de varios flujos de video, existe la posibilidad de ajustar por separado el flujo de video para su grabación en el archivo y el flujo de video para la presentación en las ventanas de videovigilancia. Para esto será necesario elegir "Si" de la lista "Elección de flujo de video". Si dicha función no es soportada por la videocámara, el valor del parámetro indicado se hará inactivo (Dib.6.4—7).



Dib.6.4—7 Campo "Elección de flujo de video"

En el caso cuando la videocámara no soporta la transmisión simultánea de varios flujos de video, los parámetros de los flujos de video para la grabación y para la presentación serán iguales. Además, solo los parámetros del flujo de video para la grabación serán accesibles para la redacción (los parámetros del flujo de video para la presentación o visualización cambian automáticamente) (Dib. 6.4—8).



Dib. 6.4—8 Configuración del flujo de video para la grabación

Observación 1. Generalmente se asignan los siguientes parámetros del flujo de video: Bitrate, nivel de compresión, frecuencia de cuadros, definición. Información más detallada sobre los parámetros configurables se podrá encontrar en la documentación oficial de consulta de cada videocámara.

Observación 2. Al modificar algunos parámetros del flujo de video puede ocurrir el reinicio Automático de la videocámara, en este caso, ésta se hará inaccesible por algún tiempo (depende de la videocámara).

7. Configurar los parámetros adicionales de la videocámara (por ejemplo el contraste, el brillo, saturación de color y otros) en el grupo Otros (Dib. 6.4—9), guiándose por sus descripciones de la interfaz del software Axxon Smart, o para más detalles, en la documentación oficial de consulta de cada videocámara.



Dib. 6.4—9 Grupo Otros

8. Presionar el botón "Aplicar" en el ángulo inferior derecho, para poder aplicar las configuraciones (Dib.6.4—10).



Dib.6.4—10 Botón "Aplicar"

Después de aplicar las configuraciones la videocámara se activará y pasará al modo de trabajo, correspondiente a los parámetros establecidos. El indicador del ícono "Videocámara" se pondrá verde (Dib.6.4—11, 1), y en la ventana de vista previa se presentará la imagen de dicha videocámara (Dib. 6.4—12).



Dib.6.4—11 Indicador del ícono "Videocámara"




Dib. 6.4—12 Imagen de video con la videocámara encendida en la ventana de vista previa

6.4.3 **Objeto "Servidor IP"**

A cada canal de conexión de videocámaras analógicas al Servidor IP, le corresponde un objeto "Videocámara", secundario al objeto "Servidor IP". La configuración de dichos objetos viene a ser la configuración de los canales del Servidor IP.

Par la configuración del objeto "Servidor IP" es necesario:

1. Elegir el objeto "Servidor IP" en el árbol de objetos (Dib.6.4—13, 1).



Dib.6.4—13 Configuración del objeto "Servidor IP"

- 2. Elegir "Sí" de la lista en el campo "Conectar" para poder conectar el objeto (Dib.6.4—13, 2).
- 3. Ingresar el nombre del "Servidor IP" en el campo "Nombre" (Dib.6.4—13, 3). Por defecto se tiene asignado el valor 80.

Observación. El número inicial del puerto se asigna desde la interfaz web del Servidor IP.

4. Indicar el valor del número del puerto de red (Dib.6.4—13, 4).

Observación. El nombre de usuario y contraseña para la conexión al Servidor IP se asignan a través de su interfaz web.

- 5. Asignar el modo de autentificación por defecto (Dib.6.4—13, 5).
- 6. Presione el botón "Aplicar".

Como resultado el Servidor IP y las videocámaras que le correspondan serán activados, los indicadores de los iconos del Servidor IP y de las videocámaras en el árbol de objetos se pondrán verdes (Dib.6.4—14).



Dib.6.4—14 El objeto "Servidor IP" en el árbol de objetos

La configuración de canales del Servidor IP, se deberá realizar por separado para cada uno de los canales utilizados (con ayuda de los objetos subordinados videocámara).

6.4.4 **Objeto "Micrófono"**

Si el micrófono como dispositivo físico se conecta al sistema independientemente de la videocámara, se deberá indicar en los parámetros de dicho micrófono la videocámara para la que se realiza la conexión. Como resultado de esta operación el objeto micrófono se convertirá en afiliado con relación al objeto de la videocámara requerida.


Observación 1. Esta Configuración se utiliza en casos de audio y videovigilancia sincronizada de eventos y también en la grabación sincronizada de audio y video en el archivo (véase la sección "Control de audio").

Observación 2. La Configuración es actual sólo para los micrófonos conectados a los Servidores IP. El micrófono y la videocámara que se quiera colocar en correspondencia con éste primero, deberán estar conectados a un mismo Servidor IP.

En el caso de que el micrófono esté integrado en la videocámara o conectado físicamente a ésta el objeto que le sea correspondiente se reflejará automáticamente en el árbol de objetos como afiliado en relación a la misma videocámara.

Par la configuración del objeto "Micrófono" es necesario:

1. Elegir el objeto "Micrófono" en el árbol de objetos (Dib.6.4—15, 1).



Dib.6.4—15 Objeto "Micrófono"

- 2. Encender el micrófono eligiendo "Sí" de la lista en el campo "Conectar" (véase Dib.6.4—15, 2).
- 3. Ingresar el nombre del micrófono en el campo "Nombre" (véase Dib.6.4—15, 3).
- 4. Configurar los parámetros adicionales del micrófono (por ejemplo los codecs de audio, el bitrate y otros) en el grupo **Otros** (Dib. 6.4—16), guiándose por sus descripciones de la interfaz del software "Axxon Smart", o para más detalles, en la documentación oficial de consulta de la videocámara primaria.



Dib. 6.4—16 Grupo Otros

5. Presione el botón "Aplicar".

Como resultado el micrófono pasará al modo de trabajo establecido.

Para comprobar el funcionamiento del micrófono, será necesario realizar las siguientes acciones:

Colocar el marcador Audio encendido/apagado, en el grupo Información consolidada (Dib. 6.4—17).



Dib. 6.4—17 Comprobación del funcionamiento del micrófono

- 2. Entregar una señal de audio al micrófono.
- 3. Si el micrófono está correctamente ajustado, la señal de audio se transmitirá al altavoz del Servidor. El nivel de potencia de la Señal de audio de entrada se mostrará en el indicador ubicado a la derecha del marcador Audio encendido/apagado. (véase Dib. 6.4—17).

La comprobación del funcionamiento del micrófono ha concluido.

6.4.5 **Objeto "Telemetría"**

El objeto telemetría refleja las propiedades del dispositivo motor que debe estar conectado a la videocámara motorizada.


Par la configuración del objeto "Telemetría" es necesario:

1. Elegir el objeto "Telemetría" en el árbol de objetos (Dib.6.4—18).




Dib.6.4—18 Objeto "Telemetría"

2. Encender el dispositivo motor proporcionándole el correspondiente parámetro (Dib.6.4—19, 1).



Dib.6.4—19 Parámetros de identificación del objeto "Telemetría"

3. Ingresar el nombre del dispositivo motor (véase Dib.6.4—19, 2).



Dib.6.4—20 Conexión de patrullaje

4. Activar la posibilidad de patrullaje (véase Dib.6.4—20). Al accionar el modo de patrullaje, la videocámara cambiará de posición según el trayecto registrado en la lista de presets.

Observación. El patrullaje se activa con ayuda del botón "Patrullaje" del panel de control de cámaras motorizadas (véase la sección Patrullaje).




Dib.6.4—21 Ajuste del periodo de conmutación

- 5. Asignar el periodo en segundos de conmutación del dispositivo giratorio de entre los valores predeterminados en el modo de patrullaje (véase Dib.6.4—21).
- 6. Presione el botón "Aplicar".

Como resultado el dispositivo motor pasará al modo de trabajo establecido.

Para comprobar el funcionamiento del dispositivo motorizado, deberá presionar el botón Prueba de fallos (Dib. 6.4—22). Si el dispositivo motorizado está correctamente ajustado, éste se moverá en un paso y volverá a su posición inicial.



Dib. 6.4—22 Comprobación del funcionamiento del dispositivo motorizado

6.4.6 **Objeto "Sensor"**

Si el sensor como dispositivo físico se conecta al sistema independientemente de la videocámara, se deberá indicar en los parámetros de dicho sensor la videocámara para la que se realiza la conexión. Como resultado de esta operación el objeto sensor se convertirá en afiliado con relación al objeto de la videocámara requerida.


Observación 1. Esta configuración se utiliza para la vinculación con la videocámara de alarma, iniciada al accionarse el sensor.

Observación 2. La Configuración es actual sólo para los sensores conectados a los Servidores IP. El sensor y la videocámara que se quiera colocar en correspondencia con éste primero, deberán estar conectados a un mismo Servidor IP.

En el caso de que el sensor esté integrado en la videocámara o conectado físicamente a ésta, el objeto que le sea correspondiente se reflejará automáticamente en el árbol de objetos como afiliado en relación a la misma videocámara.

Para la configuración del objeto "Sensor" es necesario:

1. Elegir el objeto "Sensor" en el árbol de objetos (Dib.6.4—23, 1).



Dib.6.4—23 Configuración del objeto "Sensor"

- 2. Conectar el dispositivo (Dib.6.4-23, 2).
- 3. Ingresar el nombre del sensor (Dib.6.4-23, 3).




Dib.6.4-24 Elección del estado del sensor

- 4. Asignar el estado del sensor en el que se deberá encontrar en el momento de ausencia de alarmas (Dib.6.4—24, 3).
- 5. Presione el botón "Aplicar".

Como resultado el sensor pasará al modo de trabajo establecido.

El estado actual del sensor se representará en el grupo Información sobre el sensor (Dib. 6.4-25).



Dib. 6.4—25 Información sobre el sensor

6.4.7 **Objeto "Relé"**


Si el relé, como dispositivo físico, se conecta al sistema independientemente de la videocámara, se deberá indicar en los parámetros de dicho relé la videocámara para la que se realiza la conexión. Como resultado de esta operación el objeto relé se convertirá en afiliado con relación al objeto de la videocámara requerida.

Observación. La Configuración es actual sólo para los relés conectados a los Servidores IP. El relé y la videocámara que se quiera colocar en correspondencia con éste primero, deberán estar conectados a un mismo Servidor IP.

En el caso de que el relé esté integrado en la videocámara o conectado físicamente a ésta, el objeto que le sea correspondiente se reflejará automáticamente en el árbol de objetos como afiliado en relación a la misma videocámara.


Par la configuración del objeto "Relé" es necesario:

- 1. Elegir el objeto "Relé" en el árbol de objetos.
- 2. Conectar el dispositivo (Dib.6.4—26, 1).



Dib.6.4—26 Configuración del objeto "Relé"

- 3. Ingresar el nombre del relé (véase Dib.6.4—26, 2).
- 4. Asignar el estado del relé en el que éste deberá encontrarse en el momento de ausencia de alarmas (Dib.6.4—27).




Dib.6.4-27 Elección del estado del relé

5. Presione el botón "Aplicar".

Como resultado el relé pasará al modo de trabajo establecido.

Para comprobar el funcionamiento del relé, deberá presionar el botón Prueba de fallos (Dib. 6.4—28). Si el relé se encuentra correctamente ajustado, se producirá un cambio de su estado de corta duración.



Dib. 6.4—28 Comprobación del funcionamiento del relé

6.4.8 **Objeto "Altavoz"**

El objeto "Altavoz" está destinado para configurar la advertencia sonora que se iniciará de acuerdo a la regla automática ejecutada al accionarse el detector.

Dentro del paquete de software "Axxon Smart" pueden ser creados objetos "Altavoz" de los siguientes tipos:

1. Altavoz del dispositivo IP. Se crea automáticamente si existe una salida de audio en el dispositivo IP.

Observación. A cada salida de audio del dispositivo IP le corresponde un objeto afiliado "Altavoz" relacionado con el objeto "Videocámara".

2. Altavoz del sistema. Se crea manualmente. El sonido en el altavoz de sistema se reproduce con ayuda de la tarjeta de audio del Servidor.

Con ayuda del objeto "Altavoz" se podrán reproducir los ficheros de advertencia sonora con las extensiones:

- 1. .wav;
- 2. .mp3;
- 3. .ogg;
- 4. .mkv;
- 5. .avi.

Son soportados los siguientes formatos de codificación de ficheros de advertencia sonora:

- 1. G0,711;
- 2. G.726;
- 3. VORBIS;

4. PCM.

EL fichero de advertencia sonora debe guardarse en el ordenador correspondiente al objeto "Servidor", sobre cuya base se ha registrado el objeto "Altavoz".

6.4.8.1 *Creación del objeto*

Para crear el objeto de sistema "Altavoz", será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar el objeto "Servidor" de la lista de equipos (Dib.6.4—29, 1).



Dib.6.4-29 Creación del objeto "Altavoz"


- 2. Presione el botón " (véase Dib.6.4—29, 2).
- 3. Presione el botón "Aplicar".
- Como resultado de esta operación el objeto "Altavoz" se mostrará en la lista de equipos (véase, Dib.6.4—29, 3).

La creación del objeto "Altavoz" ha culminado.

6.4.8.2 *Configuración del objeto*

Para configurar el objeto "Altavoz", será necesario realizar las siguientes acciones:


1. Seleccionar el objeto "Altavoz" de la lista de equipos (Dib.6.4—30, 1), que quiera configurar.



Dib.6.4—30 Configuración del objeto "Altavoz"

- 2. Activar el objeto "Altavoz" (véase Dib.6.4—30, 2), elija de la lista "Conectar" el valor "Sí".
- 3. En el campo "Nombre" (véase Dib.6.4—30, 3) ingrese el nombre requerido del objeto "Altavoz".
- 4. En el campo "fichero de audio" (véase Dib.6.4—30, 4) ingrese la ruta completa hacia el fichero de advertencia sonora.
- 5. En el campo "Volumen" (véase Dib.6.4—30, 4, Dib.6.4—31) ingrese el nivel de sonido requerido para el Altavoz.

Observación. Al configurar el altavoz del dispositivo IP, existe la posibilidad de ingresar otros de sus parámetros, por ejemplo el algoritmo de compresión de la señal de audio, que se transmite al altavoz para su reproducción (Dib.6.4—31). La lista de los parámetros configurables del altavoz se determina mediante el protocolo de integración del dispositivo IP y del paquete de software "Axxon Smart".




Dib.6.4—31 Detalles de la Configuración del altavoz de un dispositivo IP

6. Presione el botón "Aplicar".

La configuración del objeto "Altavoz" ha culminado.

6.4.8.3 *Verificación de la advertencia sonora*

Para la verificación de la advertencia sonora, realizada mediante el objeto "Altavoz", es necesario presionar el botón "Prueba de fallos" (Dib.6.4—32, 1).



Dib.6.4—32 Verificación de la advertencia sonora

Como resultado de la ejecución de esta operación se iniciará la reproducción del fichero de advertencia sonora, cuya ruta fue asignada en el campo con el mismo nombre (véase la sección "Configuración del objeto"). Para interrumpir la reproducción de la señal, deberá presionar el botón "Interrumpir" (véase Dib.6.4—32, 2).

6.4.9 **Objeto "Mensaje e-mail"**

El objeto "Mensaje E-mail" está destinado para configurar de mensajes electrónicos que podrán luego ser enviados al usuario de acuerdo a una regla automática ejecutada al accionarse el detector.

6.4.9.1 *Creación del objeto*

Para crear el objeto "Mensaje E-mail" será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar el objeto "Servidor" de la lista de equipos (Dib.6.4—33, 1).



Dib.6.4—33 Creación del objeto "Mensaje E-mail"


- 2. Presione el botón " (véase Dib.6.4—33, 2).
- 3. Presione el botón "Aplicar".
- 4. Como resultado de esta operación el objeto "Mensaje E-mail" se mostrará en la lista de equipos (véase Dib.6.4—33, 3).

La creación del objeto "Mensaje E-mail" ha culminado.

6.4.9.2 *Configuración del objeto*

Para configurar el objeto "Mensaje E-mail" será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar el objeto "Mensaje E-mail" que quiera configurar de la lista de equipos (Dib.6.4—34, 1).



Dib.6.4—34 Configuración del objeto "Mensaje E-mail"


- 2. Activar el objeto "Mensaje E-mail" (véase Dib.6.4—34, 2), elija de la lista "Conectar" el valor "Sí".
- 3. En el campo "Nombre" (véase Dib.6.4—34, 3) ingrese el nombre requerido del objeto "Mensaje E-mail".
- 4. En el grupo "Requisitos" (véase Dib.6.4—34, 4) asignar los requisitos del Mensaje E-mail:
 - 4.1. en el campo "Destinatario" ingrese la dirección electrónica a dónde serán enviados los mensajes.
 - 4.2. en el campo "Remitente" ingrese la dirección electrónica desde dónde serán enviados los mensajes.
- 5. En el grupo "Configuración del servidor SMTP" (véase Dib.6.4—34, 5) ingrese las configuraciones del servidor de correo de salida:

- 5.1. En el campo "Nombre" ingrese el nombre del usuario registrado utilizado para el envío de mensajes al servidor de correo de salida.
- 5.2. Si al conectarse con el servidor de correo de salida se necesite utilizar cifrado de la conexión SSL, elija de la lista "Utilizar SSL" el valor "Sí".
- 5.3. En el campo "Contraseña" ingrese la Contraseña del usuario registrado en el servidor de correo de salida.
- 5.4. En el campo "Puerto" ingrese el número de puerto utilizado por el servidor de correo de salida.
- 5.5. Si al conectarse utilizando cifrado necesita revisar la conformidad del certificado SSL, elija de la lista "Revisar certificado" el valor "Sí".
- 5.6. En el campo "Servidor de correo de salida" ingrese el nombre de SMTP del servidor de correo de salida.
- 6. Presione el botón "Aplicar".

La configuración del objeto "Mensaje E-mail" ha culminado.

6.4.9.3 *Verificación de advertencia E-mail*

Para la verificación de la advertencia E-mail, realizada mediante el objeto "Mensaje E-mail", es necesario enviar un mensaje de prueba presionando el botón del mismo nombre (Dib.6.4—35).



Dib.6.4—35 Verificación de advertencia E-mail

Como resultado de la ejecución de esta operación a la dirección de correo electrónico asignado en el campo "Destinatario" (véase la sección "Configuración del objeto"), se enviará un mensaje con el siguiente contenido: "El presente mensaje está destinado a la verificación de la función de advertencia E-Mail de Axxon Smart".

Observación. Si el mensaje no fue recibido por el destinatario, se deberá verificar la correcta configuración del objeto "Mensaje E-mail".

6.4.10 **Objeto "Mensaje SMS"**

El objeto "Mensaje SMS" está destinado para configurar mensajes SMS que podrán luego ser enviados al usuario de acuerdo a una regla automática ejecutada al accionarse el detector.

6.4.10.1 *Creación del objeto*

Para crear el objeto "Mensaje SMS" será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar el objeto "Servidor" de la lista de equipos (Dib.6.4—36, 1).



Dib.6.4—36 Creación del objeto "Mensaje SMS"


- 2. Presione el botón " (Dib.6.4—36, 2).
- 3. Presione el botón "Aplicar".
- 4. Como resultado de esta operación el objeto "Mensaje SMS" se mostrará en la lista de equipos (Dib.6.4—36, 3).

La creación del objeto "Mensaje SMS" ha culminado.

6.4.10.2 Configuración del objeto

Para configurar el objeto "Mensaje SMS" será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar de la lista de equipos el objeto "Mensaje SMS" que quiera configurar (Dib.6.4—37, 1).



Dib.6.4—37 Configuración del objeto "Mensaje SMS"

- 2. Activar el objeto "Mensaje SMS" (véase Dib.6.4—37, 2), elija de la lista "Conectar" el valor "Sí".
- 3. En el campo "Nombre" (véase Dib.6.4—37, 3) ingrese el nombre requerido del objeto "Mensaje SMS".
- 4. En el campo "Destinatario" (véase Dib.6.4—37, 4) ingrese el número de teléfono celular en el formato "89xxxxxxxxxx", a dónde serán enviados los mensajes.

- 5. En el grupo "Configuración de puerto" (véase Dib.6.4—37, 5) asignar las configuraciones del puerto utilizado para la conexión del modem GSM, a través del cual serán enviados los mensajes SMS:
 - 5.1. En caso de que se necesite utilizar una señal de control DTR, elija de la lista "DTR" el valor "Sí".
 - 5.2. En el campo "Bits" ingrese la cantidad de bits en un byte del paquete de datos.
 - 5.3. En el campo "longitud de stop-bit" ingrese la cantidad de bits en un stop-byte del paquete de datos.
 - 5.4. En caso de que se necesita utilizar la verificación par-impar al enviar los datos, elija de la lista con el mismo nombre el método exigido de verificación par-impar.
 - 5.5. Elija de la lista "Puerto" el puerto en serie utilizado para la conexión del modem GSM.
 - 5.6. En el caso cuando se tiene conectado el control hardware de los datos del puerto en serie (véase paso 5.8) y se necesita utilizar una señal RTS, elija de la lista "Señal RTS" el valor "Sí".
 - 5.7. Elija de la lista "velocidad de transferencia" la velocidad de transferencia de datos a través del modem GSM (se representa en baudios).
 - 5.8. En caso de que se necesite controlar el protocolo de datos del puerto en serie, elija de la lista "Control de transferencia de datos" el método necesario de control: hardware (RTS/CTS), software (XOnXOff) o por alternación.
- 6. Presione el botón "Aplicar".

La Configuración del objeto "Mensaje SMS" ha culminado.


6.5 Configuración de detectores

6.5.1 **Tipos de detectores**

En el paquete de software "Axxon Smart" la elaboración de los datos que ingresan se realiza mediante detectores de varios tipos:

- 1. detectores de análisis de eventos;
- 2. detectores básicos;
 - 2.1. detectores de video;
 - 2.2. detectores de audio;
- 3. detectores integrados de videocámara;
 - 3.1. detectores de elaboración de flujo de video;
 - 3.2. detectores de elaboración de señales del sensor de la videocámara.

La Configuración de detectores se realiza a través de la interfaz de la pestaña "Detectores" (Submenú "Configuraciones" (Dib.6.5—1). Par la configuración de los detectores es necesario contar con los respectivos derechos.



Dib.6.5—1 Pestaña "Detectores"

La estructura de la lista de detectores consta de tres niveles (véase Dib.6.5—1):

- 1. videocámaras;
- 2. tipos de detectores de videocámara;
- 3. detectores de videocámara;

¡Ojo! Para poder visualizar la videocámara y las ramas que le corresponden en la lista de detectores, la videocámara deberá estar conectada al paquete de software "Axxon Smart".

A cada tipo de detector le corresponde un objeto patrón (véase Dib.6.5—1):

- 1. Análisis de eventos;
- 2. Detectores de video;
- 3. Detectores de audio;
- 4. Detectores integrados;
- 5. Sensores.

Los objetos patrón para aquellos detectores que pueden ser configurados para la videocámara se crean automáticamente dependiendo de sus características (véase la documentación oficial de consulta para el dispositivo). Por ejemplo, el objeto "Detectores de audio" se crea sólo si existiera una salida de audio en la videocámara, y el objeto "Detectores integrados" si se contara con analítica integrada.

6.5.2 **Detectores de análisis de situación**

6.5.2.1 Tipos de detectores de análisis de situación

El análisis de situación en el campo de visión de la videocámara se realiza por los siguientes detectores (Tab. 6.5—1).

Tab. 6.5—1 Tipos de detectores de análisis de situación

Nombre del objeto del	Descripción del detector
detector	

Nombre del objeto del	Descripción del detector		
detector			
Movimiento	Detector que se acciona al detectarse movimiento en la región del campo de visión de la		
	videocámara.		
Estancia prolongada	Detector que se acciona al detectarse una prolongada estancia del objeto en la región del campo		
	de visión de la videocámara.		
Desaparición de objeto	Detector que se acciona al desaparecer el objeto de la región del campo de visión de la		
	videocámara.		
Objeto abandonado	Detector que se acciona al detectarse un objeto abandonado en la región del campo de visión de		
	la videocámara.		
Cruce de línea	Detector que se acciona al cruzarse una línea virtual por la trayectoria del objeto		
Aparición de objeto	Detector que se acciona al aparecer un objeto de la región del campo de visión de la		
	videocámara.		
Culminación de	Detector que se acciona al concluir el movimiento en la región del campo de visión de la		
movimiento	videocámara.		

6.5.2.2 Reglamento de configuración de detectores de análisis de situación


Los detectores de análisis de situación se configuran de la siguiente manera:

- 1. Active el análisis de situación (por defecto se encuentra desactivado).
- 2. Asigne los parámetros generales.
- 3. Asigne las zonas y/o máscaras de detección.
- 4. Cree los objetos para detectores de los tipos requeridos.
- 5. Para cada detector asigne un elemento virtual (región o línea), utilizado en el análisis de situación.
- 6. Asigne parámetros a los detectores (solo para el detector de estancia prolongada).
- 7. Compruebe el accionamiento de los detectores con ayuda de la cinta de activación (opcional) (véase la sección *Comprobación del accionamiento del detector*)
- 8. Para cada detector configure reglas de ejecución automática en caso de accionamiento (véase la sección *Configuración de reglas automáticas*).

6.5.2.3 Activación del análisis de situación

Para activar el análisis de situción, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En al lista de detectores seleccionar el objeto "Análisis de situación" (Dib. 6.5—2, 1), que proporciona los medios para el análisis de situación en el campo de visión de la cámara requerida.



Dib. 6.5—2 Activación del análisis de situación


- 2. Elija de la lista "Activar" el valor Sí (véase **Dib. 6.5—2**, 2).
- 3. Presione el botón "Aplicar".

El Análisis de situación ha sido activado.

6.5.2.4 Asignación de parámetros generales

Para asignar los parámetros generales de detectores de análisis de situación, es necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la lista de detectores seleccionar el objeto "Análisis de situación" (Dib.6.5—3, 1), que proporciona los medios para el análisis de situación en el campo de visión de la videocámara requerida.



Dib.6.5—3 Parámetros generales de los detectores de análisis de situacion

- 2. En el campo "Periodo" (véase Dib.6.5—3, 2) ingrese en milisegundos el tiempo después del cual será analizado el siguiente cuadro de la imagen de video. El valor deberá estar en el diapasón [0, 65535]. Si el valor es "0", se analizará cada cuadro de la imagen de video.
- 3. En el caso que se necesite realizar la regulación automática de sensibilidad del detector de movimiento y del detector de objetos abandonados, elija de la lista "Regulación automática de sensibilidad" el valor "SÍ" (Véase Dib.6.5—3, 3).

Observación. Esta opción se recomienda conectar si la iluminación fluctúa considerablemente durante el proceso de trabajo de la videocámara (por ejemplo, cuando trabaja en condiciones de calle).

- 4. En los campos "Altura máxima" y "Anchura máxima" (véase Dib.6.5—3, 4) ingrese la altura y la anchura máxima del objeto a detectar en porcentajes respecto a la altura del cuadro de la imagen de video. El valor deberá estar en el diapasón [2, 100].
- 5. En el campo "Tiempo máximo de inactividad" (véase Dib.6.5—3, 4) ingrese el Tiempo máximo de inactividad del objeto en segundos, que al ser excedido el objeto se considerará abandonado. El valor deberá estar en el diapasón [3, 1200].

Observación1. Esta configuración es también actual para el detector de objetos abandonados.

Observación 2. Se recomienda que sea mayor de 10 el valor del parámetro.

- 6. En los campos "Altura mínima" y "Anchura mínima" (véase Dib.6.5—3, 4) ingrese la altura y la anchura mínima del objeto a detectar en porcentajes respecto a la altura del cuadro de la imagen de video. El valor deberá estar en el diapasón [2, 100].
- 7. En el campo **Sensibilidad: movimiento** (véase Dib.6.5—3, 4) ingresar la sensibilidad de los detectores de análisis de situación al movimiento en el diapasón [1, 80].
- 8. En el campo **Sensibilidad: objeto olvidado** (véase Dib.6.5—3, 4) ingresar la sensibilidad de los detectores de análisis de situación ante objetos olvidados, en el diapasón [5, 30].

Observación. La sensibilidad: movimiento, y sensibilidad: objeto abandonado, depende de las condiciones de iluminación y se elige empíricamente. La asignación de la sensibilidad se recomienda empezar con el valor de 20.

9. Presione el botón "Aplicar".

Parámetros generales de los detectores de análisis de situación.

6.5.2.5 Asignación de zonas y máscaras comunes de detección

Existe la posibilidad de asignar zonas y/o máscaras de detección, comunes para todos los detectores de análisis de situación.

Observación 1. Las zonas comunes se analizan pero las máscaras comunes son ignoradas por todos los detectores de análisis de situación.

Observación 2. Las máscaras comunes de detección permiten excluir inmediatamente del análisis las regiones del campo de visión de la videocámara obviamente difíciles (follaje, agua y otros).

Para asignar las zonas y/o máscaras comunes de detección, es necesario realizar la siguiente serie de acciones:

1. En la lista de detectores seleccionar el objeto "Análisis de situación" (Dib.6.5—4, 1), que proporciona los medios para el análisis de situación en el campo de visión de la cámara requerida.



Dib.6.5—4 Asignación de zona común de detección

2. En el campo videovigilancia (véase Dib.6.5—4, 2) asigne sucesivamente los puntos nodales del área cerrada, fuera de la cual se necesita crear la zona o la máscara de detección (Tab. 6.5—2).

Observación. Durante la ejecución, los puntos nodales se unen entre sí con una línea punteada de dos colores, que describe los límites del área.

Tab	6.5—	2 C	perac	iones	con e	l área
-----	------	-----	-------	-------	-------	--------

Operación	Resultado de la operación	
Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la ventana de videovigilancia	Creación de un nuevo punto nodal del	
	área	
Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el punto nodal creado	Eliminación del punto nodal del área	
Ubicar el cursor sobre el punto nodal y manteniendo presionado el botón	Desplazamiento del punto nodal del área	
izquierdo, desplazar el ratón		
Presionar el botón "ĬĬ"	Eliminación del área	

3. Tan pronto como el área cerrada sea creada, aparecerá un grupo de pictogramas " para la creación de la zona o la máscara de detección dentro o fuera de esta área. Para aplicar las funciones del pictograma (Tab. 6.5—3), se deberá hacer clic sobre éste con el botón izquierdo del ratón.

Tab. 6.5—3 Creación de zonas o máscaras de detección con ayuda del pictograma

Pictograma	Función aplicada
•	Crear máscara de detección dentro del área asignada
O	Crear máscara de detección fuera del área asignada
0	Crear zona de detección dentro del área asignada
O	Crear zona de detección fuera del área asignada

Observación. Si se elige el pictograma de enmascarado, la máscara creada será visualizada en la ventana de videovigilancia como un área de brillo reducido. (Dib.6.5—5).



Dib.6.5—5 Máscara de detector

4. Repetir los pasos 2-3 para la asignación de las zonas o máscaras comunes de detección requeridas (Dib.6.5—6).



Dib.6.5—6 Asignación de varias zonas y máscaras de detección

Observación. Para eliminar una máscara de detección existente, será necesario crear dentro del área de enmascarado una zona de detección.

5. Presione el botón "Aplicar".

La asignación de zonas y/o máscaras comunes de detección ha culminado.

6.5.2.6 *Creación de objeto detector*

Para la activación del detector de análisis de situación, es necesario crear el respectivo objeto (véase la sección "Tipos de detectores de análisis de situación").

Para crear el objeto detector será necesario realizar las siguientes acciones:

 En la rama del objeto "Análisis de situación" que proporciona los medios para el análisis de situación en el campo de visión de la videocámara requerida, presionar el enlace "Crear" (Dib.6.5—7).



Dib.6.5—7 Creación de detector

Observación. Se puede también crear el objeto del detector con ayuda de la orden Crear detector en el menú contextual del objeto Análisis de situación (se llama haciendo clic en el botón derecho del ratón sobre este objeto).

2. Seleccionar el enlace "Elija el tipo de detector" (Dib.6.5—8, 1).



Dib.6.5—8 Elección del tipo de detector

- 3. En el campo "Nombre" (véase Dib.6.5—8, 2) Asignar un nombre del detector que será el representado en la lista de objetos y en la ventana de videovigilancia.
- 4. De la lista "Tipo" (véase Dib.6.5—8, 3) Elija el tipo requerido de detector.
- 5. Presione el botón "Aplicar".

La creación del objeto detector ha culminado.

6.5.2.7 Asignación de objeto visual

Para cada detector de análisis de situación será necesario asignar un elemento visual de uno de estos dos tipos:

- 1. línea;
- 2. área.

¡Ojo! Si no se tiene asignado el objeto visual, el detector no se accionará.

El tipo de elemento visual es determinado por el tipo de detector. El elemento "Línea" es determinado para el detector de cruce de línea. Para cada uno de los otros detectores de análisis de situación se deberá crear un solo elemento "Área".

6.5.2.7.1 Línea

El elemento visual "Línea" asigna una línea virtual en el campo de visión de la videocámara, que al ser cruzada conlleva al accionamiento del detector "Cruce de línea".

Para asignar la línea, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar el objeto "Cruce de línea" de la lista de detectores (Dib.6.5—9, 1).



Dib.6.5—9 Asignación de línea

2. En el campo videovigilancia (véase Dib.6.5—9, 2) asignar los puntos extremos de la línea, que al ser cruzada conlleva al accionamiento del detector "Cruce de línea" (Tab. 6.5—4).

Observación. Durante la ejecución, los puntos extremos se unen entre sí con una línea punteada de dos colores. La dirección de movimiento del objeto a través de la línea se representa mediante flechas punteadas (véase Dib.6.5—9, 2).

Tab. 6.5—4 Operaciones con la línea

Operación	Resultado de la operación
Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la ventana de videovigilancia	Creación del punto extremo de la línea
Ubicar el cursor sobre el punto extremo y manteniendo presionado el botón	Desplazamiento del punto extremo de la
izquierdo, desplazar el ratón	línea
Presionar el botón "K"	Eliminación de línea

3. Por defecto, ambas direcciones de movimiento del objeto a través de la línea es seguido por el detector de Cruce de línea. Para detener la detección en una dirección dada, se deberá presionar el botón "\(\begin{align*} \) " correspondiente a esta dirección.

¡Ojo! Para la detección deberá ser elegida por lo menos una dirección.

Observación. La dirección de movimiento del objeto no seguida se caracteriza por el menor brillo de la flecha

4. Presione el botón "Aplicar".


La creación de la línea ha culminado.

6.5.2.7.2 Área.

El elemento visual "Área" asigna un área del campo de visión de la videocámara, en la cual se analiza la situación por el detector del tipo elegido.

Para asignar el Área, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar de la lista de detectores el objeto detector para el que se requiere asignar el área (Dib.6.5—10, 1).



Dib.6.5—10 Asignación de área

2. En el campo videovigilancia (véase Dib.6.5—10, 2) asignar sucesivamente los puntos nodales del área, en la que se necesite analizar la situación (Tab. 6.5—5).

Observación. Durante la ejecución, los puntos nodales se unen entre sí con una línea punteada de dos colores, que describe los límites del área.

Tab. 6.5—5 Operaciones con el área

Operación	Resultado de la operación	
Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la ventana de videovigilancia	Creación de un nuevo punto nodal del	
	área	
Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el punto nodal creado	Eliminación del punto nodal del área	
Ubicar el cursor sobre el punto nodal y manteniendo presionado el botón	Desplazamiento del punto nodal del área	
izquierdo, desplazar el ratón		
Presionar el botón "K"	Eliminación del área	

3. Presione el botón "Aplicar".


La creación del área ha culminado.

6.5.2.8 Particularidades de la configuración del detector de estancia prolongada

Al configurar el detector de estancia prolongada, es necesario asignar el tiempo máximo de estancia del objeto en el área analizada, que al ser sobrepasado conlleva al accionamiento del detector.

Para asignar el tiempo máximo de permanencia, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar el objeto "Estancia prolongada" de la lista de detectores (Dib.6.5—11, 1).



Dib.6.5—11 Configuración del detector de estancia prolongada

- 2. En el campo "Tiempo máximo de estancia" (véase Dib.6.5—11, 2) ingrese el tiempo máximo de estancia en segundos. El valor deberá estar en el diapasón [0, 3600].
- 3. Presione el botón "Aplicar".

La asignación del tiempo máximo de estancia ha culminado.

6.5.3 **Detectores de video**

6.5.3.1 *Tipos de detectores de video*

El análisis de la imagen de video recibida de la videocámara es realizada por los siguientes detectores (Tab. 6.5—6).

Tab. 6.5—6 Tipos de detectores de video

Nombre del objeto del detector	Descripción del detector
Degradación de calidad	Detector que se acciona al reducirse la calidad de la imagen recibida desde la videocámara
Movimiento	Detector que se acciona al detectarse movimiento en el campo de visión de la videocámara.
Cambio de posición	Detector que se acciona con el cambio del fondo de la imagen de video, lo que demuestra el cambio de posición de la cámara en el espacio

6.5.3.2 Reglas para la configuración de detectores de video

Para cada videocámara se crean automáticamente los detectores de video de los tres tipos (véase la sección "Tipos de detectores de video", Dib.6.5—12).



Dib.6.5—12 Detectores de video

Los detectores de video se configuran en el siguiente orden:

- 1. Active la detección de video (por defecto se encuentra desactivado).
- 2. Asigne los parámetros generales de los detectores de video.
- 3. Active los detectores de video requeridos (por defecto se encuentran todos desactivados).
- 4. Configurar el detector de movimiento.


Observación. La configuración de los detectores de Reducción de calidad de imagen y de Cambio de posición de la cámara no es necesaria.

- 5. Comprobar el accionamiento de los detectores con ayuda de la cinta de activación (opcional) (véase la sección *Comprobación del accionamiento del detector*).
- 6. Para cada detector configure reglas de ejecución automática en caso de accionamiento (véase la sección *Configuración de reglas automáticas*).

6.5.3.3 Activación de la detección de video

Para activar la detección de video, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la lista de detectores seleccionar el objeto "Detectores de video" (Dib. 6.5—13), que proporciona los medios para el análisis de imagen de video de la cámara requerida.




Dib. 6.5—13 Activación de la detección de video

- 2. Elija de la lista "Activar" el valor Sí.
- 3. Presione el botón "Aplicar".

La detección de de video está activada.

En forma análoga a la activación de la detección de video se pueden desactivar los detectores de video requeridos (Dib. 6.5—14).




Dib. 6.5—14 Desactivación del detector de video

6.5.3.4 Asignación de parámetros generales

Para asignar los parámetros de los detectores de video será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la lista de detectores seleccionar el objeto "Detectores de video" (Dib.6.5—15, 1), que proporciona los medios para el análisis de imagen de video de la cámara requerida.



Dib.6.5—15 Asignación de parámetros generales de los detectores de video


- 2. En el campo "Periodo" (véase Dib.6.5—15, 2) ingrese en milisegundos el tiempo después del cual será elaborado el siguiente cuadro de la imagen de video por los detectores de video. El valor deberá estar en el diapasón [0, 65535]. Si el valor es "0", se elaborará cada cuadro de la imagen de video.
- 3. Presione el botón "Aplicar".

La asignación de parámetros generales de los detectores de video ha concluido.

6.5.3.5 Particularidades de la configuración del detector de movimiento

Para configurar el detector de video de movimiento, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar el objeto "Movimiento" de la lista de detectores (Dib.6.5—16, 1).



Dib.6.5—16 Configuración del detector de movimiento

- 2. En el campo "Sensibilidad: contraste" (véase Dib.6.5—16, 2) ingrese la sensibilidad del detector de movimiento al contraste del objeto. El valor se deberá elegir empíricamente y estar en el diapasón [0, 16]. Al aumentar este valor, los objetos menos contrastantes podrán ser detectados.
- 3. En el campo "Sensibilidad: dimensión" (véase Dib.6.5—16, 2) ingrese la sensibilidad del detector de movimiento a las dimensiones del objeto. El valor se deberá elegir empíricamente y estar en el diapasón [0, 10]. Al aumentar este valor, los objetos menos contrastantes podrán ser detectados.
- 4. En la ventana de videovigilancia asignar las zonas y/o máscaras de detección de Movimiento de manera análoga como los detectores de análisis de situación (véase Dib.6.5—16, 3).

Observación. Véanse los pasos 2-4 (en la sección "Asignación de zonas y máscaras comunes de detección".

5. Presione el botón "Aplicar".

La configuración del detector de movimiento ha culminado.

6.5.4 **Detector de audio**

6.5.4.1 *Tipos de detectores de audio*

El análisis de la Señal de audio recibida de micrófono es realizado por los siguientes detectores (Tab. 6.5—7).

Tab. 6.5—7 Tipos de detectores de audio

Nombre del objeto del detector	Descripción del detector
Ausencia de señal	Detector que se acciona por la ausencia de señal de audio desde el dispositivo de audio
Señal	Detector que se acciona por la presencia de señal de audio desde el dispositivo de audio
Interferencias	Detector que se acciona por la presencia de interferencias

¡Ojo! El detector de Ausencia de señal de audio puede trabajar incorrectamente con videocámaras que dan notables señales de fondo de volumen no nulo incluso cuando el micrófono se encuentra desconectado.


6.5.4.2 Reglas para la configuración de detectores de audio

Para cada videocámara equipada con una o más salidas de audio, se crean automáticamente los detectores de audio de los tres tipos (véase la sección "Tipos de detectores de audio", Dib.6.5—17).



Dib.6.5—17 Detectores de audio

Para desconectar el detector es necesario elegir de la lista "Conectar" el valor "No", después de lo cual presionar el botón "Aplicar" (Dib.6.5—18).



Dib.6.5—18 Desconexión del detector de video

Los detectores de audio se configuran en el siguiente orden:

- 1. Asigne los parámetros generales de los detectores de audio.
- 2. Active los detectores de video requeridos (por defecto se encuentran todos desactivados).
- 3. Configure los detectores de interferencia y de señal de audio.


Observación. No es necesario configurar el detector de ausencia de señal de audio.

- 4. Compruebe el accionamiento de los detectores con ayuda de la cinta de activación (opcional) (véase la sección *Configuración de reglas automáticas*).
- 5. Para cada detector configure reglas de ejecución automática en caso de accionamiento (véase la sección *Configuración de reglas automáticas*).

6.5.4.3 Asignación de parámetros generales

Para asignar los parámetros de los detectores de audio será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En la lista de detectores seleccionar el objeto "Detectores de audio" (Dib.6.5—19, 1), que proporciona los medios para el análisis de Señal de audio proveniente del micrófono conectado a la cámara requerida.



Dib.6.5—19 Asignación de parámetros generales de los detectores de audio


- 2. En el campo "Periodo" (véase Dib.6.5—19, 2) ingrese en milisegundos el tiempo después del cual será elaborado el siguiente sector de flujo de audio por los detectores de audio. El valor deberá estar en el diapasón [0, 65535]. Si el valor es "0", se elaborará cada sector de flujo de audio.
- 3. Presione el botón "Aplicar".

La asignación de parámetros generales de los detectores de audio ha concluido.

6.5.4.4 Particularidades de la Configuración de detectores de señales de audio y de interferencia

Para configurar los detectores de señales de audio y de interferencia, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar el objeto Detector de audio "Señal" o "Interferencias" de la lista de detectores.



Dib.6.5—20 Configuración de detectores de señales de audio y de interferencia

- 2. Ingrese en el campo "Nivel" los siguientes valores:
 - 2.1. Al configurar el detector de señal de audio, el nivel de la señal de audio en unidades convencionales, que al excederse conlleva al accionamiento del detector. El valor se deberá elegir empíricamente y estar en el diapasón [0, 1000].
 - 2.2. Al configurar el detector de interferencias, el nivel de interferencias en unidades convencionales, que al excederse conlleva al accionamiento del detector. El valor se deberá elegir empíricamente y estar en el diapasón [0, 1000].
- 3. Presione el botón "Aplicar".

La configuración de detectores de señales de audio y de interferencia ha culminado.

6.5.5 **Detectores integrados**

Al momento de escribirse la documentación, en el paquete de software "Axxon Smart" estaba integrada sólo la analítica de las videocámaras Axis, Sony, placas Stretch (si la soportan, véase *la documentación oficial de consulta para estos dispositivos*).

La presente sección contiene un ejemplo de la configuración de detectores integrados Sony Ipela. Al configurar los detectores integrados de otros dispositivos, se deberá guiar por las instrucciones del paquete de software "Axxon Smart", o para más detalles, en la documentación oficial de consulta estos dispositivos.

6.5.5.1 Reglas para la configuración de detectores integrados Sony Ipela

Los detectores integrados Sony Ipela se configuran en el siguiente orden:

- 1. Crear el objeto del detector.
- 2. Asignar los parámetros del detector.

3. Configure las reglas de ejecución automática en caso de accionamiento (véase la sección "Configuración de reglas automáticas").


6.5.5.2 Creación del objeto del detector Sony Ipela

Para crear el objeto detector Sony Ipela, será necesario realizar la siguiente serie de acciones:

1. En la rama del objeto "Detectores integrados" que proporciona los medios de análisis de imagen de video en la videocámara requerida Sony Ipela, presionar el enlace "Crear" (Dib. 6.5—21).



Dib. 6.5—21 Creación del detector Sony Ipela



Dib. 6.5—22 Creación del detector Sony Ipela


- 2. Seleccionar el enlace "Elija el tipo de detector" (véase Dib. 6.5—22, 1).
- 3. De la lista "Tipo" (véase Dib. 6.5—22, 2) Elija el tipo de detector integrado "Detección intelectual".
- 4. Presione el botón "Aplicar".
- 5. Como resultado de la ejecución de esta operación, en lista de detectores aparece el objeto "Detección intelectual".

La creación del objeto del detector Sony Ipela ha culminado.

6.5.5.3 Configuración del detector Sony Ipela

Para configurar el detector Sony Ipela, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar el objeto "Detección intelectual" de la lista de detectores (Dib.6.5—23, 1).



Dib.6.5—23 Configuración del detector Sony Ipela

- 2. De la lista "Detectar" seleccionar el modo requerido de detección. "Movimiento" u "Objeto abandonado" (véase Dib.6.5—23, 2).
- 3. En caso de haberse elegido la detección de movimiento (valor "Movimiento" en la lista "Detectar"), asigne los parámetros siguientes (véase Dib.6.5—23, 2):
 - 3.1. Para activar el modo en el que el detector de Movimiento reaccionará también ante la culminación del movimiento, elija de la lista "Reaccionar ante la culminación de movimiento" el valor "Sí"
 - 3.2. Indicar en el campo "Tiempo de inactividad" el tiempo de inactividad del objeto en segundos, al término del cual el detector de movimiento registrará la interrupción del movimiento (si se ha cumplido el paso 3.1). El valor deberá estar en el diapasón [2, 60].
 - 3.3. En el campo "Umbral de verde" ingrese la saturación del componente verde RGB en la imagen del objeto en movimiento, que al sobrepasarse acciona el detector de movimiento. El valor deberá estar en el diapasón [0, 99].
 - 3.4. En el campo "Umbral de rojo" ingrese la saturación del componente rojo RGB en la imagen del objeto en movimiento, que al sobrepasarse acciona el detector de movimiento. El valor deberá estar en el diapasón [0, 99].
 - 3.5. En el campo "Umbral de azul" ingrese la saturación del componente azul RGB en la imagen del objeto en movimiento, que al sobrepasarse acciona el detector de movimiento. El valor deberá estar en el diapasón [0, 99].

Observación. El umbral de saturación del componente RGB en la imagen de un objeto en movimiento lo determina la sensibilidad del detector. Es conveniente modificar la saturación de todos los componentes a la vez (véanse lso pasos 3.3 - 3.5).

- 4. En caso de haberse elegido la detección de Objetos abandonados (valor "Objeto abandonado" en la lista "Detectar"), asigne los parámetros siguientes (véase Dib.6.5—23, 2):
 - 4.1. En el campo "Inicio de detección" ingrese la Indique el tiempo desde la aparición del objeto en el cuadro hasta el inicio de su detección, en unidades convencionales. Se elige empíricamente. El valor deberá estar en el diapasón [3, 7].
 - 4.2. En el campo "Tiempo de detección" ingrese el tiempo de inactividad del objeto en segundos, contado desde el inicio de la detección (véase el paso 4.1), y que al sobrepasarse se considerará al objeto como abandonado. El valor deberá estar en el diapasón [40, 43200].

- 4.3. En el campo "Repetición de advertencia" ingrese el tiempo en segundos que haya pasado desde el momento de la última advertencia sobre el objeto abandonado, al término del cual se genera una nueva advertencia (siempre que el acontecimiento tenga lugar). El valor deberá estar en el diapasón [60, 21600].
- 4.4. En el campo "Eliminación de alarma" ingrese la duración en segundos de la estancia del objeto abandonado, al término del cual se le considerará parte del ambiente. Con esto, la generación de alarmas se suspenderá. El valor deberá estar en el diapasón [60, 43200].
- 5. En los campos "Altura máxima" y "Anchura máxima" (véase Dib.6.5—23, 2) ingrese la altura y la anchura máxima del objeto en pixeles. El valor de la altura deberá estar en el diapasón [8, 480], el de la anchura en el diapasón [8, 640].
- 6. En los campos "Altura mínima" y "Anchura mínima" (véase Dib.6.5—23, 2) ingrese la altura y la anchura máxima del objeto detectado en pixeles. El valor de la altura deberá estar en el diapasón [8, 480], el de la anchura en el diapasón [8, 640].
- 7. Presione el botón "Aplicar".

La configuración del detector integrado Sony Ipela ha culminado.

6.5.6 **Sensores.**

El objeto Sensor aparecerá en la pestaña Detectores después de haberse activado en la pestaña Equipo (véase la sección *Objeto "Sensor"*).

La configuración del sensor se realizará en la pestaña "Equipo" (véase la sección *Objeto "Sensor"*): El campo "Propiedades del detector" en la pestaña "Detectores" dobla las configuraciones asignadas en la pestaña "Equipo" y no es redactable (Dib.6.5—24).



Dib.6.5—24 Propiedades de detector

En la pestaña Detectores para el detector Sensor, se podrán realizar las siguientes acciones:

- 1. Compruebe el accionamiento de los detectores con ayuda de la cinta de activación (opcional) (véase la sección *Comprobación del accionamiento del detector*).
- 2. Configure las reglas de ejecución automática en caso de accionamiento del detector (véase la sección "Configuración de reglas automáticas).

6.5.7 Comprobación del accionamiento del detector

Existe la posibilidad de comprobar el accionamiento de detectores en la pestaña Detectores.

Para realizar esta posibilidas será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar de la lista de detectores el objeto detector para el que se requiere comprobar el accionamiento.

¡Ojo! El objeto del detector deberá estar conectado y configurado.

- 2. Iniciar un evento que deberá accionar el detector: Movimiento en el cuadro, giro de la videocámara, entrega de sonido al dispositivo de audio y otros.
- 3. Si el detector esta correctamente ajustado, sobre la cinta de accionamiento se presentarán los cuadros de la imagen de video proveniente de la videocámara correspondiente al detector, con la indicación de la hora de su recepción (Dib. 6.5—25).



Dib. 6.5—25 Cinta de accionamiento del detector

La comprobación del accionamiento del detector ha culminado.

6.5.8 Configuración de reglas automáticas

6.5.8.1 *Información general*

Para que se ejecuten determinadas acciones al accionarse el detector, será necesario configurar las reglas automáticas.

Estas reglas se asignan en el grupo "Reglas automáticas". Existen dos modos de presentación de este grupo:

1. Corriente (establecido por defecto) (Dib.6.5—26);



Dib.6.5—26 Presentación corriente del grupo "Reglas automáticas"

2. avanzado (Dib.6.5—27).



Dib.6.5—27 Presentación avanzada del grupo "Reglas automáticas"

La elección de los modos de presentación está condicionada por las cuestiones de comodidad de configuración. Para pasar de un modo a otro, se deberá presionar el botón ubicado en el ángulo superior derecho del grupo "Reglas automáticas" (véase Dib.6.5—26, Dib.6.5—27).

6.5.8.2 Tipos de reglas automáticas

Al accionarse el detector podrá ejecutarse una o más reglas:

- 1. grabación en archivo e iniciación de alerta en el sistema;
- 2. Conmutación del relé;
- 3. paso a configuración preestablecida de la cámara motorizada;
- 4. Advertencia sonora;
- 5. Advertencia e-mail;
- 6. Advertencia SMS.


6.5.8.3 *Modos de ejecución de reglas automáticas*

Existe la posibilidad de elegir el modo de ejecución de todas las reglas automáticas asignadas para el detector de la videocámara.

Estas reglas pueden ejecutarse en uno de estos dos modos:

- 1. si la videocámara está activada para guardia;
- 2. si la videocámara está activada/desactivada para guardia.

Si fuera necesario que las reglas se ejecuten sólo en el modo de guardia, se deberá habilitar el marcador "Elaboración sólo en modo de guardia" (Dib.6.5—28).



Dib.6.5—28 Configuración de elaboración en el modo de guardia

6.5.8.4 *Condiciones para la asignación de reglas automáticas*

Antes de asignar las reglas automáticas que han de ejecutarse al accionarse el detector, será necesario comprobar que se han creado y configurado los siguientes objetos (Tab. 6.5—8).

Tab. 6.5—8 Condiciones para la asignación de reglas automáticas

Regla automática	Configuración requerida del objeto
Grabación en archivo comprimido e iniciación de alarma	Archivo
Conmutación del relé	Relé
Paso a configuración preestablecida de la cámara motorizada	telemetría (es necesario asignar configuraciones predeterminadas con ayuda del panel de control de la cámara motorizada)
Advertencia sonora	Altayoz
Advertencia e-mail	Mensaje por e-mail
Advertencia SMS	Mensaje SMS

En caso de que la condición necesaria para la asignación de una regla automática no se haya cumplido (véase Tab. 6.5—8), al intentar activar esta regla en la interfaz aparece el icono "2".

Observación. La activación de la regla se realiza colocando el marcador cerca de su nombre.

El icono "■" marca los siguientes elementos de la interfaz (Dib.6.5—29):

- 1. nombre de la regla automática cuya ejecución se bloquea;
- 2. nombre del objeto del detector para el que se asigna la regla automática;
- 3. nombre de la Pestaña "Detectores".




Dib.6.5—29 Imposibilidad para la asignación de reglas automáticas

6.5.8.5 *Grabación en archivo e iniciación de alarma*

Para configurar la grabación en un archivo y la iniciación de la alarma al accionarse el detector, será necesario realizar la siguiente serie de acciones:

1. Colocar el marcador "Grabación en archivo y alarma" (Dib.6.5—30, 1).



Dib.6.5—30 Configuración de grabación en archivo e iniciación de alarma

- 2. De la lista "Acciones" (véase Dib.6.5—30, 2) Elija la acción requerida al accionarse el detector.
 - 2.1. Grabar en archivo (valor "grabar ante activación");

Observación. Si se elige este valor, no aparecerá señal de alarma en el sistema al accionarse el detector.

- 2.2. grabación en archivo e iniciación de alerta en el sistema (valor "grabación y alarma").
- 3. De la lista "Grabar en" (véase Dib.6.5—30, 3) elegir el archivo en dónde se necesite graba la imagen de video (y la señal de audio con las correspondientes configuraciones) al accionarse el detector.

¡Ojo! Además, en el archivo deberá estar ajustada la grabación desde la videocámara del detector (véase la sección Configuración de la grabación de flujo de video desde la videocámara a archivos).

4. En el campo "Posición del marcador de alarma" (véase Dib.6.5—30, 4) ingresar el tiempo en segundos, hacia donde se desplazará el marcador de alarma respecto al tiempo real de accionamiento del detector.

Observación. En caso de que la posición del marcador esté fijada, el evento recientemente recibido para su elaboración comenzará a reproducirse desde el correspondiente marcador de tiempo en el pasado, y no desde el momento de iniciación de la alarma (Dib.6.5—31).



Dib.6.5—31 Posición del marcador de alarma

5. En el campo "Post-Grabación" (véase Dib.6.5—30, 5) ingresar la duración en segundos de la post-grabación, que será añadida al final de la grabación accionada por alarma. El tiempo post grabación se cuenta desde el momento de culminación de la alarma y es respetado solo en el caso de que la alarma sea valorada por el operador antes de culminar dicho periodo de tiempo. Si la alarma es valorada automáticamente o por el operador después de culminado el tiempo de post grabación, la grabación se detendrá en el momento de valoración de la alarma.


Observación. Por ejemplo, el tiempo de post grabación corresponde a 2 minutos. Se registra un evento de alarma. En el caso de que el operador valore el evento de alarma antes de su culminación o en el transcurso de 2 minutos desde del momento de su culminación, la grabación concluirá exactamente después de 2 minutos desde el momento de la culminación del evento de alarma. Si el evento de alarma es valorado automáticamente o por el operador después de culminado el tiempo de post grabación, la grabación se detendrá en el momento de valoración de la alarma.

6. Pasar a otras reglas automáticas, o presionar el botón "Aplicar". La configuración de grabación en archivo e iniciación de alarma al accionarse el detector ha culminado.

6.5.8.6 Conmutación del relé

Para configurar la conmutación del relé al accionarse el detector, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Colocar el marcador "Cambio de relé" (Dib.6.5—32).



Dib.6.5—32 Configuración del conmutador del relé

- 2. De la lista "Conmutador de relé" (véase Dib.6.5—32, 2) Elegir el objeto "Relé" el relé apropiado que se requiere conmutar al accionarse el detector. Se podrá utilizar cualquier relé conectado del sistema, incluyendo los vinculados a otro Servidor.
- 3. En el campo "Por tiempo:" (véase Dib.6.5—32, 3) ingresar el periodo de tiempo durante el cual el relé deberá estar en estado conmutado.
- 4. Pasar a otra regla automática, o presionar el botón "Aplicar".

La configuración de conmutación del relé al accionarse el detector ha concluido.

6.5.8.7 **Paso a configuración preset de la cámara motorizada**

Para configurar el paso a configuración preset de la cámara motorizada, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Colocar el marcador "Pasar a configuración preset (Dib.6.5—33, 1).



Dib.6.5—33 Configuración del paso a preset de la cámara motorizada

- 2. De la lista "Cámara motorizada" (véase Dib.6.5—33, 2) elegir el objeto "Telemetría" correspondiente a la cámara motorizada requerida. Se podrá utilizar el dispositivo motorizado de cualquier videocámara motorizada, incluyendo los vinculados a otro Servidor (si se encuentra conectado).
- 3. De la lista "Preset, №" (véase Dib.6.5—33, 3) elegir el número de preset de la videocámara, a la cual se requiere pasar al accionarse el detector.
- 4. Pasar a otra regla automática, o presionar el botón "Aplicar".

La configuración del paso a preset de la cámara motorizada ha concluido.

6.5.8.8 *Advertencia sonora*

Para configurar la Advertencia sonora al accionarse el detector, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Colocar el marcador "Advertencia sonora" (Dib.6.5—34, 1).



Dib.6.5—34 Configuración de la advertencia sonora


- 2. De la lista "Elegir altavoz" (véase Dib.6.5—34, 2) Elegir el objeto "Altavoz" correspondiente al altavoz con ayuda del cual que se requiere reproducir la advertencia sonora.
- 3. En el campo "Durante" (véase Dib.6.5—34, 3) ingresar el tiempo en el formato HH.MM.SS, durante el cual se necesita transmitir la advertencia sonora.
- 4. Pasar a otra regla automática, o presionar el botón "Aplicar".

La configuración de la advertencia sonora al accionarse el detector ha concluido.

6.5.8.9 Advertencia e-mail

Para configurar la Advertencia E-mail al accionarse el detector, será necesario realizar las siguientes acciones:


1. Colocar el marcador "Enviar E-mail" (Dib.6.5—35, 1).



Dib.6.5—35 Configuración de advertencia E-mail

- 2. Activar el objeto "Mensaje E-mail" (véase Dib.6.5—35, 2) Elegir el objeto "Mensaje E-mail" que se utilizará para las advertencias E-mail al accionarse el detector.
- 3. Presione el botón "Texto del mensaje" (véase Dib.6.5—35, 3).

4. En la ventana que aparezca en el campo "Tema del mensaje" (Dib.6.5—36, 1) ingresar el tema del mensaje E-mail, que será enviado al accionarse el detector.



Dib.6.5—36 Mensaje E-mail


- 5. En el campo "Texto del mensaje E-mail" (véase Dib.6.5—36, 2) ingresar el texto del mensaje E-mail que se quiera enviar al accionarse el detector.
- 6. para cerrar la ventana y guardar los cambios presionar el botón "Aplicar" (véase Dib.6.5—36, 3).
- 7. Pasar a otra regla automática, o presionar el botón "Aplicar".

La configuración de la advertencia E-mail al accionarse el detector ha concluido.

6.5.8.10 Advertencia SMS

Para configurar la Advertencia SMS al accionarse el detector, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Colocar el marcador "Enviar SMS" (Dib.6.5—37, 1).



Dib.6.5—37 Configuración de la advertencia SMS

- 2. De la lista "Elegir mensaje E-mail" (véase Dib.6.5—37, 2) Elegir el objeto "Mensaje SMS" que se utilizará para las advertencias SMS al accionarse el detector.
- 3. Presione el botón "Texto del mensaje" (véase Dib.6.5—37, 3).
- 4. En la ventana que aparezca en el campo "Texto del mensaje SMS" (Dib.6.5—38, 1) ingresar el tema del mensaje SMS que será enviado al accionarse el detector.



Dib.6.5—38 Texto del mensaje SMS


- 5. para cerrar la ventana y guardar los cambios presionar el botón "Aplicar" (véase Dib.6.5—38, 2).
- 6. Pasar a otra regla automática, o presionar el botón "Aplicar".

La configuración de la advertencia SMS al accionarse el detector ha concluido.

6.6 Configuración de archivos

6.6.1 **Información general**

La configuración de archivos se realiza a través de la interfaz de la pestaña "Archivo" (Submenú "Configuraciones" (Dib.6.6—1). Para la creación de archivos es necesario contar con los respectivos derechos.



Dib.6.6—1 Pestaña "Archivo"

En la base de un Servidor se pueden crear una cantidad ilimitada de archivos.

El archivo puede ser ubicado en varios discos lógicos del Servidor. En un disco lógico para un archivo se puede crear solo una partición, que ocupa o bien un fichero de determinado volumen o bien el disco lógico en su totalidad.

6.6.2 Reglas para la configuración de archivos

la configuración de archivos se realiza en el siguiente orden:

- 1. Crear archivos con parámetros requeridos.
- 2. Configurar la grabación a los archivos de flujo de video desde las videocámaras.

6.6.3 Creación de archivo con parámetros requeridos.

Para crear un archivo con parámetros requeridos, será necesario realizar las siguientes acciones:


1. En la rama del objeto "Servidor", correspondiente al ordenador donde se quiere organizar el archivo, presionar el enlace "Crear" (Dib.6.6—2).



Dib.6.6—2 Creación de archivo

Observación. Se puede también crear el archivo con ayuda de la orden que lleva el mismo nombre en el menú contextual del objeto Servidor (se llama haciendo clic en el botón derecho del ratón sobre este objeto).

2. Seleccionar el enlace "Nuevo archivo" (Dib.6.6—3, 1).



Dib.6.6—3 Asignación de parámetros del archivo

- 3. En el grupo "Propiedades básicas" (véase Dib.6.6—3, 2) identificar el archivo:
 - 3.1. En el campo "Nombre de archivo" ingrese el nombre requerido de archivo.
 - 3.2. De la lista "Color" elija el color para la indicación del archivo.
- 4. Ubique las particiones del archivo en uno o varios discos lógicos del Servidor (véase Dib.6.6—3, 3):
 - 4.1. De la lista "Tipo de partición" elija el tipo de partición del archivo requerido en el disco: fichero o disco lógico entero.

Observación. No se puede asignar la totalidad de un disco de sistema para el archivo.

4.2. En caso de haberse elegido el sector "Fichero", ingrese en el campo "Fichero de archivo" la ruta completa del fichero con extensión .afs, que se necesita utilizar para crear el sector del archivo en el disco.

Observación 1. Si el fichero indicado no existe, será creado automáticamente creado al guardarse los cambios.

Observación 2. Al crear un archivo en base a un fichero existente, no se contará con la posibilidad de obtener de éste ultimo las grabaciones de video.

4.3. En caso de haberse elegido el sector "Fichero", ingrese en el campo "Volumen de archivo" el volumen de espacio en el disco en Gb, que se necesite para la partición del archivo.

Observación 1. El volumen de la partición del archivo en el disco deberá ser mayor de 1 Gb.

Observación 2. Al crear un archivo en base a un fichero existente, en el campo Tamaño del archivo, se presentará automáticamente el volumen de este fichero. Éste puede ser modificado.


4.4. Si se tiene elegida la sección Disco, primeramente se deberá eliminar manualmente el sistema de ficheros en el disco elegido con la ayuda del instrumento estándar de Gestión de discos del SO Windows, después de lo cual se volverá a intentar la operación de creación del archivo. Para iniciar dicho instrumento se deberá presionar el botón Gestión de discos (Dib. 6.6—4).



Dib. 6.6—4 Inicio del instrumento Gestión de discos

Observación. La eliminación del sistema de ficheros en el disco mediante el instrumento Gestión de discos, consiste en lo siguiente:

- 1. Eliminar el disco lógico;
- 2. Crear un nuevo disco en el área virgen obtenida;
- 3. Asignar una letra al disco, pero sin formatearlo.
 - 4.5. Repita los pasos 4.1-4.3 para ubicar las particiones del archivo en todos los discos lógicos del Servidor requeridos (véase Dib.6.6—3, 4).
- 5. Presione el botón "Aplicar".
- 6. Aparecerá una ventana interactiva con una advertencia sobre el formateo de los sectores requeridos (ficheros y/o discos lógicos) (Dib. 6.6—5).




Dib. 6.6—5 Advertencia sobre el formateo de sectores

7. Conózcase con el listado de sectores sujetos a formateo. Si es correcto, coloque el marcador He leído esta advertencia y entiendo el riesgo de pérdida de datos importantes, presione el botón Formatear (véase. Dib. 6.6—5). En caso contrario presionar el botón Anular para volver a la configuración del archivo.

La creación del archivo con los parámetros requeridos ha concluido.

El volumen de los archivos en relación al volumen de los discos del sistema se presenta en el diagrama Distribución de archivos (Dib.6.6—6).



Dib.6.6—6 Diagrama "Distribución de archivos"


6.6.4 Configuración de la grabación de flujo de video desde la videocámara a archivos

Para la grabación de flujo de video desde la videocámara al archivo, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el pictograma en la tabla "Archivos relacionados" (Dib.6.6—7, 1). El pictograma está ubicado en la celda, formada por la intersección de la fila correspondiente a la videocámara, desde donde se requiere grabar el flujo de video, y la columna, correspondiente a este archivo.

Observación 1. Los archivos se representan con símbolos "de los colores respectivos (véase la sección "Creación de archivo con parámetros requeridos.").

Observación 2. Los parámetros del flujo de video que se graba desde la videocámara se reflejarán en el grupo "Configuración de grabación" (véase Dib.6.6—7, 2).




Dib.6.6—7 Configuración de grabación de la videocámara a archivos.

- 2. Elija de la lista "Modo" (véase Dib.6.6—7, 3) modo requerido de grabación de flujo de video de la videocámara al archivo: no hay grabación, grabación con decimación, grabación con frecuencia de cuadros determinada en la configuración de la videocámara.
- 3. En el caso de haberse elegido grabación con decimación , ingrese en el campo "Frecuencia máxima de cuadros" (véase Dib.6.6—7, 3) Frecuencia máxima de cuadros durante la grabación en el archivo del flujo de video de la videocámara. Si la frecuencia de cuadros del flujo de video que ingresa de la videocámara es menor que el valor indicado, la grabación se llevará a cabo con la frecuencia inicial y no con la frecuencia máxima.
- 4. El archivo por defecto está destinado para la grabación de la imagen de video de las alarmas iniciadas por el usuario para la videocámara. Para cada videocámara se creará obligatoriamente un solo archivo por defecto. Éste será automáticamente el primer archivo al que fue configurada la grabación del flujo de video proveniente de la videocámara. Si fuera necesario hacer que otro archivo sea el archivo por defecto para dada videocámara, elija de la lista "Archivo por defecto" (véase Dib.6.6—7, 3), el valor Si, correspondiente a otro archivo.
- 5. Si fuera necesario realizar grabaciones constantes de flujos de video en un archivo, elija de la lista "Grabación constante" (véase Dib.6.6—7, 3) el valor "Sí". En caso de haberse elegido el valor "No", el flujo de video será grabado por orden del operador, si se tiene asignadas las correspondientes reglas automáticas de grabación al accionarse los detectores.
- 6. En el campo "Tiempo de pre-grabación" (véase Dib.6.6—7, 3) ingrese el tiempo de pre-grabación del flujo de video de la videocámara en segundos. El valor deberá estar en el diapasón [0, 120].

Observación. Tiempo de pre-grabación — periodo de grabación previa que será agregada al inicio de la grabación hecha al accionarse la alarma.

7. Repetir los pasos 1-6 para la configuración de grabación de flujo de video de la videocámara en todos los archivos requeridos (Dib.6.6—8).



Dib.6.6—8 Configuración de la grabación de flujo de video desde la videocámara a varios archivos.

8. Presione el botón "Aplicar".

La configuración de la grabación de flujo de video desde la videocámara a archivos ha concluido.

Observación. El icono del archivo en la tabla "Archivos relacionados" cambia automáticamente dependiendo de las configuraciones de grabación asignadas (Tab. 6.6—1).

Tab. 6.6—1 Tipos de iconos del archivo

Archivo pro defecto / Modo	No hay grabación	Grabación con decimación	grabación con frecuencia de cuadros determinada
No	0		
Sí	-	3	


6.6.5 Eliminación de archivos

Existe la posibilidad de eliminar archivos del sistema.

¡Ojo! Al eleiminar un archivo, el fichero del archivo o el sector físico del disco no se eliminan. Estos pueden ser utilizados para crear nuevamente el archivo, sin embargo, las grabaciones almacenadas en éste se perderán.

Para eliminar el archivo del sistema, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Elegir en la lista de archivos el archivo requerido para su eliminación (Dib. 6.6—9).
- 2. Llamar el menú contextual presionando el botón derecho del ratón. Ejecutar la orden Borrar archivo (Dib. 6.6—9).



Dib. 6.6—9 Eliminación de archivo

3. Presione el botón "Aplicar".

La eliminación del archivo del sistema ha culminado.

6.7 Configuración de búsqueda forense en el archivo

Para que la búsqueda forense en el archivo sea posible, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. en el archivo debe haber grabaciones de señales de video de la cámara requerida;


- 2. En la base de datos de trayectorias de objetos debe haber el registro de metadatos de esta señal de video.
- 3. El usuario debe contar con los derechos de acceso correspondientes.

La presente sección contiene información de cómo se debe configurar el paquete de software "Axxon Smart" para el cumplimiento de los requisitos indicados.

6.7.1 Variantes de configuración de grabación de flujo de video en el archivo

Para la búsqueda intelectual en el archivo de videocámaras, la grabación de su flujo de video puede configurarse de una de las siguientes maneras:

1. Activada la grabación ininterrumpida al archivo (Dib. 6.7—1, véase también la sección Configuración de la grabación de flujo de video desde la videocámara a archivos).




Dib. 6.7—1 Activación de grabación continua al archivo por videocámara

2. La grabación continua esta desactivada (Dib. 6.7—2), pero el flujo de video de la videocámara se graba por un comendo del operador o por las reglas automáticas de grabado, que se ponen en acción al activarse los detectores (Dib. 6.7—3, véase también la sección *Grabación en archivo e iniciación de alarma*).



Dib. 6.7—2 Desactivación de grabación continua al archivo por videocámara




Dib. 6.7—3 Asignación de regla automática de grabación

6.7.2 Activación de registro de metadatos del flujo de video

Para activar la activación de registro de metadatos del flujo de video, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Pasar a la pestaña **Detectores**, submenú **Propiedades**.
- 2. Activar el análisis de situación (véase la sección Activación del análisis de situación).
- 3. De la lista **Registro de metadatos** elegir el valor **Sí** (Dib. 6.7—4).




Dib. 6.7—4 Asignación de regla automática de grabación

4. Presione el botón "Aplicar".

Con esto la activación del registro de metadatos ha concluido. Los metadatos del flujo de video se registrarán en la base de datos de trayectorias de objetos al grabarse el flujo de video en el archivo.

6.7.3 Configuración de los derechos de usuario para la búsqueda forense en el archivo

Para realizar la búsqueda forense en el archivo es suficiente contar con los derechos de **Configuración de archivo** (Dib. 6.7—5, véase también la sección *Creación y Configuración de objetos de sistema* "Cargo" y "Usuario").




Dib. 6.7—5 Configuración de los derechos de usuario para la búsqueda forense en el archivo

6.8 Configuración de la interfaz de usuario

6.8.1 Conmutación entre los tipos de disposición

Al trabajar con el software "Axxon Smart", el usuario podrá elegir entre los tipos de disposiciónestándar o bien la de usuario. Para realizar el paso entre estos tipos de disposición, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Interfaz de usuario" (Dib.6.8-1, 1-2).



Dib.6.8—1 Elección del modo de trabajo del Panel de disposiciones

- 2. Elija el tipo de disposición en el grupo de configuraciones "Disposiciones" (véase Dib.6.8—1, 3).
- 3. Presione el botón "Aplicar" para guardar las configuraciones (véase. Dib.6.8—1, 4). Como resultado de la ejecución de estos pasos, el panel de disposiciones trabajará en el modo elegido.


Observación. La conmutación de modos es accesible solo para los usuarios que gozan del derecho de "Configuración de disposiciones"

6.8.2 Configuración de parámetros del modo de tiempo en lista

El modo de tiempo en lista es la conmutación cíclica de disposiciones con un periodo de tiempo determinado. El tiempo en lista se activa con ayuda del menú contextual del panel de disposiciones.

Para asignar el periodo de tiempo en lista será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Interfaz de usuario" (Dib.6.8—2, 1-2).



Dib.6.8—2 Configuración de tiempo en lista


- 2. Establezca el periodo de tiempo en lista en segundos en el grupo de configuraciones "Disposiciones" (véase Dib.6.8—2, 3).
- 3. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios (véase Dib.6.8—2, 4). Como resultado de la ejecución de estas acciones el periodo de tiempo en lista quedará asignado.

Observación. La conmutación de modos es accesible sólo para los usuarios que gozan del derecho de "Configuración de disposiciones"

6.8.3 **Ocultar ayudas**

En el software "Axxon Smart" las ayudas aparecen al ubicar el cursor sobre un elemento de control. Por defecto el modo de ayudas está activado. Para desactivar las ayudas será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Interfaz de usuario" (Dib.6.8—3, 1-2).



Dib.6.8—3 Configuración de ayudas

- 2. Quite el marcador "Mostrar ayudas" (véase Dib.6.8—3, 3).
- 3. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios (véase Dib.6.8—3, 4).


Como resultado de la ejecución de estas acciones las ayudas serán desactivadas. La activación de ayudas se realiza de manera similar, poniendo el marcador "Mostrar ayudas".

6.8.4 Configuración: Ocultar paneles automáticamente

Ocultar paneles automáticamente significa ocultar el panel superior al no haber actividad en el teclado y el ratón y sucede en dos etapas: compresión del panel (después de 10 segundos de inactividad) y ocultamiento del panel (después de 30 segundos de inactividad. Por defecto el modo ocultar panel está activado.

Para desactivar ocultar paneles será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Interfaz de usuario" (Dib.6.8—4, 1-2).




Dib.6.8—4 Configuración: Ocultar paneles automáticamente

- 2. Quite el marcador "Ocultar paneles" (véase Dib.6.8—4, 3).
- 3. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios (véase Dib.6.8—4, 4). Como resultado de la ejecución de estas acciones el modo ocultar paneles será desactivado.

6.8.5 **Configuración del uso de animación**

La animación es necesaria para el cambio suave de la posición de las ventanas de videovigilancia, y también para la conmutación gradual entre los submenús. Por defecto, la animación de las ventanas de videovigilancia está activada. Para desactivarla será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Interfaz de usuario" (Dib.6.8—5, 1-2).



Dib.6.8—5 Configuración de animación

- 2. Quite el marcador "Usar animación" (véase Dib.6.8—5, 3).
- 3. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios (véase Dib.6.8—5, 4).

Como resultado de la ejecución de estas acciones la animación de las ventanas de videovigilancia será desactivada.


6.8.6 Configuración de la presentación de estadísticas del flujo de video

Existe la posibilidad de presentar las siguientes estadísticas del flujo de video en la ventana de videovigilancia:

- 1. velocidad del flujo de video presentado;
- 2. velocidad del video, recibido de la videocámara o del archivo;
- 3. bitrate de video comprimido;
- 4. definición del video presentado.

Para realizar estas posibilidades será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Interfaz de usuario" (Dib.6.8—6, 1-2).



Dib.6.8—6 Configuración de la presentación de estadísticas del flujo de video

- 2. Coloque el marcador "Mostrar estadísticas del video" (véase Dib.6.8—6, 3).
- 3. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios.

Como resultado de la ejecución de estas acciones, los parámetros del video se mostrarán en la ventana de videovigilancia para todos los modos (tiempo real, modo de archivo, modo de alarma) (Dib.6.8—7).



Dib.6.8—7 Ejemplo de presentación de estadísticas del flujo de video

6.8.7 Configuración de la presentación de mensajes de error


Por defecto, los mensajes sobre errores de sistema se muestran en tiempo real en los submenús "Disposición" y "Alarmas" del paquete de software "Axxon Smart" (Dib.6.8—8).



Dib.6.8—8 Ejemplo de presentación de error sobre invalidez de licencia

Para desactivar la presentación de mensajes de error, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Interfaz de usuario" (Dib.6.8-9, 1-2).



Dib.6.8—9 Configuración de la presentación de mensajes de error

- 2. Quite el marcador "Mostrar mensajes de error" (véase Dib.6.8—9, 3).
- 3. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios.

Como resultado de la ejecución de estas acciones la presentación de mensajes de error será desactivado.

6.8.8 **Configuración de la escala de tiempo**


En el software "Axxon Smart" la escala de tiempo se presenta en la parte derecha de la pantalla de videovigilancia al pasar del modo de ventana de videovigilancia al modo de reproducción de archivo. La apariencia externa de la escala de tiempo puede cambiarse de acuerdo al estilo elegido: "Día/noche", "Por turnos".

6.8.8.1 Configuración del estilo "Día/noche"

Si se elige en la configuración el estilo "Día/noche", la escala de tiempo se presentará como segmentos de color claro en el periodo de 6.00 a 18.00 y como segmentos de color oscuro – de 18.00 a 6.00.


Para configurar la escala de tiempo en el estilo "Día/noche" será necesario realizar la siguiente serie de acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Interfaz de usuario" (Dib.6.8—10, 1-2).



Dib.6.8—10 Configuración del estilo de la escala de tiempo Estilo "Día/noche"

- Establezca el selector "Día/noche" en el grupo de configuraciones "Estilo de escala de tiempo" (véase Dib.6.8—10, 3).
- 3. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios (véase Dib.6.8—10, 4). Como resultado de la ejecución de estas acciones, durante la presentación de un archivo, la escala de tiempo tendrá la apariencia presentada en Dib.6.8—11.




Dib.6.8—11 Escala de tiempo. Estilo "Día/noche"

6.8.8.2 Configuración del estilo "Por turno"

Durante la configuración del estilo "Por turno", la escala de tiempo se presentará como una sucesión de colores de segmentos (dependiendo de la cantidad asignada de turnos por día y del inicio del primer turno). Cada segmento contiene un número identificador de turno en el día. En el software "Axxon Smart" existen tres tipos de turno a elección del usuario (3 turnos de 8 horas, 2 turnos de 12 horas, 1 turno de 24 horas).

Para configurar el objeto "Por turno", será necesario realizar las siguientes acciones:


1. Elija la pestaña "Configuraciones" ⇒ "Opciones" ⇒ "Interfaz de usuario" (Dib.6.8—12, 1).



Dib.6.8—12 Configuración del estilo de la escala de tiempo Estilo "Por turno"

- 2. Establezca el selector "Por turno" en el grupo de configuraciones "Estilo de escala de tiempo" (véase Dib.6.8—12, 3).
- 3. Elija el tipo de turno de la lista "Esquema" (véase Dib.6.8—12, 4).
- 4. Asignar la hora de inicio del turno (véase Dib.6.8—12, 5).
- 5. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios (véase Dib.6.8—12, 6).

Como resultado de la ejecución de estas acciones, durante la presentación de un archivo, la escala de tiempo tendrá la apariencia presentada en Dib.6.8—13.



Dib.6.8—13 Escala de tiempo. Estilo "Por turno"

6.9 Configuración del historial de sistema

EL historial de sistema es un historial que contiene información sobre los eventos ocurridos, incluyendo los registros de errores de sistema.

El historial de sistema se guarda en la base local de datos de cada servidor. El acceso al historial de sistema para el grupo de usuarios se asigna en la pestaña "Derechos" del submenú "Configuración" (véase la sección "Objeto "Cargo"").

Para configurar el historial de sistema, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Historial de sistema" (Dib.6.9—1, 1-2).



Dib.6.9—1 Configuración del historial de sistema

- 2. En el campo "Periodo" ingrese en días el tiempo de almacenamiento del historial de sistema en la base de datos del servidor (véase Dib.6.9—1, 3).
- 3. En el campo "Periodo de actualización" ingrese en días el periodo de actualización del historial eliminándose eventos desactualizados (véase Dib.6.9—1, 4). Se consideran desactualizados los siguientes eventos:
 - 3.1. los eventos cuyo vínculo con el archivo de video es posible pero no se encuentra (por ejemplo si están ausentes las grabaciones al accionarse el detector).

- 3.2. eventos cuyo periodo de vigencia en el historial de sistema sobrepasó el periodo de almacenamiento indicado en el paso 2.
- 4. Presione el botón "Aplicar".

La configuración del historial de sistema ha concluido.

6.10 Configuración de exportación

La configuración de exportación de video y cuadro comprende la elección de carpetas para el almacenamiento de ficheros exportados. Por defecto, los resultados de exportación se guardan en carpeta "C:\Documents and Settings\Usuario\My Documents\AxxonSoft\Export".

Para modificar las opciones de exportación, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Exportación" (Dib.6.10-1, 1-2).



Dib.6.10-1 Opciones de exportación

- 2. En los campos "Ruta de exportación de imágenes congeladas" y " Ruta de exportación de video " ingrese la ruta completa para el almacenamiento de los ficheros exportados.
- 3. Presione el botón "Aplicar".

La configuración de las opciones de exportación ha concluido.

Las grabaciones de video exportadas se guardarán en formato .avi y las imágenes en formato .JPG.

6.11 Configuración del modo de alarma

Existe la posibilidad de asignar los siguientes parámetros para el análisis de alarmas:

1. El tiempo de alarma actual es el tiempo de existencia de una nueva alarma no recibida por el operador, al término del cual se concederá a la alarma el estatus "Ignorada" y se eliminará del submenú "Alarmas".

Observación 1. Para aceptar una alarma al proceso de análisis, será necesario pasar al modo de alarma.

Observación 2. El tiempo para la valoración de la alarma después de ser aceptada para el análisis es ilimitado.

2. El tiempo de inacción por parte del operador es el tiempo desde el momento de la salida del operador que haya recibido la alarma para su análisis, al término del cual dicha alarma regresa al estatus "Nueva" y nuevamente se inicia el conteo de tiempo de actualidad de la alarma.

Observación. Por ejemplo, el operador puede salir del sistema de alarma para revisar el archivo de videos relacionados con alarmas.

Para configurar el análisis de alarmas, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija la pestaña "Configuraciones" \Rightarrow "Opciones" \Rightarrow "Análisis de alarmas" (Dib.6.11-1, 1-2).



Dib.6.11—1 Configuración de análisis de alarmas

- En el grupo "Tiempo de actualidad de alarma" ingrese en segundos el tiempo, durante el cual se deberá aceptar la alarma para al análisis, en caso contrario, se le concederá el estatus "Ignorada" (véase Dib.6.11—1, 3).
- 3. En el grupo "Tiempo de inacción del operador" ingrese en segundos el tiempo, durante el cual el operador que haya aceptado la alarma para al análisis y que haya salido del modo de alarma sin valorarla, deberá volver a dicho modo (véase Dib.6.9—1, 4).
- 4. Presione el botón "Aplicar".

La configuración de análisis de alarmas ha concluido.

6.12 Creación y Configuración de objetos de sistema "Cargo" y "Usuario"

En el paquete de software "Axxon Smart" por defecto se tiene registrado un cargo- "Administradores" y un usuario - "root", cuya eliminación está prohibida. Los administradores tienen derecho de configurar todos los componentes del sistema de videovigilancia. Para registrar un operador con derechos individuales es necesario crear un nuevo cargo con estos derechos y una nueva cuenta de usuario. El registro y configuración de cargos y usuarios se realiza en el submenú "Derechos", pestaña "Configuraciones"

6.12.1 Objeto "Cargo"

El cargo está destinado para la asignación de derechos individuales y permisos administrativos a un grupo de usuarios, para el control y/o monitoreo de componentes aislados del paquete de software "Axxon Smart".


Para el registro de un nuevo cargo será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Elija cargo en el árbol de usuarios (Dib.6.12—1, 1).
- 2. Llame el menú contextual del árbol de usuarios, presionando el botón derecho del ratón.
- 3. Elija el punto "Añadir cargo" (Dib.6.12-1, 2).



Dib.6.12—1. Adición de cargo

Como resultado en el árbol de usuarios aparecerá un nuevo cargo y en la parte derecha las propiedades del cargo (Dib.6.12—2).



Dib.6.12—2. Panel de configuración de derechos de acceso

- 4. Asignar el nombre del cargo en las propiedades básicas del cargo (véase Dib.6.12-2, 5).
- 5. Elija la instrucción "Sí" ubicado frente a los componentes, para los cuales se necesita conceder acceso (véase Dib.6.12—2, 4).
- 6. Elija el derecho de acceso al equipo (véase Dib.6.12—2, 6).
- 7. Presione el botón "Aplicar" para guardar el cargo.

Como resultado de la ejecución exitosa de estas acciones se creará un nuevo cargo.

Para eliminar el cargo será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija en el árbol de usuarios el cargo que se necesite eliminar (Dib.6.12—3,1).



Dib.6.12—3. Eliminación de cargo

- 2. Llame el menú contextual del árbol de usuarios, presionando el botón derecho del ratón.
- 3. Elija el punto "Eliminar cargo" (véase. Dib.6.12—3, 2).
- 4. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios.

Como resultado de la ejecución exitosa de estas acciones, el cargo será eliminado.

6.12.2 **Objeto "Usuario"**

A un cargo en el paquete de software "Axxon Smart" se le pueden registrar varios usuarios. Al usuario se le designarán derechos y permisos de administración, control y/o monitoreo, indicados en las opciones del cargo. Al registrar al usuario se indicarán el nombre y contraseña para su autorización en el sistema.

Para registrar al usuario será necesario realizar las siguientes acciones:


1. Elija cargo en el árbol de usuarios (Dib.6.12—4, 1).



Dib.6.12-4. Registro del usuario


- 2. Llame el menú contextual del árbol de usuarios, presionando el botón derecho del ratón (véase Dib.6.12—4, 2).
- 3. Elija el punto "Añadir usuario" (véase Dib.6.12—4, 2).

Como resultado, en el árbol de usuarios será añadido el usuario, y en la parte derecha se abrirá el panel de configuración de los derechos para dicho usuario (Dib.6.12—5).



Dib.6.12-5. Configuración del Usuario

- 4. Ingrese la contraseña en el grupo de configuraciones "Seguridad" (véase Dib.6.12—5, 2).
- 5. Ingrese el nombre de usuario en el grupo de configuraciones "Básicas" (véase Dib.6.12—5, 3).
- 6. Elija el cargo en el grupo de configuraciones "Básicas" (véase Dib.6.12—5, 4).
- 7. Si fuera necesario ingrese la dirección de correo electrónico e información adicional sobre el usuario en el campo "Mensaje E-mail" y "Comentarios" (Dib.6.12—6).




Dib.6.12—6 Configuraciones opcionales del Usuario

8. Presione el botón "Aplicar" para guardar las configuraciones.

Como resultado de la ejecución exitosa de estas acciones será registrado el usuario y añadido al árbol de usuarios.

Para eliminar el usuario del árbol será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija el usuario (Dib.6.12—7, 1).



Dib.6.12—7 Eliminación de usuario

- 2. Llame el menú contextual del árbol de usuarios, presionando el botón derecho del ratón.
- 3. Elija el punto "Eliminar usuario" (véase. Dib.6.12—7, 2).
- 4. Presione el botón "Aplicar" para guardar los cambios.

Como resultado de la ejecución exitosa de estas acciones el usuario será eliminado del árbol de usuarios.

7 Trabajo con el paquete de software "Axxon Smart"

7.1 Principales elementos de la interfaz del usuario

7.1.1 **Ventana de videovigilancia**

Ventana de videovigilancia (véase Dib.7.1—1) destinado para la salida de la señal de video en la pantalla del ordenador con parámetros determinados, con el objetivo de realizar la de videovigilancia y revisión de materiales del archivo de video. Además, la ventana de videovigilancia posee funciones que permiten generar y valorar eventos alarmantes en la proceso de control por video del objeto vigilado.



Dib.7.1—1 Ventana de videovigilancia

Información más detallada de las funciones de la ventana de videovigilancia se expone en la sección "Videovigilancia".

7.1.1.1 *Indicador cromático de marco*

Para indicar el estado de la videocámara se utiliza el Indicador cromático del marco de la ventana de videovigilancia.

Color del marco de la ventana de videovigilancia	Estado de la videocámara
Verde	La videocámara ha sido excluida de la guardia
Amarillo	La videocámara está activada para la guardia
Rojo	Alarma en la videocámara
Gris	Modo de archivo
Azul	La función "Imagen congelada" está activada

Observación. La indicación cromática de estados de alarma del sistema es prioritaria respecto a la indicación del archivo y la función de imagen congelada.

7.1.1.2 Menú contextual de la ventana de videovigilancia

El menú contextual de la ventana de videovigilancia está destinado para el acceso a las siguientes funciones (dependiendo del estado de activación del modo de videovigilancia):

- 1. funciones de videovigilancia;
- 2. funciones de control de audio;
- 3. exportación de imágenes y grabaciones;
- 4. Tracking de objetos

Para activar el menú contextual de la ventana de videovigilancia (Dib.7.1—2, 1) será necesario presionar el botón izquierdo del ratón sobre el icono de la videocámara ubicado en el ángulo superior izquierdo de esta ventana (Dib.7.1—2, 2).



Dib.7.1—2 llamado del menú contextual de la ventana de videovigilancia

7.1.1.3 *Indicador de tiempo*

EL indicador de tiempo se representa en el ángulo superior derecho de la ventana de videovigilancia (Dib.7.1—3).



Dib.7.1—3 Indicador de tiempo de la ventana de videovigilancia

En el modo de tiempo real, en el indicador se refleja el tiempo real: 16:16:33 .

En el modo de archivo y alarmas se refleja el tiempo de presentación del fragmento y el modo de reproducción:

- 1. reproducción directa: 114:47:29 ::
- 2. reproducción inversa: 4:47:19 ;
- 3. Pausa: 44:48:42 .

En todos los modos de videovigilancia con ayuda del indicador de tiempo se puede activar la función "imagen congelada". Para esto es necesario presionar el botón izquierdo del ratón sobre el reloj. Como resultado de la ejecución de esta operación, al lado izquierdo del reloj aparecerá un copo de nieve:

15:28:37

2

En caso de que en ese momento se esté realizando una grabación de video desde la videocámara, a la derecha del reloj aparecerá la letra R: 12 14:47:29 12.

7.1.1.4 Presentación de estadísticas del flujo de video

Existe la posibilidad de presentar las estadísticas del flujo de video en la ventana de videovigilancia (Dib.7.1—4, Tab. 7.1—2) (véase la sección "Configuración de la interfaz de usuario"). En el modo de tiempo real se presentarán las estadísticas del flujo de video en la imagen. En los modos de alarma, archivo y búsqueda forense, las estadísticas del flujo de video pasan también a la grabación.



Dib.7.1—4 Presentación de las estadísticas del flujo de video en la ventana de videovigilancia

Tab. 7.1—2 Presentación de estadísticas del flujo de video

Parámetro del flujo de video	Descripción del parámetro
Cliente FPS	Velocidad del flujo de video presentado
Servidor FPS	Velocidad del video recibido de la videocámara o del archivo
Bitrate	Bitrate de video comprimido
Presentación de la definición	Definición del video presentado

7.1.1.5 Pestañas de elección del modo de videovigilancia

Para elegir el modo de videovigilancia se utilizan las pestañas de la parte inferior derecha de la ventana de videovigilancia (Dib.7.1—5).



Dib.7.1—5 Pestañas de elección del modo de videovigilancia

El indicador cromático de las pestañas correspondientes a los modos inactivos de videovigilancia se encuentra desconectado:

- 1. modo de tiempo real:
- 2. modo de alarma:
- 3. modo de archivo:
- 4. Modo de búsqueda forense en el archivo :

La pestaña correspondiente a un modo activo de videovigilancia se marcará con color:

- 1. modo de tiempo real:
- 2. modo de alarma: 🖺;
- 3. modo de archivo:
- 4. Modo de búsqueda forense en el archivo:



7.1.2 **Pantallas**

Al operador del paquete de software "Axxon Smart" le está permitido el acceso para trabajar con el panel de pantallas (Dib.7.1—6). El panel de pantallas trabaja tanto en el modo de trabajo estándar como en el modo de usuario.



Dib.7.1—6 .Panel de pantallas

Por defecto está activo el modo estándar de trabajo del panel de pantallas. La elección del modo de trabajo del panel de pantallas se asigna en la pestaña "Configuraciones".

7.1.2.1 Modo estándar de trabajo del panel de pantallas

El modo estándar de trabajo del panel de pantallas viene a ser el conjunto de pantallas estándar determinado automáticamente Al trabajar en el modo estándar, al operador del paquete de software "Axxon Smart" se le prohíbe crear, eliminar y editar pantallas.

Cada botón del panel de pantallas representa un grupo de pantallas de un mismo tipo. Las pantallas en un grupo se diferencian sólo por su contenido de videocámaras. Si un grupo de pantallas contiene más de un pantalla, para este grupo será accesible el menú contextual con cuya ayuda el operador podrá elegir las pantallas en el grupo o iniciar el listado de pantallas en dicho grupo.

7.1.2.2 *Modo de usuario del panel de pantallas*

El modo de usuario del panel de pantallas viene a ser el conjunto de pantallas creadas por el usuario. Al trabajar con el panel de pantallas en el modo de usuario, el operador del paquete de software "Axxon Smart" tiene acceso a las funciones para crear, editar y eliminar pantallas.

7.1.2.3 *Creación y eliminación de pantallas*

La creación y eliminación de pantallas se realiza en base a los tipos estándar de pantallas. Para crear una nueva pantalla se deberá elegir en el menú contextual del panel de pantallas una de las pantallas

estándar. La denominación de la pantalla creada se realiza automáticamente. Como resultado, la pantalla creada será ubicada al comienzo de la lista del panel de pantallas.

El nombre de la pantalla creada se podrá cambiar si fuera necesario. Para esto, se deberá presionar el botón izquierdo del ratón sobre el nombre de la pantalla, después de lo cual la línea con el nombre pasará al modo de edición. Para guardar los cambios, presione el botón Enter.

Para eliminar una pantalla seleccionada será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Elija la pantalla en el panel de control de pantallas.
- 2. Presione el botón " para llamar el menú contextual.

Se presentará en la pantalla el menú contextual del panel de control de pantallas.

3. Elija el punto "Eliminar pantalla".

Con esto, el proceso de eliminación de la pantalla habrá concluido.

7.1.2.4 *Edición de pantallas*

La edición de pantallas se realiza mediante la creación de una nueva de pantalla, en base a otra creada de antemano, modificada en cantidad, conformación y ubicación de ventanas de videovigilancia.

El cambio de ventanas de videovigilancia se realiza ampliando una de las ventanas de videovigilancia con la ayuda de los botones de ampliación/reducción de la ventana y el botón de "Fijado".

7.1.2.5 *Listado de pantallas*

El listado es la conmutación cíclica de todas las pantallas accesibles al usuario a una determinada velocidad.

Para accionar el modo de listado se deberá llamar a pantalla de videovigilancia el menú contextual del panel de control de pantallas y elegir el punto "Iniciar listado".

Como resultado se iniciará la conmutación cíclica de todas las pantallas accesibles al usuario a una determinada velocidad.

Para desactivar el modo de listado se deberá elegir el punto "Parar" en el menú contextual del panel de control de pantallas.

La elección de pantallas de ventanas de videovigilancia se realiza con ayuda del panel de control de pantallas. Para elegir una pantalla de ventanas de videovigilancia se deberá llamar el menú contextual del panel de control de pantallas presionando en botón "[1]" (Dib.7.1—7).



Dib.7.1—7. Menú contextual del Panel de control de pantallas.

Seleccione una de las plantillas de disposición ubicadas en las 2 líneas superiores del menú contextual.

Como resultado aparecerá en el panel dicha pantalla.

7.1.3 **Panel de navegación por archivo**

7.1.3.1 Estructura y funciones del panel de navegación por archivo

EL panel de navegación por archivo se presenta automáticamente en la parte derecha da la pantalla al pasar la ventana de videovigilancia al modo de archivo (Dib.7.1—8).



Dib.7.1—8 Panel de navegación por archivo

El panel de navegación por archivo incluye los siguientes componentes:

- 1. Filtro de eventos de alarma;
- 2. Panel de elección de posición;
- 3. Escala de tiempo;
- 4. lista de eventos de alarma;
- 5. panel de reproducción.

El panel de navegación por archivo está destinado para cumplir las siguientes funciones:

- 1. navegación por el archivo;
- 2. reproducción de grabaciones;


- 3. elección del modo de reproducción: en sentido directo o reverso;
- 4. asignación de velocidad de reproducción;
- 5. elección de alarmas para su presentación en la escala de tiempo y en la lista de eventos de alarma;
- 6. presentación de la lista de los últimos eventos de alarma de un tipo dado.

7.1.3.2 Filtro de eventos de alarma

El componente "Filtro de eventos" está destinado para la elección de eventos de alarma que se deberá presentar en el panel de navegación por el archivo.

Para elegir los eventos de alarma, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Presione el botón "Filtro de eventos" (Dib.7.1—9, 1). Como resultado de esta operación aparecerá una ventana con un nombre similar (Dib.7.1—9, 2).



Dib.7.1-9 Filtro de eventos

- 2. Coloque los marcadores de alarma que quiera presentar en el panel de navegación por el archivo, teniendo en cuenta su estatus:
 - 2.1. alarma peligrosa;
 - 2.2. alarma no peligrosa;
 - 2.3. falsa alarma;
 - 2.4. alarma ignorada.
- 3. Coloque los marcadores de alarma que quiera presentar en el panel de navegación por el archivo, teniendo en cuenta la causa de su aparición:
 - 3.1. iniciado por operador;
 - 3.2. iniciado por detector de video (básico, de análisis de situación o integrado);
 - 3.3. iniciado por detector de audio (básico, de análisis de situación o integrado);
 - 3.4. iniciado por sensor.
- 4. Presione el botón "Aplicar".

Observación. Para cerrar la ventana sin guardar los cambios, deberá presionar el botón "Cancelar" o '🗵 ".

La elección de eventos de alarma ha concluido

Los eventos de los tipos seleccionados será presentados en la escala de tiempo (véase la sección "Escala de tiempo") y en la lista de eventos de alarma (véase la sección "Lista de eventos de alarma").


7.1.3.3 Escala de tiempo

La escala de tiempo es una representación gráfica del eje de tiempo del archivo y se ubica en la parte central del panel de navegación (Dib.7.1—10).



Dib.7.1—10 Escala de tiempo

La escala de tiempo contiene indicadores de presencia de grabaciones - pistas (Dib.7.1—11).



Dib.7.1—11 Indicador cromático de pistas

Las pistas de color neutral corresponden a los periodos de grabación, los transparentes a los periodos de ausencia de grabación.

Los periodos de alarma en la pista se colorean en diferentes tonos de azul (dependiendo de la causa de la alarma) (véase Dib.7.1—11, Tab. 7.1—3). La presentación de unos u otros eventos de alarma en la escala de tiempo depende de las configuraciones del filtro (véase la sección "Filtro de eventos de alarma").


Tab. 7.1—3 Indicador cromático de pista

Causa de alarma	Color del periodo de alarma en la pista
Operador	azul claro

Causa de alarma	Color del periodo de alarma en la pista
Detector de video (básico, de análisis de situación o	Celeste
integrado)	
Detector de audio (básico, de análisis de situación o	Azul
integrado)	
Sensor	Azul oscuro

Observación. Los colores de los periodos de alarma se sobreponen uno sobre otro si coinciden en tiempo.


En el momento cuando se le concede a la alarma el estado (peligrosa, no peligrosa, falsa, ignorada) se añadirá a la pista el marcador (Dib.7.1—12).



Dib.7.1—12 Marcador de estado de alarma

El marcador se colorea dependiendo del estado de la alarma (Dib.7.1—13):

- 1. verde falsa alarma;
- 2. amarillo alarma no peligrosa;
- 3. rojo alarma peligrosa;
- 4. gris alarma ignorada.



Dib.7.1—13 Indicador cromático de marcador


El fondo de la escala de tiempo puede ser presentado en dos estilos (dependiendo de las configuraciones – véase la sección "Configuración de la escala de tiempo"):

1. Día/noche (Dib.7.1—14);



Dib.7.1—14 Escala de tiempo en el estilo "Día/noche"

2. Por turnos (Dib.7.1—15).



Dib.7.1—15 Escala de tiempo en el estilo "Por turnos"

Existe la posibilidad de dimensionar y desplazar la escala de tiempo con ayuda del ratón.


Para desplazar la escala de tiempo es necesario desplazar el cursor sobre su fondo (se presenta en el estilo "Día/noche" o "Por turnos") en dirección vertical, manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón. Para cambiar la escala de la escala de tiempo, es necesario hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el fondo de la escala de tiempo ("Día/noche" o "Por turnos") y, manteniéndolo presionado, desplazar el cursor hacia abajo para reducir la escala o hacia arriba para aumentarla.

Observación. El desplazamiento y dimensionamiento de la escala de tiempo se puede realizar con ayuda del panel de selección de posición (véase la sección "Panel de selección de posición").

Con ayuda de la escala tiempo se realiza la elección de la grabación en la ventana de videovigilancia para su reproducción. Para la elección de la grabación es necesario presionar el botón izquierdo del ratón

sobre el indicador (Dib.7.1—16) y, manteniéndolo presionado, desplazar el indicador a la posición requerida.

En el caso de no existir ninguna grabación en la posición elegida, tendrá lugar al paso automático del indicador a la posición correspondiente a la grabación más cercana.



Dib.7.1—16 Indicador de escala de tiempo

Observación. Existe la posibilidad de ubicar el indicador de escala de tiempo en la posición requerida mediante la indicación de la fecha y la hora exacta (véase la sección "Posicionamiento del indicador de la escala temporal en una determinada posición").

Se podrá también posicionar el indicador con ayuda de la lista de eventos de alarma (véase la sección "Lista de eventos de alarma").


7.1.3.4 **Panel de selección de posición**

El panel de elección de posición está destinado para cumplir las siguientes funciones:

- 1. Posicionamiento del indicador de la escala temporal en una determinada posición;
- 2. Desplazamiento y dimensionamiento de la escala temporal.

7.1.3.4.1 Posicionamiento del indicador de la escala temporal en una determinada posición Para posicionar el indicador en una determinada posición, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Presione el botón " (Dib.7.1—17, 1). Como resultado de esta operación aparecerá la ventana "Elección de posición en el archivo" (Dib.7.1—17).



Dib.7.1—17 Posicionamiento del indicador de la escala temporal en una posición requerida

- 2. En dicha ventana coloque el marcador "Establecer posición actual" (véase Dib.7.1—17, 2). Los parámetros de tiempo en el grupo del mismo nombre, que determinan la posición del indicador de la escala de tiempo, se harán accesibles para su edición.
- 3. Ubicar el cursor en parámetro de tiempo requerido (día de semana, día, mes, año, hora, etc..) (véase Dib.7.1—17, 2). Como resultado de la ejecución de esta operación se presentará la flecha para aumentar (↑) y disminuir (↓) el parámetro elegido (Dib.7.1—18). Para modificar el parámetro en una unidad, será necesario hacer clic una vez sobre la correspondiente flecha. Será necesario repetir este paso para la modificación de todos los parámetros de tiempo requeridos.



Dib.7.1—18 Configuración del parámetro de tiempo

4. Presione el botón "Aplicar".

Observación. Para cerrar la ventana sin guardar los cambios, deberá presionar el botón "Cancelar" o "🛚
"

El posicionamiento del indicador de la escala de tiempo en una determinada posición ha concluido.

7.1.3.4.2 Desplazamiento y dimensionamiento de la escala temporal.

En la ventana de interfaz "Monitor" se presenta un sector limitado de la escala de tiempo.

Para desplazar y dimensionar la escala de tiempo es necesario elegir las siguientes acciones:

1. Presione el botón "i" (Dib.7.1—19, 1). Como resultado de esta operación aparecerá la ventana "Elección de posición en el archivo" (Dib.7.1—19).



Dib.7.1—19 Desplazamiento y dimensionamiento de la escala de tiempo.

- 2. En dicha ventana coloque el marcador "Establecer diapasón" (véase Dib.7.1—19, 2). Los parámetros de tiempo en el grupo del mismo nombre, que determinan los límites del sector presentado de la escala de tiempo, se harán accesibles para su edición.
- Asignar los límites del sector de la escala de tiempo "Desde" y "Hasta" de manera similar que en la sección "Posicionamiento del indicador de la escala temporal en una determinada posición".
 La asignación del sector de la escala de tiempo conlleva al desplazamiento de la escala de tiempo.
 - La asignación de un sector estrecho corresponde a la ampliación de la escala de tiempo, y la de un sector ancho, a la disminución de la escala.
- 4. Presione el botón "Aplicar".

Observación. Para cerrar la ventana sin guardar los cambios, deberá presionar el botón "Cancelar" o "🗵

El desplazamiento y dimensionamiento de la escala temporal ha concluido.


7.1.3.5 *Lista de eventos de alarma*

Para presentar la lista de eventos de alarma será necesario presionar el botón "Eventos de alarma" (Dib.7.1—20).



Dib.7.1—20 Presentación de la lista de eventos de alarma

Como resultado de esta operación aparecerá una lista de las últimas alarmas (Dib.7.1—21).



Dib.7.1—21 Lista de eventos de alarma

Observación. La presentación de unos u otros eventos de alarma en la lista está determinado por las configuraciones del filtro ((véase la sección "Filtro de eventos de alarma").

Para ocultar la lista de eventos de alarma será necesario presionar el botón "Eventos de alarma nuevamente.

Al ubicar el cursor sobre la alarma en la lista, aparece cera automáticamente información detallada sobre el evento (Dib.7.1—22).



Dib.7.1—22 Información sobre la alarma

Observación. La navegación por el archivo con ayuda de la lista de alarmas se describe en la sección "Navegación con ayuda de la lista de eventos de alarma".

7.1.3.6 **Panel de reproducción**

El panel de reproducción se encuentra en la parte inferior del panel de navegación (Dib.7.1—23).



Dib.7.1—23 Panel de reproducción

El panel de reproducción contiene los siguientes botones:

- pasar al cuadro anterior;
- 2. pasar al cuadro siguiente;
- 3. pasar a la grabación anterior;
- 4. pasar a la grabación siguiente;
- 5. Preproducción/pausa;

El botón también juega el papel de barra de desplazamiento que asigna la velocidad y el modo (directo/reverso) de reproducción.

Observación. El trabajo con el panel de reproducción se describe en la sección "Navegación con ayuda del panel de reproducción".

7.1.4 Panel de control de cámaras motorizadas

El panel de control de cámaras motorizadas se presentará automáticamente en la parte derecha da la pantalla al activarse, en el modo de tiempo real, la ventana de videovigilancia de la cámara motorizada (Dib.7.1—24).



Dib.7.1—24 Panel de control de cámaras motorizadas

El panel de control de cámaras motorizadas está destinado para cumplir las siguientes funciones:

- 1. Control de cámaras motorizadas;
- 2. asignación y paso a posiciones predeterminadas de la videocámara preset.
- 3. inicio/interrupción de vigilancia.

El panel de control de cámaras motorizadas incluye los siguientes elementos de interfaz:

- 1. lista de Presets;
- 2. Panel de ingreso de número;
- 3. escala de regulación de diafragma, enfoque y zoom óptico;
- 4. manipulador virtual 3D;
- 5. botón de control de vigilancia.

Observación. El trabajo con el panel de ingreso de cifras, escalas de regulación, manipuladores y botones de control de vigilancia, se describe en la sección "Control de la cámara motorizada".

7.1.4.1 Lista de Presets

La lista de presets creadas para para una videocámara elegida se presenta en la parte superior del panel de control de cámaras motorizadas.



Dib.7.1—25 Lista de presets de cámaras motorizadas

Para cada preset de la lista se presentan los siguientes parámetros:

- 1. 'número de identificación;
- 2. nombre descriptivo.

La lista de presets está destinada para realizar las siguientes funciones:

- 1. creación de preset;
- 2. edición del número de identificación y el nombre de un preset existente;
- 3. eliminar preset;
- 4. paso a preset

Existe la posibilidad de crear hasta 99 presets con los números 1-99. Para crear un preset es necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Posicionar la videocámara en la posición que se necesite guardar en el preset.
- 2. Presione el botón " ... Como resultado de la ejecución de estas operaciones se presentarán los campos para el ingreso del número de identificación y del nombre descriptivo del preset (Dib.7.1—26).



Dib.7.1—26 Parámetros de preset

3. Rellenar los campos de la forma debida (véase Dib.7.1—26).

¡Ojo! Si el preset con el número de identificación ingresado existe, sus parámetros así como la posición de la cámara motorizada que le corresponde, serán regrabadas.

4. Presionar el botón izquierdo del ratón en cualquier lugar de la lista de preset para guardar los cambios.

La creación del preset ha concluido.

Para editar el número y nombre de un preset existente será necesario realizar la siguiente serie de acciones:

- 1. Seleccione el preset requerido en la lista.
- 2. Presione el botón "L'Editar". Como resultado de la ejecución de esta operación, los campos con el número de identificación y el nombre descriptivo del preset se harán accesibles para su edición.
- 3. Modifique el número y/o nombre del preset de la manera adecuada.
- 4. Presionar el botón izquierdo del ratón en cualquier lugar de la lista de preset para guardar los cambios.

La edición del preset ha concluido.

Para eliminar un preset existente será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Seleccione el preset requerido en la lista.
- 2. Presione el botón " ...".

La eliminación del preset ha concluido.

Para pasar al preset será necesario presionar el botón izquierdo del ratón sobre la correspondiente línea en la lista de presets. Como resultado de la ejecución de estas operaciones la videocámara pasará a la posición requerida.

Observación. Véase la sección "Control con ayuda de la lista de ajustes predeterminados (Presets)".

7.1.4.2 **Panel de introducción de número**

El panel de introducción de número está destinado para pasar al preset de la cámara motorizada.

Para presentar el panel de introducción de número será necesario presionar el botón "Introducir número" (Dib.7.1—27). Como resultado de la ejecución de esta operación dicho panel se presentará en el panel de control de cámaras motorizadas (Dib.7.1—28).



Dib.7.1—27 Botón "Introducir número"



Dib.7.1—28 Panel de introducción de número

Para cerrar el panel de introducción de número será necesario presionar nuevamente el botón "Introducir número".

El paso al preset de cámara motorizada con ayuda del panel de introducción de número se describe detalladamente en la sección "Control con ayuda del panel de introducción de número".

7.2 Configuración de interfaces en un ordenador multipantalla

En el paquete de software "Axxon Smart" se tiene realizada la posibilidad de creación de varias ventanas separadas para su posterior presentación en pantallas complementarias conectadas al Servidor o al Cliente.

Las ventanas separadas se crean mediante el doblado de contenido (pantalla) de la ventana principal en la nueva ventana creada. Se pueden crear ventanas separadas de los siguientes tipos:

- 1. ventana con funciones de control cuyas funciones son similares las de la ventana principal, sin embargo el panel de control (panel superior) en dicha ventana no está presente.
- 2. ventana con funciones de monitoreo no hay acceso a los modos de alarma y archivo, sin embargo se soporta la posibilidad de control de cámaras motorizadas e indicación cromática.

Para crear una ventana con funciones de control será necesario presionar el botón "" (superior), para crear una ventana con funciones de monitoreo – "" (inferior), ubicados en la parte derecha del panel de control (Dib.7.2—1).



Dib.7.2—1 Botones para la creación de ventanas adicionales del paquete de software "Axxon Smart"

7.3 Videovigilancia

7.3.1 Modos de videovigilancia

La imagen de video de la videovigilancia se presenta en la pantalla del ordenador a través de las interfaces de los objetos del Cliente -Pantalla y ventana videovigilancia (Dib.7.3—1).



Dib.7.3—1 Pantalla con una ventana de videovigilancia

El trabajo con la ventana de videovigilancia se realiza en tres modos:

- 1. modo de tiempo real;
- 2. modo de alarma;
- 3. modo de archivo;
- 4. modo de búsqueda forense.

Observación. El modo de alarma es accesible si en el sistema fue iniciada una alarma.

7.3.2 Funciones accesibles en todos los modos de videovigilancia

En todos los modos de videovigilancia son accesibles las siguientes funciones de videovigilancia:

- 1. Dimensionamiento de la ventana de videovigilancia;
- 2. ampliación digital de la imagen de video;
- 3. procesamiento de la imagen de video;
- 4. imagen congelada.

7.3.2.1 Dimensionamiento de la ventana de videovigilancia

Existe la posibilidad de dimensionar la ventana de videovigilancia. Esta posibilidad se realiza con ayuda de los botones ubicados en la parte superior de la ventana activa de videovigilancia (Dib.7.3—2):

- 1. 📕 despliega la ventana de videovigilancia en toda la extensión de la pantalla;
- 2. = aumenta las dimensiones de la ventana de videovigilancia;
- 3. disminuye las dimensiones de la ventana de videovigilancia;



Dib.7.3—2 Botone de dimensionamiento de la ventana de videovigilancia

7.3.2.2 Ampliación digital de la imagen de video

la ampliación digital de imagen de video permita aumentar paulatinamente la dimensión de la imagen de video sin cambiar las medidas de la ventana de videovigilancia.

Para aumentar la dimensión de la imagen de video es necesario hacer uso de la escala de ampliación digital. Para mostrar la escala de ampliación digital en la pantalla de la ventana de videovigilancia es necesario elegir el punto "Mostrar regulador de escala" en el menú contextual de la ventana de videovigilancia (Dib.7.3—3, Dib.7.3—4).




Dib.7.3—3 Presentación del regulador de escala



Dib.7.3—4 Escala de ampliación digital

Para aumentar la escala de la imagen de video es necesario desplazar la barra de desplazamiento de la escala de ampliación digital hasta el valor conveniente. La ampliación máxima es de 16 aumentos. Para regresar a la imagen inicial es necesario regresar la barra de desplazamiento a la posición inicial.

Para ocultar la escala de ampliación digital de la pantalla de la ventana de videovigilancia es necesario elegir el punto "Ocultar regulador de escala" en el menú contextual de la ventana de videovigilancia (Dib.7.3—5).



Dib.7.3—5 Ocultar regulador de escala

Después de ocultar la escala de ampliación digital de imagen de video y del cambio de modos de presentación de la imagen de video, la ampliación seleccionada de la imagen de video será guardada.

7.3.2.3 **Procesamiento de la imagen de video**

En el paquete de software "Axxon Smart" al trabajar con la ventana de videovigilancia se tiene realizada la función de procesamiento de imagen de video, que eleva la efectividad y proporciona confort al usar el sistema de videovigilancia.

En la ventana de videovigilancia son accesibles las siguientes funciones de procesamiento de imagen de video:

- 1. contraste;
- 2. nitidez;
- 3. desentrelazado.



Dib.7.3—6 Menú contextual de la ventana de videovigilancia.
Punto "Visualización"

Para accionar la función de procesamiento de imagen de video es necesario utilizar el punto "Visualización" del menú contextual de la ventana de videovigilancia. (Véase Dib.7.3—6). Simultáneamente puede ser activada sólo una función de procesamiento de imagen de video.

7.3.2.3.1 Modificación del nivel de contraste

El operador del paquete de software "Axxon Smart" tiene acceso a la corrección del nivel de contraste de la imagen de video.

Para corregir el nivel de contraste es necesario elegir el punto "Contraste" en el menú contextual "Visualización" (Dib.7.3—7).



Dib.7.3—7 Menú contextual "Visualización".

Punto "Contraste"

Un ejemplo de aplicación de la función "Contraste" se presenta en la siguiente imagen (Dib.7.3—8).



Dib.7.3—8. Ejemplo de aplicación de la función "Contraste"

Para volver a la imagen de video inicial es necesario elegir nuevamente el punto "Contraste" en el menú contextual "Visualización".

7.3.2.3.2 Ajuste del nivel de nitidez

El operador del paquete de software "Axxon Smart" tiene acceso a la corrección del nivel de nitidez de la imagen de video.

Para corregir el nivel de nitidez es necesario elegir el punto "Nitidez" en el menú contextual "Visualización" (Dib.7.3—9).



Dib.7.3—9 Menú contextual "Visualización".
Punto "Nitidez"

Un ejemplo de aplicación de la función "Nitidez" se presenta en la siguiente imagen (Dib.7.3—10).



Dib.7.3—10. Ejemplo de aplicación de la función "Nitidez"

Para volver a la imagen de video inicial es necesario volver a utilizar la función "Nitidez".

7.3.2.3.3 Aplicación de desentrelazado

En caso de aparecer el efecto "entrelazado" (al aparecer deformaciones en los bordes de los fragmentos de video que contiene objetos en rápido movimiento respecto al fondo) se utiliza el instrumento "Desentrelazado".

Un ejemplo de deformación tipo "Entrelazado" se presenta en la siguiente imagen (Dib.7.3—11).



Dib.7.3—11 Ejemplo de deformación tipo "Entrelazado"

Para poder utilizar dicho instrumento es necesario elegir el punto "Desentrelazado" en el menú contextual "Visualización" (Dib.7.3—12).



Dib.7.3—12 Menú contextual "Visualización".

Punto "Desentrelazado"

Como resultado la imagen de la ventana de videovigilancia será corregida.


Para desactivar la función "Desentrelazado" es necesario elegir nuevamente el punto "Desentrelazado".

7.3.2.4 Uso de la función "Imagen congelada"

El operador de paquete de software "Axxon Smart" tiene acceso a la función "Imagen congelada".

Al activar la función "Imagen congelada" en la ventana de videovigilancia se mostrará el cuadro con la imagen en el momento de activación de dicha función. Con todo esto, el proceso de reproducción de la imagen de video de la videocámara no se detiene y al desactivarse esta función el usuario recibirá la imagen correspondiente al tiempo del caso.

Para activar la función "Imagen congelada" será necesario utilizar el menú contextual d ela ventana de videovigilancia, eligiendo en el la función "Imagen congelada" (Dib.7.3—13) o haciendo clic con el el botón izquierdo del ratón sobre el indicador de tiempo (véase la sección "Indicador de tiempo").



Dib.7.3—13 Uso de la función "Imagen congelada"

Como resultado la ventana de videovigilancia será resaltada con un marco azul, en el indicador de tiempo aparecerá el icono "Copo de nieve" (Dib.7.3—14), y en el menú contextual de la ventana de videovigilancia el punto "Imagen congelada" cambará por "Cancelar imagen congelada" (Dib.7.3—15).



Dib.7.3—14 Ejemplo de aplicación de la función "Imagen congelada" Aparición de copos del icono copo de nieve



Dib.7.3—15 Ejemplo de aplicación de la función "Imagen congelada" Aparición del punto "Cancelar Imagen congelada"

Para guardar la imagen congelada, es necesario elegir en el menú contextual de la videocámara el punto "Exportación de imagen congelada" (Dib.7.3—16) (véase la sección "Exportación de fotogramas").



Dib.7.3—16 Exportación de imagen congelada

Para desactivar la función "Imagen congelada" será necesario utilizar el menú contextual de la ventana de videovigilancia, eligiendo el punto "Cancelar Imagen congelada" o haciendo clic nuevamente sobre el indicador de tiempo (véase la sección "Indicador de tiempo").

7.3.3 Videovigilancia en modo de tiempo real

7.3.3.1 Paso al modo de tiempo real

Para pasar la ventana de videovigilancia desde otro modo de videovigilancia (Dib.7.3—17) al modo de tiempo real, es necesario pasar a la pestaña " en el ángulo inferior derecho de esta ventana.



Dib.7.3—17 Paso del modo de alarma al modo de tiempo real

Como resultado de esta operación aparecerá la ventana de videovigilancia en el modo de tiempo real (Dib.7.3—18).

Observación. El indicador de activación del modo de tiempo real es un botón coloreado de color verde " ": " (Dib.7.3—18).



Dib.7.3—18 Ventana de videovigilancia en modo de tiempo real

7.3.3.2 Funciones de videovigilancia accesibles en el modo de tiempo real

En el modo de tiempo real son accesibles las siguientes funciones de videovigilancia:

- 1. elección de videocámara para la presentación de la imagen de video;
- 2. Tracking de objetos
- 3. Dimensionamiento de la ventana de videovigilancia;
- 4. ampliación digital de la imagen de video;
- 5. Quitar/poner videocámara de/en modo de vigilancia;
- 6. procesamiento de la imagen de video;


7. imagen congelada.

Observación. EL dimensionamiento de la ventana de videovigilancia, la ampliación digital de imagen de video, el procesamiento de la imagen de video y la función "Imagen congelada", son accesibles en todos los modos de videovigilancia; su descripción se encuentra en la sección "Funciones accesibles en todos los modos de videovigilancia".

7.3.3.3 Selección de videocámara

Para mostrar la imagen en la ventana de videovigilancia se deberá elegir la cámara IP con uno de los siguientes métodos:

- 1. de la lista en el menú contextual de la ventana de videovigilancia (Dib.7.3—19, 1);
- 2. de la lista en la cinta de selección de videocámaras (Dib.7.3—19, 2).



Dib.7.3—19 Monitor de videovigilancia; ventana activa de videovigilancia

7.3.3.3.1 Elección de videocámara utilizando del menú contextual de la ventana de videovigilancia

Para elegir la videocámara con ayuda del menú contextual de la ventana de videovigilancia es necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Mostrar en la ventana de videovigilancia el menú contextual (Dib.7.3—20, 1).
- 2. Elija el punto "Selección de videocámara" (Dib.7.3—20, 2).



Dib.7.3—20 Menú contextual de la ventana de videovigilancia

3. Seleccione la cámara requerida en la lista presentada (Dib.7.3—21).



Dib.7.3—21 Lista de cámaras accesibles

Como resultado de la exitosa ejecución de estas instrucciones la imagen de la cámara seleccionada se mostrará en la ventana de videovigilancia.

7.3.3.3.2 Selección de videocámara utilizando la cinta de vista previa de ventanas de videovigilancia

La cinta de videocámaras está destinada para la presentación de la lista de videocámaras conectadas al paquete de software "Axxon Smart" (Dib.7.3—22).



Dib.7.3—22 Cinta de vista previa de las ventanas de videovigilancia

Para mostrar en la ventana de videovigilancia las imágenes de la videocámara seleccionada se deberá utilizar una de las siguientes series de acciones:

- 1. Pase la ventana de videovigilancia seleccionada al modo activo (haciendo clic con el ratón) y elija una cámara de la lista en la cinta de selección de cámaras.
- 2. Elija la cámara de la lista en la cinta de videocámaras con el indicador del ratón, sin dejar de presionar el botón del ratón, desplace el cursor a la ventana de videovigilancia, luego soltar el botón.

Como resultado, en la ventana de videovigilancia se presentará la imagen de la cámara seleccionada.

7.3.3.4 Activación de la cámara en el modo vigilancia y su desactivación

En el paquete de software "Axxon Smart" el accionamiento de la cámara en el modo vigilancia se realiza por todos los detectores registrados para dicha cámara.

Observación. La función de activación de la cámara en el modo de vigilancia es accesible sólo si en el paquete de software "Axxon Smart" para dicha cámara se tiene registrado por lo menos un detector.

Para la activación de la cámara en el modo de vigilancia será necesario elegir el punto "Activar modo de vigilancia" en el menú contextual de la ventana de videovigilancia. (Dib.7.3—23). Después de esto la cámara será activada.



Dib.7.3—23 Menú contextual de la ventana de videovigilancia.
Punto "Activación del modo de vigilancia"

Para desactivar la cámara del modo de vigilancia será necesario elegir el punto "Desactivar modo de vigilancia" en el menú contextual de la ventana de videovigilancia. Como resultado la videocámara será desactivada de la vigilancia.

7.3.3.5 *Seguimiento de objetos*

El seguimiento permite al usuario-operador seguir visualmente el desplazamiento de objetos del campo de visión de la cámara.

¡Ojo! Posibilidades del seguimiento de objetos es accesible si por lo menos un detector de análisis de situación está activo (véase la sección "Detectores de análisis de situación").

El seguimiento de objetos realiza las siguientes funciones:

- 1. reconoce la presencia de objetos móviles y de forma dinámica lo selecciona con un rectángulo transparente sobre la imagen de video;
- 2. refleja la trayectoria de movimiento del objeto.

La detección de movimiento se realiza por la gradiente de diferencia de cuadros de la imagen respecto al tiempo.

Para activar el seguimiento de objetos es necesario elegir el punto "Mostrar seguimiento" en el menú contextual de la ventana de videovigilancia.



Dib.7.3—24 Activación de seguimiento de objetos

Como resultado de esta operación las funciones de seguimiento de objetos serán activadas (Dib.7.3—25).



Dib.7.3—25 Seguimiento de objetos

7.3.3.6 Control de la cámara motorizada

El Control de la cámara motorizada se realiza con ayuda de la cinta de control de cámaras motorizadas. El usuario recibe acceso a esta cinta al elegir la ventana de videovigilancia, correspondiente a la cámara que se encuentra en el modo de tiempo real y soporta la interfaz de control de cámaras motorizadas (Dib.7.3—26).



Dib.7.3—26 Panel de control de cámaras motorizadas

Con ayuda del panel de control de cámaras motorizadas se podrán realizar las siguientes acciones:

- 5. utilizar preset;
- 6. modificare los parámetros del diafragma, enfoque y zoom óptico;
- 7. modificar el ángulo horizontal y vertical de giro de la cámara;

8. activar/desactivar el modo de patrullaje.

Observación. La asignación de presets se describe detalladamente en la sección "Panel de control de cámaras motorizadas".

7.3.3.6.1 Control con ayuda de la lista de ajustes predeterminados (Presets)

Para pasar a los ajustes predeterminados de la cámara motorizada se puede utilizar la lista de presets. Para esto será necesario presionar el botón izquierdo del ratón sobre la correspondiente línea en la lista de presets (Dib.7.3—27).



Dib.7.3-27 Lista de Presets

7.3.3.6.2 Control con ayuda del panel de introducción de número

Para pasar a los ajustes predeterminados de la cámara motorizada se puede utilizar el panel de introducción de número. Para presentar este panel será necesario presionar el botón "Introducir número" (Dib.7.3—28).



Dib.7.3—28 Acceso al panel de introducción de número

Para pasar al preset utilizando el panel de introducción de número, será necesario realizar la siguiente serie de acciones:

Con ayuda de los botones con cifras (0-9) ingrese el número de preset, al que desea pasar.
 Las cifras ingresadas se presentarán en un campo especial (Dib.7.3—29).
 Para eliminar la última cifra ingresada se deberá presionar el botón "C".



Dib.7.3—29 Presentación del número marcado

2. Presionar el botón " para pasar al preset con el número designado. Como resultado de la ejecución de estas operaciones la videocámara pasará a la posición requerida.

El paso al preset utilizando el panel de introducción de número ha concluido.

Observación. Ejemplos de introducción de número:

```
"5", "- paso a preset № 5;

"0", "5", "- paso a preset № 5;

"5", "7", "- paso a preset № 57.
```

7.3.3.6.3 Control con ayuda de manipulador virtual

El Control de la cámara motorizada con ayuda del manipulador virtual se realiza en el panel de control de cámaras motorizadas.

Cómo se ve el manipulador virtual se presenta en el dibujo (Dib.7.3—30).



Dib.7.3—30 Manipulador virtual

Para controlar el manipulador virtual es necesario presionar sobre la flecha correspondiente a la dirección a la que se quiere girar la cámara.

7.3.3.6.4 Patrullaje

El patrullaje es la variación automática de la posición de la videocámara por un trayecto registrado en la lista de presets. El patrullaje se activa con ayuda del botón "Patrullaje" del panel de control de cámaras motorizadas (Dib.7.3—31).



Dib.7.3—31 Botón "Patrullaje"

Para detener al patrullaje se deberá presionar nuevamente el botón "Patrullaje".

¡Ojo! El control manual es más prioritario que el automático. Cualquier intrusión en el proceso de patrullaje lo cancela.

7.3.3.6.5 Control a distancia del enfoque, diafragma y zoom óptico

Para controlar el enfoque, diafragma y zoom óptico, será necesario utilizar la escala de regulación de enfoque, diafragma y zoom óptico respectivamente (Dib.7.3—32).



Dib.7.3—32 Escala de regulación de enfoque, diafragma y zoom óptico

Para regular el enfoque, diagrama y zoom óptico es necesario desplazar la barra hacia arriba o hacia abajo.


7.3.4 Videovigilancia en el modo de archivo

7.3.4.1 *Videovigilancia en el modo de archivo*

Para pasar la ventana de videovigilancia desde otro modo de videovigilancia (Dib.7.3—33) al modo de archivo, es necesario pasar a la pestaña "

" en el ángulo inferior derecho de esta ventana.

Observación. En el modo de tiempo real, si la ventana de videovigilancia está desactivada, las pestañas para el paso a otros modos no serán presentadas. En este caso, para la presentación de las pestañas será necesario hacer clic con cualquier botón del ratón sobre la ventana de videovigilancia.



Dib.7.3—33 Paso del modo de tiempo real al modo de archivo

Como resultado de esta operación aparecerá la ventana de videovigilancia en el modo de archivo (Dib.7.3—34).



Dib.7.3—34 Ventana de videovigilancia en modo de archivo

7.3.4.2 Funciones de videovigilancia accesibles en el modo de archivo

En el modo de archivo real son accesibles las siguientes funciones de videovigilancia:

- 1. elección de videocámara para la presentación de grabaciones;
- 2. elección de archivo para la presentación de grabaciones;
- 3. Dimensionamiento de la ventana de videovigilancia;
- 4. ampliación digital de la imagen de video;
- 5. procesamiento de la imagen de video;

- 6. imagen congelada;
- 7. navegación por el archivo;
- 8. reproducción de grabaciones.

Observación. El dimensionamiento de la ventana de videovigilancia, la ampliación digital de imagen de video, el procesamiento de la imagen de video y la función "Imagen congelada", son accesibles en todos los modos de videovigilancia; su descripción se encuentra en la sección "Funciones accesibles en todos los modos de videovigilancia".

7.3.4.3 Selección de videocámara

La elección de cámara para su presentación en la ventana de videocámara en el modo de archivo se realiza con ayuda del menú contextual de la ventana de videovigilancia.

Para la elección de la cámara será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Mostrar en la ventana de videovigilancia el menú contextual (Dib.7.3—35, 1).
- 2. Elija el punto "Selección de videocámara" (Dib.7.3—35, 2).



Dib.7.3—35 Menú contextual de la ventana de videovigilancia

3. Seleccione la cámara requerida en la lista presentada (Dib.7.3—36).



Dib.7.3—36 Lista de cámaras accesibles


Como resultado de la exitosa ejecución de estas instrucciones la imagen de la cámara seleccionada se mostrará en la ventana de videovigilancia en el modo de archivo.

7.3.4.4 Elección de archivo

La elección de cámara para su presentación en la ventana de videocámara se realiza con ayuda del menú contextual de esta ventana.

Para elegir el archivo, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Mostrar en la ventana de videovigilancia el menú contextual (Dib.7.3—37, 1).
- 2. Elija el punto "Selección de archivo" (Dib.7.3—37, 2).



Dib.7.3—37 Menú contextual de la ventana de videovigilancia

3. Seleccione el archivo requerida en la lista presentada (Dib.7.3—38).



Dib.7.3—38 Lista de archivos accesibles

Como resultado de la exitosa ejecución de estas instrucciones el archivo seleccionado se mostrará en la ventana de videovigilancia.

Observación. En el caso de que no haya grabaciones en el archivo elegido, en la ventana de videovigilancia se presentará el respectivo mensaje.

7.3.4.5 *Navegación por el archivo*

La navegación por el archivo se realiza con el uso de los siguientes elementos de la interfaz:

1. Escala de tiempo;

Observación. El ajuste de la escala de tiempo se describe en la sección "Panel de navegación por archivo".

2. Panel de elección de posición en el archivo;

- 3. lista de eventos de alarma;
- 4. panel de reproducción.

Para la navegación por el archivo se podrán utilizar combinaciones de teclas.

7.3.4.5.1 Navegación con ayuda de la escala de tiempo

Observación. El trabajo con el panel de tiempo se describe detalladamente en la sección "Escala de tiempo".

Con ayuda de la escala tiempo se puede elegir en el archivo una grabación para su reproducción en la ventana de videovigilancia. Para esto es necesario hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el indicador (Dib.7.3—39) y, manteniéndolo presionado, desplazar el indicador a la posición requerida en la escala.

Observación. La posición de la Escala de tiempo viene a ser la representación gráfica de un determinado momento en el tiempo.

Como resultado de esta operación, el fotograma correspondiente a la posición elegida (al momento en el tiempo), aparecerá la ventana de videovigilancia (Dib.7.3—39, 2).



Dib.7.3—39 Navegación por el archivo con ayuda de la escala de tiempo

En el caso de no existir ninguna grabación en la posición elegida, tendrá lugar al paso automático del indicador a la posición correspondiente a la grabación más cercana.

Para reproducir la grabación seleccionada se deberá utilizar el panel de reproducción (véase la sección "Navegación con ayuda del panel de reproducción").

7.3.4.5.2 Navegación con ayuda del panel de elección de posición en el archivo Existe la posibilidad de ajustar el indicador de la escala de tiempo en una posición requerida con ayuda del panel de selección de posiciones. Dicho panel se llama presionando el botón "en el ángulo superior derecho del panel de navegación por el archivo.

Para obtener información más detallada véase la sección "Panel de selección de posición".

7.3.4.5.3 Navegación con ayuda de la lista de eventos de alarma

La lista de eventos de alarma y la escala de tiempo están vinculadas dinámicamente: al seleccionar un evento en la lista, el indicador de la escala de tiempo pasa automáticamente a la posición seleccionada (Dib.7.3—40).



Dib.7.3—40 Navegación con ayuda de la lista de situaciones de alarma

Para obtener información más detallada véase la sección "Lista de eventos de alarma".

7.3.4.5.4 Navegación con ayuda del panel de reproducción

Para navegar por el archivo con ayuda del panel de reproducción se deberá de antemano seleccionar la grabación para su reproducción.

Después de haber seleccionado la grabación, serán accesibles las siguientes operaciones:

- 1. reproducción de grabación: E;
- 2. interrupción de la reproducción de grabación:
- paso al fotograma anterior ;
- 4. paso al siguiente fotograma :;
- 5. paso a la grabación anterior [113];

Existe la posibilidad de cambiar el modo (directo/inverso) y la velocidad de reproducción. Para realizar estas posibilidades será necesario hacer uso de la barras de desplazamiento (Dib.7.3—41, Dib.7.3—42).



Dib.7.3—41 Reproducción inversa de grabación a velocidad



Dib.7.3—42 Reproducción directa de grabación a velocidad

Para la reproducción inversa de la grabación será necesario desplazar la barra hacia la izquierda, para la reproducción directa, desplazarlo hacia la derecha de la posición correspondiente a la velocidad nula de reproducción (parte media de la barra). La velocidad actual de reproducción se presenta sobre la barra en veces (Dib.7.3—41, Dib.7.3—42). Durante la reproducción directa de grabaciones, delante del valor de la velocidad se pondrá un signo "+", y durante la reproducción inversa, el signo "-".

El valor "0X" corresponde a la velocidad nula, o sea, a la ausencia de reproducción, el valor "1X" corresponde a la reproducción con velocidad de cuadros de grabación.

A la velocidad 1X, la reproducción es retardada respecto a la velocidad de grabación, a más de 1X, la reproducción es acelerada.

Observación. Tanto la reproducción directa como inversa, puede ser acelerada hasta 16 veces.

7.3.4.5.5 "Combinación de teclas" para la navegación por el archivo Para la navegación por el archivo se podrán utilizar "combinaciones de teclas" (Tab. 7.3—1).

Tab. 7.3—1 "Combinación de teclas" para la navegación por el archivo

Combinación de	Función aplicada	
teclas		
Espacio	Reproducir / Pausar	
\uparrow	Incrementar velocidad de reproducción de grabación	
\	Disminuir velocidad de reproducción de grabación (incluyendo la reproducción en sentido inverso)	
\rightarrow	Pasar al siguiente fotograma (en el modo de pausa)	
←	Pasar al anterior fotograma (en el modo de pausa)	
Página arriba	Paso a la grabación anterior	
Página abajo	Paso a la grabación siguiente	
Home	paso al primer fotograma del archivo	
End	Paso al último fotograma del archivo	

7.3.5 Videovigilancia en el modo de alarma

7.3.5.1 Funciones de videovigilancia accesibles en el modo de alarma

En el modo de alarma son accesibles las siguientes funciones de videovigilancia:

- 1. selección de videocámara;
- 2. dimensionamiento de la ventana de videovigilancia;
- 3. ampliación digital de la imagen de video;
- 4. procesamiento de la imagen de video;
- 5. imagen congelada;

- 6. reproducción de eventos de alarma a diferentes velocidades en sentido directo e inverso;
- 7. valoración de evento de alarma (adjudicación de estado).

Observación. El dimensionamiento de la ventana de videovigilancia, la ampliación digital de imagen de video, el procesamiento de la imagen de video y la función "Imagen congelada", son accesibles en todos los modos de videovigilancia; su descripción se encuentra en la sección "Funciones accesibles en todos los modos de videovigilancia".

7.3.5.2 *Iniciación de alarma*

La iniciación de alarma en el sistema se realiza con uno de los siguientes métodos:

- 1. manualmente (por el operador);
- 2. automáticamente (al accionarse los detectores).

7.3.5.2.1 Iniciación manual

Para iniciar la alarma manualmente, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Pase al modo de tiempo real (Dib.7.3—43) (véase la sección "Paso al modo de tiempo real").



Dib.7.3—43 Iniciación de alarma manualmente

- 2. Presione el botón "ubicado en el ángulo inferior izquierdo de la ventana de videovigilancia (véase Dib.7.3—43).
- 3. Como resultado de la ejecución de esta operación, se iniciará la alarma y tendrá lugar el paso automático de la ventana de videovigilancia al modo de alarma para la valoración de la situación (Dib.7.3—44).



Dib.7.3—44 Modo de alarma

La iniciación manual de alarma ha concluido.

7.3.5.2.2 Iniciación automática

La iniciación automática de alarma tiene lugar si está activada la regla "Grabar e iniciar alarma", ejecutada al accionarse el detector (véase la sección "Grabación en archivo e iniciación de alarma").

Durante la iniciación automática de alarma se accionará el indicador cromático de la pestaña "Alarma" del botón "en el ángulo inferior izquierdo de la ventana de videovigilancia (Dib.7.3—45).



Dib.7.3—45 Iniciación automática de alarma

Para valorar la situación se deberá pasar a la pestaña "Alarmas", después de lo cual se podrá recibir el evento para su procesamiento (véase la sección "Recepción de eventos de alarma para su procesamiento").

7.3.5.3 Recepción de eventos de alarma para su procesamiento

Para elegir un evento de alarma para su procesamiento, será necesario seleccionarla de la lista de eventos de alarma, accesible en la pestaña "Alarmas" (Dib.7.3—46).



Dib.7.3—46 Recepción de eventos de alarma para su procesamiento

Como resultado de esta operación aparecerá la ventana de procesamiento de alarmas (Dib.7.3—47).



Dib.7.3—47 Ventana de procesamiento de alarmas

7.3.5.4 **Paso al modo de archivo**

Al iniciar una alarma, al paso al modo de alarma se realiza automáticamente en el momento de aceptación del evento para su procesamiento. Por ejemplo, el operador puede salir del modo de alarma para revisar el archivo de videos relacionados con alarmas. Para pasar la ventana de videovigilancia del modo de tiempo real (Dib.7.3—48) o archivo (Ошибка! Источник ссылки не найден.) al modo de alarma, es necesario pasar a la pestaña " en el ángulo inferior derecho de esta ventana.

Observación. En el modo de tiempo real, si la ventana de videovigilancia está desactivada, las pestañas para el paso a otros modos no serán presentadas. En este caso, para la presentación de las pestañas será necesario hacer clic con cualquier botón del ratón sobre la ventana de videovigilancia.



Dib.7.3—48 Paso del modo de tiempo real al modo de alarma

Como resultado de esta operación aparecerá la ventana de videovigilancia en el modo de alarma (Dib.7.3—49).

Observación. El indicador del modo de alarma es un botón coloreado " de color rojo: " (Dib.7.3—49).



Dib.7.3—49 Ventana de videovigilancia en modo de alarma

7.3.5.5 *Trabajo con la ventana de procesamiento de alarmas*

7.3.5.5.1 Elementos de la interfaz de la ventana de procesamiento de alarmas

La ventana de procesamiento de alarmas es la ventana de videovigilancia que, además de elementos estándar de interfaz (menú contextual, indicador de tiempo, etc.), contiene elementos para la reproducción y valoración de eventos de alarma:

- 1. panel de reproducción;
- 2. escala de tiempo;
- 3. botón de posicionamiento rápido del indicador de la escala de tiempo en la posición correspondiente al inicio de la alarma.

7.3.5.5.2 Selección de videocámara

La elección de videocámara para su presentación en la ventana de videocámara en el modo de alarma se realiza con ayuda del menú contextual de la ventana de videovigilancia.

Para la elección de la cámara será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Mostrar en la ventana de videovigilancia el menú contextual (Dib.7.3—50, 1).
- 2. Elija el punto "Selección de videocámara" (Dib.7.3—50, 2).



Dib.7.3—50 Menú contextual de la ventana de videovigilancia

3. Seleccione la cámara requerida en la lista presentada (Dib.7.3—51).



Dib.7.3—51 Lista de cámaras accesibles

Como resultado de la exitosa ejecución de estas instrucciones la imagen de la cámara seleccionada se mostrará en la ventana de videovigilancia en el modo de alarma.


7.3.5.5.3 Reproducción de eventos de alarma

Tan pronto como un evento es recibido para su procesamiento, se inicia la reproducción automática de la grabación del evento de alarma. La reproducción se accionará o bien desde el momento de inicio de la alarma o desde el momento correspondiente a la posición del marcador de alarma (Dib.7.3—52, sólo cuando la alarma se inicia automáticamente – véase la sección "Grabación en archivo e iniciación de alarma").



Dib.7.3—52 Posición del marcador de alarma

En el caso de que la alarma haya sido iniciada automáticamente, en la ventana de videovigilancia se presentará un elemento visual, asignado por el detector que haya iniciado la alarma: o el área de detección (Dib.7.3—53), o la línea de cruce, que conlleva a la activación del detector (Dib.7.3—54). El objeto que haya provocado el accionamiento del detector será contorneado con un marco de color rojo (Dib.7.3—53, Dib.7.3—54).



Dib.7.3—53 Presentación del elemento visual "Área"



Dib.7.3—54 Presentación del elemento visual "Línea"

La causa de la alarma se muestra en la parte inferior de la ventana de videovigilancia (Dib.7.3—55).

Nombre del detector: 8. Movimiento

Dib.7.3—55 Presentación de la causa de alarma

Para pasar al fragmento requerido del evento de alarma para reproducirlo nuevamente, es necesario presionar el botón izquierdo del ratón, y manteniéndolo presionado, desplazar el indicador a la posición correspondiente (Dib.7.3—56).



Dib.7.3—56 Indicador de escala de tiempo.



Dib.7.3—57 Paso al inicio del evento de alarma

Después de haber seleccionado el fragmento para repetir reproducción, serán accesibles las siguientes operaciones:

- 1. reproducción de grabación:
- 2. interrupción de la reproducción de grabación:
- 3. paso al fotograma anterior (1987);

Existe la posibilidad de cambiar el modo (directo/inverso) y la velocidad de reproducción. Para realizar estas posibilidades será necesario hacer uso de la barras de desplazamiento (Dib.7.3—58, Dib.7.3—59).



Dib.7.3—58 Reproducción inversa de un fragmento



Dib.7.3—59 Reproducción directa de un fragmento

Para la reproducción inversa de la grabación será necesario desplazar la barra hacia la izquierda, para la reproducción directa, desplazarlo hacia la derecha de la posición correspondiente a la velocidad nula de reproducción (parte media de la barra). La velocidad actual de reproducción se presenta a la izquierda de la barra en veces (Dib.7.3—58, Dib.7.3—59). Durante la reproducción directa de grabaciones, delante del valor de la velocidad se pondrá un signo "+", y durante la reproducción inversa, el signo "-".

El valor "0X" corresponde a la velocidad nula, o sea, a la ausencia de reproducción, el valor "1X" corresponde a la reproducción con velocidad de cuadros de grabación. A la velocidad 1X, la reproducción es retardada respecto a la velocidad de grabación.

7.3.5.5.4 Valoración de un evento de alarma

Para valorar un evento de alarma se utiliza un grupo de botones de colores ubicado en ángulo inferior derecho de la ventana de procesamiento de alarmas (Dib.7.3—60, Tab. 7.3—2). Después de valorar la alarma, la ventana de videovigilancia para el Cliente del caso, pasa automáticamente al modo de tiempo real.

¡Ojo! En el modo de procesamiento multiusuario de eventos, la posibilidad de valorar alarmas se otorga sólo al primer operador que haya pasado al modo de alarma (siempre que cuente con los derechos necesarios). Para los demás operadores, el botón de valoración de alarmas no será mostrado.



Dib.7.3—60 Valoración de un evento de alarma

Tab. 7.3—2 Botones de valoración de un evento de alarma

Botón	Función aplicada	
	Asignación de estado "Alarma peligrosa"	
	Asignación de estado "Alarma no peligrosa"	
	Asignación de estado "Falsa alarma"	

7.3.5.6 Limitaciones en el trabajo con situaciones de alarma en el caso de procesamiento multiusuario

En el caso de procesamiento multiusuario de eventos, sólo un operador podrá recibir la alarma para su procesamiento. A los demás se les proporciona la posibilidad de pasar al modo de alarma con funciones

limitadas para reproducir el evento de alarma. Esta posibilidad se realiza de una de las siguientes maneras:

1. Pase a la pestaña " de la ventana de videovigilancia con evento de alarma Dib.7.3—61(véase la sección "Paso al modo de archivo");



Dib.7.3—61 Paso al modo de alarma de la ventana de videovigilancia

2. pase a la pestaña "Alarmas" y seleccione el evento de alarma de la lista de eventos de alarma (Dib.7.3—62).



Dib.7.3—62 Selección de un evento de alarma de la lista de eventos de alarma

En el modo de alarma con funciones limitadas, los botones de valoración de alarmas no serán mostrados. En su lugar se presenta el nombre del operador que en ese momento está procesando la alarma. Las demás funciones de la ventana de procesamiento de alarmas quedarán sin cambios.

Después de haberse valorado la alarma en el otro Cliente, en este Cliente se mostrará el estado de alarma asignado en lugar del nombre del operador.

En caso de haberse sobrepasado el tiempo de inacción del operador que ha recibido la alarma para su procesamiento, a los demás operadores también se les concederá la posibilidad de aceptar la alarma para su procesamiento.

En caso de aparecer más de una alarma en una misma videocámara, a cualquier operador le serán accesibles todas las alarmas no aceptadas para su procesamiento.

7.3.6 Videovigilancia en el modo de búsqueda forense en el archive

7.3.6.1 **Paso al modo de búsqueda forense en el archivo**

Para pasar la ventana de videovigilancia desde otros modos de videovigilancia al modo de búsqueda forense en el archivo, es necesario pasar a la pestaña " en el ángulo inferior derecho de esta ventana (Dib.7.3—63).


Observación. En el modo de tiempo real, si la ventana de videovigilancia está desactivada, las pestañas para el paso a otros modos no serán presentadas. En este caso, para la presentación de las pestañas será necesario hacer clic con cualquier botón del ratón sobre la ventana de videovigilancia.



Dib.7.3—63 Paso al modo de búsqueda forense en el archivo

Como resultado de esta operación aparecerá la ventana de videovigilancia en el modo de archivo de búsqueda forense en el archivo (Dib.7.3—64).

Observación. El indicador del modo de búsqueda forense en el archivo es un botón coloreado " \square " de color gris: \square (Dib.7.3—64).



Dib.7.3—64 Ventana de videovigilancia en el modo de búsqueda forense en el archivo

7.3.6.2 Funciones de videovigilancia en el modo de búsqueda forense en el archivo

En el modo de búsqueda forense en el archivo son accesibles las siguientes funciones de videovigilancia:

- 1. Todas las funciones accesibles en el modo de archivo (véase la sección *Funciones de videovigilancia accesibles en el modo de archivo*).
- 2. búsqueda en el archivo con los siguientes criterios:
 - 2.1. Movimiento dentro del área;
 - 2.2. Cruce de la línea virtual de trayectoria del objeto;
 - 2.3. Estancia prolongada del objeto en el área;
 - 2.4. Estancia simultanea de gran cantidad de objetos en el área;
 - 2.5. desplazamiento de un área a otra.

7.3.6.3 **Etapas de la búsqueda en el archivo**

La búsqueda forense en el archivo se realiza por etapas:

1. Elección del criterio de búsqueda;

Observación. En la versión actual del paquete de software "Axxon Smart", la búsqueda es posible solo por un criterio a la vez.

- 2. Redacción del elemento visual necesario para la realización de la búsqueda con el criterio dado;
- 3. Configuración de los parámetros del criterio;
- 4. Asignación del periodo de tiempo necesario en el pasado;
- 5. Inicio y visualización de los resultados de la búsqueda.

Las etapas 2 y 3 sirven para la detallar la demanda de búsqueda. Estas pueden ser omitidas, en este caso la búsqueda se realizará con los parámetros por defecto, o con los parámetros establecidos previamente (véase la observación de abajo). Por ejemplo, en el primer caso, para el criterio **Movimiento** se realizará la búsqueda de cualquier movimiento en el sector central del cuadro con

ancho y altura igual al 40% del ancho y de la altura del cuadro respectivamente (véase la sección $\acute{A}rea$), sin tener en cuenta el tamaño del objeto en movimiento, su color, dirección y velocidad de movimiento.

Observación. El elemento visual necesario para realizar la búsqueda con el criterio elegido y los parámetros del criterio se guardan, si el usuario pasa a otro criterio de búsqueda, sale del modo de búsqueda forense en el archivo e incluso si reinicia el paquete de software "Axxon Smart".


7.3.6.4 Elección del criterio de búsqueda

Para elegir el criterio de búsqueda forense en el archivo se utiliza una de los cinco submenús desplegables:

Observación. Los submenús aparecerá la ventana de videovigilancia en el modo de archivo de búsqueda forense en el archivo (Dib.7.3—65).

Movimiento del área;
 Cruce de la línea virtual de trayectoria del objeto;
 Estancia prolongada del objeto en el área;
 Estancia simultanea de gran cantidad de objetos en el área;
 Desplazamiento de un área a otra.

El submenú se abre al presionar el icono correspondiente, cerrando el submenú desplegable anterior. Uno de los submenús se encuentra siempre y desplegado y es de color gris claro (Dib.7.3—65).



Dib.7.3—65 Submenús para la elección del criterio de búsqueda en el archivo

7.3.6.5 Redacción de elementos visuales

El elemento visual necesario para la ejecución de la búsqueda con el criterio elegido se presenta automáticamente en la ventana de videovigilancia. Para los criterios **Movimiento en el área, Estancia prolongada del objeto en el área y estancia simultánea de gran cantidad de objetos**, se utiliza el elemento visual **Área.** Los elementos visuales **Línea** y **Dos áreas** se asignan solo al configurar los criterios **Cruce de línea virtual por la trayectoria del objeto** y **Movimiento de un área a otra** respectivamente.

El elemento visual mostrado por defecto es necesario redactarlo de tal manera que corresponda a la demanda de búsqueda asignada, por ejemplo, se puede requerir el aumento o disminución del área de búsqueda, el desplazamiento de la línea virtual, etc.

7.3.6.5.1 Línea

EL elemento visual **Línea** es necesario para realizar la búsqueda en el archivo con el criterio **Cruce de línea virtual por la trayectoria del objeto**. Este elemento visual asigna en el campo de vista dela videocámara una línea virtual, que al ser cruzada, deberá ser hallada en el archivo.

Los puntos extremos de la línea se unen entre sí con una línea punteada bicolor. La dirección de movimiento del objeto a través de la línea se representa mediante flechas punteadas ().

Por defecto los puntos extremos de la línea tienen las siguientes coordenadas (50%, 30%) y (50%, 70%) en razón porcentual del ancho y altura del cuadro respectivamente ().



Dib.7.3-66 Línea por defecto

Para desplazar el punto extremo de la línea es necesario ubicar el cursor sobre el punto final y manteniendo presionado el botón izquierdo, desplazar el ratón.

Por defecto, al realizar la búsqueda en el archivo se tienen en cuenta ambas direcciones de movimiento a través de la línea virtual. Si para cualquiera que fuera dirección, no se requiera búsqueda, se deberá presionar el botón " "", correspondiente a esta dirección.

¡Atención!Para la búsqueda deberá ser elegida por lo menos una dirección.

Observación. La dirección de movimiento no tomada en cuenta del objeto se caracteriza por el menor brillo de la flecha.

7.3.6.5.2 Área

EL elemento visual Área es necesario para la búsqueda en el archivo con los siguientes criterios:

- 1. Movimiento dentro del área.
- 2. Estancia prolongada del objeto en el área.
- 3. Estancia simultanea de gran cantidad de objetos en el área.

Este elemento visual asigna en el campo visual de la videocámara un área que se deberá analizar al realizar la búsqueda, en correspondencia con el criterio elegido.

Los puntos nodales del área se unen entre sí con una línea punteada bicolor (Dib.7.3—67).

Por defecto él área se designa con 4 puntos nodales con las coordenadas (30%, 30%), (70%, 30%), (70%, 70%), (30%, 70%) en razón porcentual del ancho y altura del cuadro respectivamente (Dib.7.3—67).



Dib.7.3—67 Área por defecto

Para redactar el Área, será necesario utilizar las siguientes operaciones (Tab. 7.3—3).

Tab. 7.3—3 Operaciones con el área

Operación	Resultado de la operación
Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la línea	Creación de un nuevo punto nodal del
	área
Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el punto nodal creado	Eliminación del punto nodal del área
Ubicar el cursor sobre el punto nodal y manteniendo presionado el botón	Desplazamiento del punto nodal del área
izquierdo, desplazar el ratón	

7.3.6.5.3 Dos áreas

El elemento visual **Dos líneas** es necesario para realizar la búsqueda en el archivo con el criterio **Desplazamiento de un área a otra**. Este elemento visual asigna en el campo visual dela videocámara una dos áreas, que al darse el caso de desplazamiento direccional entre ellas, este hecho deberá ser hallado en el archivo.

Los puntos nodales de cada área se unen entre sí con una línea punteada bicolor (Dib.7.3—68). La dirección de movimiento entre las áreas se representa con una flecha punteada.

Por defecto a cada área se le asignan 4 puntos nodales. Los puntos de la primer área tiene las coordenadas (20%, 40%), (40%, 40%), (40%, 60%), (20%, 60%), la segunda (60%, 40%), (80%, 40%),

(80%, 60%), (60%, 60%), en razón porcentual del ancho y altura del cuadro respectivamente (Dib.7.3—68).



Dib.7.3-68 Dos áreas por defecto

Cada área puede ser redactada de la misma manera que el elemento **Área** (véase la sección *Área*).

Para modificar la dirección de movimiento entre las áreas, se deberá presionar el botón **₹** sobre la flecha de dirección (véase Dib.7.3—68).

7.3.6.6 *Configuración de criterios*

La configuración de criterios de búsqueda forense en el archivo viene a ser la asignación de uno o varios parámetros de este criterio.

A cada parámetro le corresponde un botón interruptor que muestra gráficamente su destinación, además permite considerar este parámetro (presionando) o descartarlo (soltando).

Observación. Al ubicar el cursor sobre el botón se mostrará un mensaje de ayuda detallado sobre el parámetro que le corresponde.

7.3.6.6.1 Movimiento dentro del área


Para configurar el criterio Movimiento dentro del área se puede asignar uno o varios parámetros:

- 1. dimensiones mínimas del objeto en movimiento;
- 2. dimensiones máximas del objeto en movimiento;
- 3. color del objeto en movimiento;
- 4. dirección de movimiento del objeto;
- 5. velocidad mínima del objeto;
- 6. velocidad máxima del objeto.

Los algoritmos de asignación de las dimensiones máximas y mínimas del objeto en movimiento son idénticas, sin embargo para considerar las dimensiones mínimas se utiliza el botón , y para las máximas el botón .

Seguidamente se presenta el algoritmo completo para la asignación de dimensiones mínimas (máximas) del objeto:

- 1. Presione el botón correspondiente (o o)
- 2. Como resultado de esta operación en la ventana de videovigilancia aparecerá el elemento visual (Dib.7.3—69), que realiza función doble: Es una representación gráfica del objeto de dimensiones mínimas (máximas) y sirve para la asignación de una dimensión determinada.



Dib.7.3—69 Elemento visual que representa un objeto de dimensiones mínimas

3. Asignar las dimensiones mínimas (máximas) de un objeto en movimiento con cualquiera de los siguientes métodos:

Observación. El primer método permite realizar una configuración aproximada, y el segundo una configuración exacta de las dimensiones.

- 3.1 Ubicar el cursor sobre el elemento visual y manteniendo presionado el botón izquierdo, desplazar el ratón.
- 3.2 Asignar con ayuda de las flechas el ancho y altura del objeto de dimensiones mínimas (máximas) en el campo superior e inferior respectivamente (Dib.7.3—70).Las dimensiones del elemento visual en la ventana de videovigilancia se modifica de la manera correspondiente.




Dib.7.3—70 Asignación del ancho y la altura del objeto de dimensiones mínimas

Con esto la asignación de las dimensiones mínimas (máximas) del objeto ha culminado.

Para asignar el color del objeto en movimiento, será necesario realizar las siguientes acciones:

Observación. Para una búsqueda más efectiva en el archivo, se asigna no un color en concreto, que en todo caso depende de las condiciones de iluminación y de otros parámetros del medio ambiente, sino un área coloreada. La búsqueda comprueba si el objeto se colorea o no con algún color de dicha área. Si el resultado es positivo, la grabación correspondiente aparecerá en los resultados de la búsqueda.

- 2. Como resultado de esta operación, en la ventana de videovigilancia aparecerá una paleta de tonos de diferente grado de saturación (Dib.7.3—71).



Dib.7.3—71 Asignación de color para el objeto en movimiento

3. Asignar en la paleta un área coloreada con ayuda del marco de color negro. El marco se crea con el método Arrastrar y soltar (presionar cualquier botón del ratón, desplazar el ratón, soltar el `botón presionado) (véase Dib.7.3—71).


¡Atención!Cualquier presión sobre la paleta se considerará como el inicio del marcado de una nueva área, el área anterior desaparecerá.

Con esto la asignación de color para el objeto en movimiento ha culminado.

Por defecto, al realizar la búsqueda en el archivo se busca el movimiento del objeto en todas las direcciones. Existe la posibilidad de evitar la búsqueda de movimientos en una o más direcciones.

Para evitar la búsqueda de movimientos en cualquier dirección, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 2. Como resultado de la ejecución de esta operación se mostrará un elemento visual que consta de 8 sectores correspondientes a 8 direcciones (Dib.7.3—72).



Dib.7.3—72 Desactivación de dirección de movimiento del objeto


3. Presionar cualquier botón del ratón en la dirección de es necesario evitar la búsqueda de movimiento. Como resultado de esta operación el sector que corresponda a esta dirección se coloreará de verde. Si fuera necesario repetir esta operación para otras direcciones. Para activar la búsqueda en una dirección desactivada, se deberá volver a hacer clic con el ratón sobre ella.

Con esto las direcciones de movimiento del objeto deseadas estarán asignadas.

Los algoritmos de asignación de las velocidades máximas y mínimas de movimiento del objeto son idénticas, sin embargo para considerar la velocidad mínima se utiliza el botón \overline{V}_{mn} , y para la máxima, el botón $-\overline{V}_{mn}$.

Seguidamente se presenta el algoritmo completo para la asignación de velocidad mínimas (máxima) de movimiento del objeto:

- 1. Presione el botón correspondiente (\overline{V}_{mn} o \overline{V}_{mn}).
- 2. Como resultado de esta operación en la ventana de videovigilancia aparecerá una flecha de dos puntas (Dib.7.3—73), que realiza función doble: Muestra gráficamente el desplazamiento del objeto por cada segundo; sirve para asignar este mismo desplazamiento (velocidad).



Dib.7.3—73 Flecha de dos puntas para la asignación de velocidad mínima de movimiento del objeto

3. Asignar la velocidad mínima (máxima) de movimiento de un objeto con cualquiera de los siguientes métodos:

Observación. El primer método permite realizar una configuración aproximada, y el segundo una configuración exacta de la velocidad.

- 3.1 Ubicar el cursor sobre el punto extremo de la flecha y manteniendo presionado cualquier botón del ratón, desplazarlo. La longitud de la flecha corresponderá al desplazamiento mínimo (máximo) del objeto por segundo.
- 3.2 Crear con ayuda de las flechas la velocidad mínima (máxima) del objeto en metros por segundo (Dib.7.3—74). Las dimensiones de la flecha en la ventana de videovigilancia se modifica de la manera correspondiente.



Dib.7.3—74 Asignación de la velocidad mínima de movimiento del objeto

Con esto la asignación de la velocidad mínima de movimiento del objeto ha culminado.

7.3.6.6.2 Cruce de la línea virtual por la trayectoria del objeto

Para configurar el criterio Cruce de línea virtual se puede asignar uno o varios parámetros (Dib.7.3—75):

- 1. dimensiones mínimas del objeto en movimiento;
- 2. dimensiones máximas del objeto en movimiento;
- 3. color del objeto en movimiento;
- 4. dirección de movimiento del objeto;
- 5. velocidad mínima del objeto;
- 6. velocidad máxima del objeto;



Dib.7.3—75 Parámetros del objeto que cruza la línea virtual

Los algoritmos de creación del criterio Cruce de la línea virtual por la trayectoria del objeto, es 'similar al explicado en la sección *Movimiento dentro del área*.

7.3.6.6.3 Estancia prolongada del objeto en el área

Para configurar el criterio **Estancia prolongada del objeto en un área** se puede asignar uno o varios parámetros (Dib.7.3—76):

- 1. Dimensiones mínimas del objeto;
- 2. dimensiones máximas del objeto;
- 3. color del objeto;
- 4. duración de estancia del objeto (los resultados de la búsqueda contendrán las grabaciones en las que el objeto se mantiene en el área por más tiempo que el determinado).




Dib.7.3—76 Parámetros del objeto ubicado en el área por largo tiempo

Los algoritmos de creación de los tres primeros parámetros del criterio **Estancia prolongada del objeto en el área**, es similar al explicado en la sección *Movimiento dentro del área*.

Para asignar la duración de la estancia del objeto en el área, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 2. Como resultado de esta operación se activarán los campos para la asignación de minutos y segundos de duración de la estancia del objeto (Dib.7.3—77). Los valores se asignan con ayuda de las flechas




Dib.7.3—77 Asignación de la duración de estancia del objeto

Con esto la asignación de la duración de estancia del objeto ha culminado.

7.3.6.6.4 Estancia simultanea de gran cantidad de objetos en el área

Para configurar el criterio **Estancia simultánea de gran cantidad de objetos en el área** se puede asignar uno o varios parámetros (Dib.7.3—78):

- 1. Dimensiones mínimas del objeto;
- 2. dimensiones máximas del objeto;
- 3. color del objeto;
- 4. Cantidad mínima de objetos (los resultados de la búsqueda contendrán las grabaciones en las que la cantidad objeto en el área supera el número determinado).



Dib.7.3—78 Parámetros de los objetos que se encuentran simultáneamente en un área

Los algoritmos de creación de los tres primeros parámetros del criterio **Estancia simultanea de gran cantidad de objetos en el área,** es similar al explicado en la sección *Movimiento dentro del área*.

Para asignar la cantidad mínima de objetos en el área, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Presione el botón "".
- 2. Como resultado de esta operación se activará el campo para la asignación de la cantidad mínima de objetos en el área (Dib.7.3—79). El valor se asigna con ayuda de las flechas ...



Dib.7.3—79 Asignación de la cantidad máxima de objetos en el área

Con esto la asignación de la cantidad mínima de objetos en el área ha culminado.

7.3.6.6.5 Desplazamiento de un área a otra.

Para configurar el criterio **Desplazamiento de un área a otra** se puede asignar uno o varios parámetros (Dib.7.3—80):

- 1. Dimensiones mínimas del objeto;
- 2. dimensiones máximas del objeto;
- 3. color del objeto;
- 4. velocidad mínima del objeto;
- 5. velocidad máxima del objeto.



Dib.7.3—80 Parámetros del objeto que se desplaza de un área a otra

Los algoritmos de creación del criterio **Desplazamiento de un área a otra**, es similar al explicado en la sección *Movimiento dentro del área*.


7.3.6.7 **Asignación del periodo de tiempo**

La búsqueda forense en el archivo se realiza en este periodo de tiempo que se mostrará en la escala de tiempo. Los métodos de ajuste y dimensionamiento de la escala de tiempo se describe en la sección *Panel de navegación por archivo*.

7.3.6.8 Inicio y visualización de los resultados de la búsqueda

Para iniciar la búsqueda, se deberá presionar el botón bubicado en el ángulo inferior derecho de la ventana de videovigilancia en el modo de búsqueda forense en el archivo (Dib.7.3—81).

¡Atención!La búsqueda se realizará para el periodo de tiempo indicado en la escala de tiempo.



Dib.7.3—81 Inicio de la búsqueda

Como resultado de la ejecución de esta operación, mediante banderitas sobre la escala de tiempo se seleccionarán las grabaciones que puedan satisfacer las demandas de la búsqueda (Dib.7.3—82).



Dib.7.3—82 Presentación de los resultados de la búsqueda en la escala de tiempo

La navegación por las grabaciones encontradas con ayuda de la escala de tiempo, se realiza de manera similar a la navegación por el archivo (véase la sección *Navegación con ayuda de la escala de tiempo*).

7.4 Control de audio

7.4.1 **Información general**

El control de audio de situaciones se realiza con ayuda de micrófonos, vinculados con las cámaras que vigilan esta situación.

En diferentes modos de la ventana de videovigilancia serán accesibles diferentes funciones de control de audio:

- 1. Modo de tiempo real audición del sonido del micrófono en tiempo real
- 2. Modo de archivo, alarma, búsqueda forense en el archivo reproducción del sonido grabado del micrófono.

7.4.2 Control de video en modo de tiempo real


En el modo de tiempo real existe la posibilidad de realizar simultáneamente la videovigilancia con ayuda de videocámara y escuchar el sonido del micrófono correspondiente a esta cámara.

Observación 1. La audición de sonido del micrófono se realiza sólo para la videocámara seleccionada en ese momento.

Observación 2. Si el micrófono corresponde a una videocámara, su objeto será afiliado respecto al objeto de esta cámara.

Para elegir un micrófono para la audición, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Pase la ventana de videovigilancia al modo de tiempo real (véase la sección "Paso al modo de tiempo real").
- 2. Mostrar en la ventana de videovigilancia el menú contextual (Dib.7.4—1, 1).



Dib.7.4—1 Menú contextual de la ventana de video vigilancia

- 3. Elija el punto "Audio" (véase. Dib.7.4—1, 2).
- 4. Seleccione el micrófono necesario en la lista presentada (Dib.7.4—2).

Observación. En la lista se presentan sólo los micrófonos correspondientes a las cámaras que realizan videovigilancia.



Dib.7.4—2 Elección de micrófono para la audición de sonido

Observación. Si el micrófono ya es escuchado a través del paquete de software "Axxon Smart", su nombre será marcado como "Activado". (Dib.7.4—3).



Dib.7.4—3 Indicador de audición de sonido

La selección de micrófono para la audición de sonido ha concluido.

Después de elegir el micrófono empezará a escucharse directamente desde el Cliente.

7.4.3 Control de audio en el modo de archivo y de alarma

En los modos de archivo, alarma, búsqueda forense en el archivo, existe la posibilidad de reproducir simultáneamente grabaciones de video y de audio sincronizadamente. La reproducción de grabaciones de audio se realiza sólo del micrófono correspondiente a la cámara seleccionada en ese momento, y sólo en el modo de reproducción en vivo a la velocidad de 1X.

La selección de micrófono para la reproducción de grabaciones de audio en los modos de archivo, alarma, búsqueda forense en el archivo, se realiza en forma similar a la audición de sonido en el modo de tiempo real (Dib.7.4—4).



Dib.7.4—4 Elección de micrófono para la reproducción de grabaciones de sonido

El control de la sincronización de grabaciones de audio y video se realiza con los medios del modo de la ventana de videovigilancia activa en ese momento (véase la sección "Navegación con ayuda del panel de reproducción" para el modo de archivo, "Reproducción de eventos de alarma" para el modo de alarma).

7.5 Exportación de fotogramas y grabaciones de video

7.5.1 **Exportación de fotogramas**

La exportación de fotogramas es accesible en todos los modos de videovigilancia.

Para exportar un fotograma, será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Desactivar la función "Imagen congelada" (véase la sección "Uso de la función "Imagen congelada"").
- 2. Muestre en la ventana de videovigilancia el menú contextual (Dib.7.5—1, 1).
- 3. Elija el punto "Exportación de imagen congelada" (Dib.7.5—1, 2).



Dib.7.5—1 Exportación de fotogramas

4. Como resultado de esta operación, la imagen congelada se guardará en el formato .JPG en la carpeta asignada en las opciones de exportación (véase la sección "Configuración de exportación").

La exportación de fotograma ha concluido.

7.5.2 Exportación de grabaciones de video

La exportación de grabaciones de video es accesible en el modo de archivo y búsqueda forense en el archivo de la ventana de videovigilancia.

Para la exportación de grabaciones de video (fragmento), será necesario realizar las siguientes acciones:

- 1. Pase al modo de archivo o búsqueda forense en el archivo (véase la sección "Videovigilancia en el modo de archivo").
- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la posición de la escala de tiempo correspondiente a uno de los extremos finales del fragmento de video que se requiera exportar, y manteniéndolo presionado, seleccionar este fragmento en la escala de tiempo (Dib.7.5—2).



Dib.7.5—2 Selección de fragmento para la exportación

5. Muestre en la ventana de videovigilancia el menú contextual (Dib.7.5—3, 1).



Dib.7.5—3 Inicio de exportación

- 3. Elija el punto "Exportación de video" (véase. Dib.7.5—3, 2).
- 4. Como resultado de esta operación, el fragmento seleccionado se guardará en el formato .avi en la carpeta asignada en las opciones de exportación (véase la sección "Configuración de exportación").

La exportación de la grabación de video ha concluido.

7.6 Control de eventos

El control de eventos en el paquete de software "Axxon Smart" se realiza de tres maneras:

- 1. en el modo de tiempo real;
- 2. utilizando el historial de sistema;
- 3. registro de eventos en historiales exteriores.

Observación. EL ajuste de registro en los historiales externos se realiza a través de la aplicación de control de historiales (véase la sección "Aplicación para la gestión de historiales").

7.6.1 **Control en el modo de tiempo real**

Los mensajes sobre los errores de sistema se muestran en tiempo real en el panel dinámico de errores. En caso de no existir errores importantes, este panel no será mostrado, si lo hubieran, se mostrará en los submenús "Disposición" y "Alarmas" del paquete de software "Axxon Smart" (Dib.7.6—1).



Dib.7.6—1 Panel de errores

Observación. Esta posibilidad puede ser configurada en el submenú "Pantallas" (véase la sección "Configuración de la presentación de mensajes de error").

Para aceptar un error y eliminarlo del panel de errores, será necesario presionar el botón que le corresponda " ".".

Para aceptar todos los errores y cerrar el panel de errores se deberá presionar el botón:



7.6.2 **Historial de sistema**

En el historial de sistema se guarda información sobre los eventos ocurridos en el sistema.

Para acceder al historial de sistema será necesario seleccionar el submenú "Configuración" \Rightarrow "Historial de sistema" (Dib.7.6—2).



Dib.7.6—2 Acceso al historial de sistema

Como resultado de la ejecución de la operación se mostrará la ventana destinada a la búsqueda, presentación y exportación de eventos del historial de sistema.

7.6.2.1 Asignación de filtros de búsqueda de eventos

Para revisar y/o exportar los eventos del historial de sistema, será necesario realizar previamente su búsqueda.

Para la búsqueda del historial de sistema será necesario asignar uno o más filtros:

1. periodo de tiempo durante el cual fueron registrados los eventos;

- 2. tipo de eventos:
 - 2.1. información;
 - 2.2. alarmas;
 - 2.3. error;
 - 2.4. información de ajuste.
- 3. frase clave, contenida en las descripciones de eventos del sistema.

Observación. El periodo de tiempo es obligatorio, y el tipo de evento y la frase clave son filtros opcionales.

La asignación de filtros de búsqueda se realiza de la siguiente manera:

1. En los campos "Desde" y "Hasta" (Dib.7.6—3, 1) ingrese la fecha y la hora del inicio y final del periodo de tiempo durante el cual fueron registrados los eventos buscados.



Dib.7.6—3 Asignación de filtros de búsqueda de eventos

Observación 1. Será necesario ingresar la fecha y hora en el formato "DD.MM.AAAA HH.MM.SS"

Observación 2. Por defecto la búsqueda de eventos se realiza para las 24 horas del día del caso.


- 2. De la lista "Tipo de evento" (véase Dib.7.6—3, 2) Elija el tipo de eventos buscados. Para la búsqueda eventos de todos los tipos es necesario seleccionar una línea vacía.
- 3. En el campo "Texto de búsqueda" (véase Dib.7.6—3, 3) ingresar la frase de búsqueda contenida en la descripción de eventos buscados del sistema.

La asignación de filtros de búsqueda ha concluido.

Después de realizar esta operación será necesario iniciar la búsqueda de eventos (véase la sección "Procedimiento de búsqueda").

7.6.2.2 **Procedimiento de búsqueda de eventos**

Para iniciar la búsqueda de eventos del historial de sistema, que satisfacen los filtros asignados (véase la sección "Asignación de filtros de búsqueda de eventos") será necesario presionar el botón "Búsqueda" (Dib.7.6—4, 1).




Dib.7.6—4 Procedimiento de búsqueda de eventos

Como resultado de esta operación se mostrará una tabla con los resultados de la búsqueda (véase Dib.7.6—4, 2).

Para eliminar los filtros de búsqueda de eventos (además del filtro "Periodo de tiempo") y las tablas de resultados se deberá presionar el botón "Eliminar" Dib.7.6—4, 3).

7.6.2.3 Actualización de resultados de búsqueda de eventos


Existe la posibilidad de actualizar la tabla de resultados de búsqueda de eventos, o sea, añadir a ésta eventos, que tuvieron lugar después de iniciarse la búsqueda (véase la sección "Procedimiento de búsqueda"). Par realizar esta posibilidad será necesario poner el marcador "Agregar nuevos eventos en los resultados de búsqueda" (Dib.7.6—5).



Dib.7.6—5 Actualización de resultados de búsqueda de eventos

7.6.2.4 Presentación de los resultados de búsqueda de eventos

Los resultados de búsqueda del historial de sistema se presentan en la tabla (Dib.7.6—6, 1, Tab. 7.6—1).



Dib.7.6—6 Presentación de los resultados de búsqueda de eventos

Tab. 7.6—1 Tabla de resultados de la búsqueda de eventos del historial de sistema

Columna de la tabla	Contenido de la tabla	
Fecha y hora	Fecha y hora de registro del evento en el sistema en el formato "DD.MM.AAAA HH.MM.SS"	
Tipo de evento	Tipo de evento (información, alarma, información de ajuste, error)	
Descripción	Descripción de evento del sistema	

La tabla de resultados de la búsqueda puede contener varias páginas. Para navegar por una tabla de varias páginas será necesario utilizar los siguientes botones (véase Dib.7.6—6, 2):

- 1. "Atrás". Pasar a la página anterior.
- 2. "Siguiente". Pasar a la siguiente página de la tabla.

7.6.2.5 Exportación de resultados de búsqueda de eventos

Para exportar los resultados de la búsqueda de eventos del historial de sistema, será necesario presionar el botón "Exportación" (Dib.7.6—7).



Dib.7.6—7 Exportación de resultados de búsqueda de eventos

Como resultado de la ejecución de esta operación se mostrará la ventana interactiva estándar del sistema operativo Windows "Guardar como", con ayuda del cual se deberán guardar los resultados de la búsqueda en un fichero con extensión .txt (de texto) (Dib.7.6—8) o .csv (con separadores).

```
Fecha y hora

24/09/2010 16:26:12

Información Fin de grabación
al archivo Archive skyBlue desde la cámara
hosts/CARLOS/MMProxy. 8BF62C/FEE3E2DC2BC983945272E8B8F/Sour
cendpoint
24/09/2010 16:17:54

Información Comienzo de
grabación al archivo Archive skyBlue desde la
cámara
hosts/CARLOS/MMProxy. 8BF62C/FEE3E2DC2BC983945272E8B8
f/Sour cendpoint
24/09/2010 16:17:49

Información Fin de grabación
al archivo Archive skyBlue desde la cámara
hosts/CARLOS/MMProxy. 8BF62C7FEE3E2DC2BC983945272E8B8
f/Sour cendpoint
24/09/2010 16:01:29

Información Comienzo de
grabación al archivo Archive skyBlue desde la
cámarahosts/CARLOS/MMProxy. 8BF62C7FEE3E2DC2BC983945272E8B8
f/Sour cendpoint
24/09/2010 16:01:28

Información Fin de grabación
al archivo Archive skyBlue desde la cámara
hosts/CARLOS/MMProxy. 8BF62C7FEE3E2DC2BC983945272E8B8
f/Sour cendpoint
24/09/2010 15:58:42

Información Comienzo de
grabación al archivo Archive skyBlue desde la
cámarahosts/CARLOS/MMProxy. 8BF62C7FEE3E2DC2BC983945272E8B8/Sour
cendpoint
24/09/2010 15:58:41

Información Fin de grabación
```

Dib.7.6—8 Ejemplo de fichero de texto con los resultados de la búsqueda de eventos

8 Descripción de aplicaciones

8.1 Instrumento de recolección de información del sistema


8.1.1 **Destinación del instrumento Support.exe**

El instrumento Support.exe está destinado para la recolección de información sobre la configuración y estado del equipo, del sistema operativo Windows y del paquete de software "Axxon Smart". Como resultado del trabajo del instrumento se formará un fichero destinado a la sección de soporte técnico de la compañía. En caso de funcionamiento incorrecto o de aparición de errores en el paquete de software "Axxon Smart", será necesario enviar una carta por correo electrónico con el fichero adjunto, generado por el instrumento Support.exe.

8.1.2 Inicio y cierre de la aplicación

El inicio del instrumento Support.exe se realiza con ayuda del menú "Inicio", previsto para el inicio de aplicaciones de usuario en el sistema operativo Windows, "Inicio" \Rightarrow "Programas" \Rightarrow "Axxon Smart" \Rightarrow "Instrumentos" \Rightarrow "recolección de información sobre el sistema".

Como resultado de la operación aparecerá la ventana interactiva del instrumento Support.exe (Dib. 8.1—1).




Dib. 8.1—1 Ventana interactiva del instrumento Support.exe

Para cancelar el trabajo del instrumento Support.exe se deberá presionar el botón "" o "Cancelar".

8.1.3 **Descripción de la interfaz del instrumento Support.exe**

La interfaz de usuario del instrumento Support.exe incluye los siguientes elementos:


- 1. breve descripción del software instalado (Dib. 8.1-2, 1);
- 2. breves instrucciones de uso del instrumento Support.exe (Dib. 8.1—2, 2);
- 3. marcadores de la configuración de recolección de información (Dib. 8.1—2, 3);
- 4. botón de inicio del servicio "Procesos", destinado al análisis detallado de situaciones (Dib. 8.1—2, 4);
- 5. botón de inicio de recolección de información (Dib. 8.1—2, 5);



Dib. 8.1—2 Interfaz del instrumento Support.exe


8.1.4 Servicio "Procesos"

El servicio "Procesos", está destinado para el análisis detallado de situaciones. Para iniciarlo será necesario presionar el botón "Iniciar servicio "Procesos", como resultado de la ejecución de esta operación aparecerá la ventana adicional "Procesos", en la que se presentará la información sobre los procesos que realiza el ordenador, iniciados por el instrumento "Support.exe" (Dib. 8.1—3).



Dib. 8.1—3 trabajo del servicio "Procesos"

Observación. La colocación del marcador "Mostrar información acerca de todos los procesos del sistema" permite ver todos los procesos que se ejecutan en el ordenador (Dib. 8.1—4).



Dib. 8.1—4 Lista de todos los procesos que se ejecutan en el ordenador

Para cerrar la ventana "Procesos" se deberá presionar el botón "".


8.1.5 Recolección de información sobre la configuración de Servidores con ayuda del instrumento Support.exe

Para recolectar información con ayuda del instrumento Support.exe será necesario realizar la siguiente serie de acciones:

- 1. Iniciar el instrumento Support.exe (véase "Inicio y cierre de la aplicación").
- 2. Configurar de recolección de información colocando los correspondientes marcadores (Dib. 8.1—5, 1).


Observación. La colocación del marcador "Permitir llevar historial de seguridad del SO" permite incluir en el informe la información generada por el instrumento sobre el trabajo del sistema de seguridad del SO Windows.

3. Presione el botón "Seguir" (Dib. 8.1—5, 2).




Dib. 8.1—5 Configuración e inicio de la recolección de información sobre el sistema

Como resultado se iniciará el proceso de recolección de información sobre el sistema (Dib. 8.1—6). La tabla que refleja el proceso de recolección de información incluye dos columnas: "Paso" y "Estado". En la columna "Paso" se refleja una breve característica de la etapa de recolección de información. En la columna "Estado" se refleja el indicador del progreso y se fija el tiempo que toma la ejecución de esa etapa.



Dib. 8.1—6 Recolección de información sobre el sistema


4. Al culminar la recolección de información se deberá presionar el botón "Seguir" (Dib. 8.1—7).



Dib. 8.1—7 Culminación de la recolección de información

5. Como resultado de esta operación aparecerá una ventana con información sobre el archivo generado support_[date]_[time].7z. El acceso al catálogo que contiene dicho archivo se realiza presionando el botón "Abrir catálogo con el fichero" (Dib. 8.1—8).

Observación. El archivo está ubicado en el catálogo "Catálogo de instalación del paquete de software "Axon Smart">\AxxonSmart\Support".



Dib. 8.1—8 Acceso al archivo support_[date]_[time].7z

6. Envíe un correo electrónico a la sección de soporte técnico de la compañía "AxxonSoft" con el archivo support_[date]_[time].7z. adjunto.

8.2 Aplicación para la gestión de historiales

Por defecto, la información sobre todos los eventos de sistema se guardan en el historial de sistema del paquete de software "Axxon Smart", que se guarda en la base local de datos del Servidor. Existe la posibilidad de grabar información sobre eventos requeridos en historiales externos que vienen a ser ficheros log que se guardan en carpetas locales del Servidor (Tab. 8.2—1). Con cierta frecuencia, estos

historiales son archivados y se transmiten al archivo de historiales. La gestión de las mencionadas posibilidades se realiza a través de la aplicación de gestión de historiales.

Tab. 8.2—1 Carpetas para el almacenamiento de historiales

Componente del paquete de software "Axxon Smart"	Carpeta para el almacenamiento de historiales
Servidor	<carpeta "axxon="" de="" del="" instalación="" la="" paquete="" para="" smart"="" software="">\logs</carpeta>
Cliente	<letra de<="" del="" disco="" td=""></letra>
	sistema>:\Users\ <usuario>\Appdata\Local\AxxonSoft\AxxonSmart\logs</usuario>

La aplicación de gestión de historiales está destinada a la gestión de los siguientes parámetros:

- 1. parámetros del archivo de historiales externos que contienen información sobre los eventos ocurridos en el sistema;
- 2. niveles de registro del Cliente y del Servidor "Axxon Smart".

8.2.1 Inicio y cierre de la aplicación

El inicio de la aplicación de gestión de historiales se realiza con ayuda del menú "Inicio", previsto para el inicio de aplicaciones de usuario en el sistema operativo Windows: "Inicio" \Rightarrow "Programas" \Rightarrow "Axxon Smart" \Rightarrow "Aplicaciones" \Rightarrow "Gestión de historiales".

Como resultado de la operación aparecerá la ventana interactiva de la aplicación de gestión de historiales (Dib.8.2—1).



Dib.8.2—1 Aplicación para la gestión de historiales

Para cancelar el trabajo con la aplicación de gestión de historiales se deberá presionar el botón "cancelar" o "🔀" (accesibles en las dos pestañas de la aplicación) (véase Dib.8.2—1).

8.2.2 Configuración del archivo de historiales

La configuración del archivo de historiales se realiza en la pestaña "Configuración" de la aplicación de gestión de historiales.

Para configurar el archivo de historiales, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. En el campo "Ubicación" (Dib.8.2—2, 1) ingrese la ruta completa de la carpeta a la que se deberá transferir el historial de eventos después de su archivado.

Observación. Para asignar la ruta con los medios estándares del SO Windows, se deberá utilizar el icono



Dib.8.2—2 Parámetros del archivo de historiales

- 2. En el campo "Archivar los historiales cada... horas " (Dib.8.2—2, 1) ingrese en horas la periodicidad de archivado del historial de eventos.
- 3. En el grupo "Duración del archivo de historiales" asignar los siguientes parámetros:
 - 3.1. En el campo "Duración de almacenamiento" (véase Dib.8.2—2, 3) tiempo máximo de almacenamiento del historial en el archivo, en días, al término del cual el historial será eliminado.
 - 3.2. En el campo "Tamaño" (véase Dib.8.2—2, 4) Tamaño máximo del archivo, que al ser sobrepasado, se eliminarán del archivo los historiales más antiguos.

Observación 1. La limitación por tamaño del archivo es de más prioridad que la limitación por tiempo de almacenamiento del historial. De esta manera, serán automáticamente eliminados los historiales más antiguos, cuya duración de almacenamiento todavía no ha concluido, si el tamaño del archivo ha sobrepasado el valor máximo.

Observación 2. En el caso de no ser necesario ingresar limitaciones de duración de almacenamiento de historiales y/o limitación por tamaño del archivo, se deberá quitar los correspondientes marcadores en el grupo "Duración de archivo de historiales" (véase Dib.8.2—2, 3-4).

4. Presione el botón "Seguir" (véase Dib.8.2—2, 5) para guardar los cambios. La configuración del archivo de historiales ha concluido.

8.2.3 Configuración de los niveles de registro

Los niveles de registro se diferencian unos de otros por la lista de eventos para su grabación en los historiales externos, y también por el nivel de detalles de los eventos (bajo, mediano, alto). La configuración de los niveles se realiza en la pestaña "Configuración" de la aplicación de gestión de historiales.

Para configurar el archivo, será necesario realizar las siguientes acciones:

1. Elija el nivel requerido de registro del Cliente (Axxon Smart Cliente) y de Servidor (Axxon Smart Server) (Dib.8.2—3, 1, Tab. 8.2—2).



Dib.8.2—3 Configuración de los niveles de registro

Tab. 8.2—2 Descripción de los niveles de registro

Nivel de registro	Descripción de los niveles de registro
None	El registro de eventos en los historiales ha sido desactivado.
Error	Bajo nivel de detalles - se registran sólo los errores de sistema
Warning	Bajo nivel de detalles - se registran sólo las advertencias de sistema
Info	Bajo nivel de detalles - se registran sólo los mensajes informativos
Debug	Nivel medio de detalles - se registran los errores de sistema y advertencias
Trace	Alto nivel de detalles - se registran todos los eventos de sistema

2. Presione el botón "Seguir" (véase Dib.8.2—3, 2) para guardar los cambios. La configuración de los niveles de registro ha concluido.

9 Anexo

9.1 Anexo 1. Glosario

Ventana activa de videovigilancia – ventana de videovigilancia en la que el usuario trabajo en ese momento.

PAT (Puesto automatizado de trabajo) – puesto de trabajo del usuario del sistema de seguridad, implementada con ordenador personal mínimamente equipado y con el paquete de software "Axxon Smart" instalado.

Archivo – conjunto de ficheros de video que se guardan en un disco duro, accesibles para ser reproducidos y exportados en los formatos soportados.

Archivo de videocámara por defecto – archivo en el cual se graba la imagen de video correspondiente a las alarmas iniciadas por el usuario para la videocámara.

Detector de audio - detector destinado para el análisis de la señal de audio recibida del micrófono.

Grabación de audio – 1. proceso de grabación en el disco dura de la señal de audio digitalizada.

2. información de audio que se guarda en un formato determinado en el disco duro.

El Subsistema de audio – conjunto de medios que aseguran la recepción de señales de sonido, su posterior procesamiento y almacenamiento en un portador.

Detector de video - detector destinado para el análisis de la señal de video recibida de una videocámara.

Grabación de video – 1. proceso de grabación de señales de video digitalizadas en el disco duro.

2. Datos de video que se guarda en un determinado formato en el disco duro.

Videocámara- 1. fuente de señal de video.

2. objeto de sistema, que presenta las propiedades de la videocámara instalada y que controla su trabajo.

Subsistema de video – conjunto de medios que aseguran la recepción de señales de video, su posterior procesamiento y almacenamiento en un portador.

Escala de tiempo – objeto interactivo destinado para la búsqueda de grabaciones de video en el archivo.

Sensor – objeto de sistema que presenta las propiedades del sensor instalado.

Detector de análisis de situación – detector destinado para el análisis de situaciones dentro del campo de visión de la videocámara en una trayectoria dada.

Detector de señal de video – detector que se acciona ante el aumento de la proporción señal/interferencia, superior al nivel asignado.

Detector de degradación de calidad de imagen – detector de que se acciona al reducirse la calidad de la imagen recibida desde la videocámara.

Detector de modificación de posición de la videocámara – detector que se acciona con el cambio sustancial del fondo de la imagen de video, lo que demuestra el cambio de posición de la cámara en el espacio.

Detector de desaparición de objeto – detector que se acciona con la desaparición del objeto en un área dada de del campo de visión de la videocámara.

Detector de objetos abandonados – detector que se acciona al detectarse un objeto que durante un tiempo prolongado permanecía inmóvil en la zona de detección.

Detector de ausencia de señal de sonido –detector que se acciona con la ausencia de señal de audio desde el dispositivo de audio.

Detector de cruce de línea – detector que se acciona cuando la trayectoria del objeto cruza una línea virtual en campo de visión de la videocámara.

Detector de aparición de objeto – detector que se acciona con la aparición del objeto en un área dada de del campo de visión de la videocámara.

Detector de interrupción de movimiento – detector que se acciona con la interrupción de movimiento en un área dada del campo de visión de la videocámara.

Detector de interferencias – detector que se acciona ante el aumento de la proporción señal/interferencia, inferior al nivel asignado.

Dominio – grupo de ordenadores asignados convencionalmente en los que se tiene instalada la configuración servidor del paquete de software "Axxon Smart". La interconexión de servidores dentro de un grupo permite en lo posterior ajustar las interacciones entre ellos, organizando de esta manera un sistema repartido.

Zona de detección – área de imagen de video procesada por el detector.

Cable de interfaz – cable destinado para la conexión de dos o más dispositivos entre sí para la transmisión de datos.

Objeto de interfaz – objeto de sistema destinado para la interacción entre el usuario y el software (ingreso/presentación de datos).

Cliente – designación convencional del ordenador personal en el que se tiene instalado (o se supone será instalado) el software "Axxon Smart" utilizando el modo de instalación "Cliente".

Listado – modo de cambio automático de pantallas de usuario o de ventanas de videovigilancia, en el caso de trabajo con pantallas estándar.

Sistema de licencias – reglamentación (descripción de condiciones) del uso de los módulos software de la compañía AXXONSOFT.

Máscara de detección – 1. área de la imagen de video, no procesada por el detector.

2. instrumento que permite seleccionar el área de imagen de video, no sujeta a procesamiento por el detector.

Micrófono- 1. fuente de señales de audio.

2. objeto de sistema, destinado al control de parámetros de percepción de señales de audio.

Monitor de videovigilancia – objeto de interfaz destinado al control de interfaces de usuario del software (Axxon Smart), tales como pantallas, ventanas de videovigilancia, diversos tipos de paneles, menús contextuales y otros.

Ventana de videovigilancia – objeto de interfaz que muestra el flujo de video que ingresa de una determinada videocámara y que permite realizar el control de la videocámara.

Panel de marcado de número – panel (que forma parte del panel de control de cámaras motorizadas), destinado para el marcado del número del preset.

Panel de navegación por el archivo – conjunto de objetos de interfaz destinado para el trabajo con el archivo, tales como la escala de tiempo, la lista de eventos de alarma y otros.

Panel de control – panel compuesto de submenús accesibles al usuario, destinado para realizar los pasos de un grupo de objetos de interfaz a otro.

Panel de control de reproducción – panel que contiene los botones de control reproducción de grabaciones de video: "reproducción", "pausa", "Paso a la siguiente grabación de video" y otros.

Panel de control de cámara motorizada – conjunto de objetos de interfaz destinado para el control de la cámara motorizada seleccionada.

Panel de control de pantallas – panel que contiene instrumentos para la creación, edición y control de pantallas.

Cámara motorizada – objeto de sistema que muestra las propiedades de la cámara motorizada instalada.

Observación. También se utiliza para la designación del dispositivo físico.

Subsistema PTZ – conjunto de medios que garantizan el control PTZ a distancia de la cámara motorizada y del objetivo de la videocámara.

Subsistema analítico – conjunto de medios que garantizan el análisis automático de las grabaciones de audio y video que ingresan.

Subsistema de búsqueda forense en el archivo - conjunto de medios que aseguran la búsqueda de grabaciones de video utilizando los metadatos de la imagen de video.

Subsistema de relés – conjunto de medios que garantizan el accionamiento automático del dispositivo de ejecución conectado a la salida del relé integrado de la videocámara o del servidor IP al accionarse el detector (incluyendo también el detector que procesa el sensor integrado de la videocámara o del servidor IP).

Subsistema de advertencia – conjunto de medios que garantizan que el usuario sea advertido sobre los acontecimientos que tuvieran lugar en el sistema.

Subsistema de registro de eventos – conjunto de medios que aseguran la recepción de información sobre los eventos de sistema, su posterior procesamiento y almacenamiento en un portador externo.

Pre grabación – periodo de grabación previa que será agregada al inicio de la grabación hecha al accionarse la alarma.

Preset – posición previamente establecida de la cámara motorizada.

Paquete de software – conjunto de medios software y hardware producido por la compañía AXXONSOFT para la organización de un sistema de seguridad.

Modulo software – programa o componente de programa funcionalmente completo, destinado para la solución de una tarea funcional concreta (realización de funciones de usuario).

Pantalla – disposición guardada de ventanas de videovigilancia unas respecto a otras.

Sistema distribuido – grupo compuesto de varios Servidores (hasta 4) y Clientes (ilimitados) interactivos de "Axxon Smart". La vinculación de Servidores "Axxon Smart" se realiza dentro del marco del dominio.

Relé – objeto de sistema que presenta las propiedades del relé instalado.

Servidor – designación convencional del ordenador personal en el que se tiene instalado (o se supone será instalado) el software "Axxon Smart" utilizando el modo de instalación "Servidor".

Sistema de seguridad – complejo de dispositivos de videovigilancia, control de audio y reconocimiento de objetos bajo el control del software "Axxon Smart".

Historial de sistema – historial que contiene información de sistema sobre los eventos ocurridos, incluyendo los registros de errores de sistema.

Seguimiento de objetos – función que permite seguir visualmente el desplazamiento de objetos del campo de visión de la cámara.

Marcador de alarma – momento en el tiempo antes del inicio de la alarma, desde cuándo empieza a reproducirse el archivo de un evento de alarma, después de haberse aceptado la alarma para su procesamiento.

Indicación cromática – advertencia gráfica para el usuario del sistema de seguridad sobre el estado/modo de trabajo de los objetos de sistema (equipo, módulos software).

9.2 Anexo 2. Posibles problemas al utilizar el paquete de software "Axxon Smart"

9.2.1 Posibles problemas durante la instalación

9.2.1.1 Error al iniciar el servicio NGP Host Service

Si al instalar el paquete de software "Axxon Smart" el puerto 4999 está ocupado (por ejemplo, no se han descargado los procesos nethost.exe al desinstalar la versión anterior), se presentará un mensaje de error del servicio NGP Host Service.

Para continuar con la instalación es necesario liberar el puerto 4999, y luego repetir el intento.

9.2.1.2 *Error de conexión a la base de datos Postgres*

Después de la instalación de la base de datos Postgres puede ocurrir la salida anticipada del programa de instalación del paquete de software "Axxon Smart". Esta situación puede estar relacionada con la

imposibilidad de conexión del programa de instalación a la base de datos Postgres, si el cortafuegos está activado. Para evitar esta situación se deberá desactivar el cortafuegos durante la instalación.

9.2.2 Posibles problemas durante el inicio del programa

Si se utiliza el programa ESET NOD32 Antivirus 4, el modo "Real-time file system protection" el inicio del el paquete de software "Axxon Smart" con la identificación activada del Cliente, puede tomar bastante tiempo.

Este problema puede ser resuelto añadiendo en las exclusiones de *ESET NOD32 Antivirus 4* la carpeta de instalación Axxon Smart y la carpeta con los archivos log del Cliente (<Letar del disco de sistema >:\Usuarios\<Usuario>\Appdata\Local\AxxonSoft\AxxonSmart\logs).

9.2.3 Posibles problemas durante el funcionamiento

9.2.3.1 Inoperatividad de todos los canales de video o archivos al sobrepasar las limitaciones de licencia

Si la clave de activación permite utilizar una cantidad menor de canales de video de los creados hasta ese momento en el sistema, será imposible el trabajo con todos los canales de video. Para que el funcionamiento se reanude será necesario eliminar los objetos que correspondan a los canales extra y reiniciar el Servidor.

Observación. El reinicio del Servidor se realiza a través del menú Inicio de la siguiente manera:

- 1. Todos los programas -> "Axxon Smart" -> Culminar el trabajo del Servidor.
- 2. Todos los programas -> "Axxon Smart" -> Iniciar el Servidor.

Por analogía, si la clave de activación permite utilizar archivos con una suma total de espacio menor que el actual, se deberá corregir el espacio de los archivos para la magnitud exigida con el consiguiente reinicio del Servidor.

9.2.3.2 Error de creación de nuevos archivos al respetarse las limitaciones de licencia para el espacio total

Si el usuario crea archivos simultáneamente (o sea, sin aplicar los cambios) con la eliminación de algunos archivos existentes, la creación de archivos podría ser prohibida incluso si se respetaran las limitaciones de licencia para el espacio total de archivos.

Observación. Esto se debe a que durante la verificación de la limitación de licencia, el espacio delos archivos se suma al espacio total en el momento de la aceptación de los últimos cambios.

En una situación similar, el usuario deberá primero eliminar los archivos no necesarios y aplicar los cambios, solo entonces la creación de nuevos archivos se hará posible.

9.3 Anexo 3. Cuentas de usuario añadidas al SO Windows al instalar el paquete de software "Axxon Smart"

Al instalar el paquete de software "Axxon Smart" con el tipo de configuración **Servidor y Cliente,** en el SO Windows se crean dos cuentas de usuario.

1. AxxonFileBrowser – cuenta de usuario con derechos de administrador, que será utilizada por el navegador de archivos del paquete de software "Axxon Smart".

Observación. El navegador de archivos sirve para la navegación por los archivos del sistema del Servidor (por ejemplo, al elegir los discos para las secciones de archivo).

La cuenta de usuario puede ser también utilizada para la configuración de los derechos de acceso al disco duro.

2. Axxonpostgres es la cuenta de usuario bajo la que se inicia el servicio de la base de datos del historial.

Observación. Base de datos del historial.